

# **QUICK START GUIDE**





# **TGF4000 SERIES**

40MHz, 80MHz, 160MHz & 240MHz Dual Channel Arbitrary Function Generators

# CONTENTS

Quick Guide in English	2
Guide Succinct en Français	43
Kurzanleitung	83
Guida Rapida in Italiano	
Guía Rápida en Espaňol	
Specification	

## 0 - Table of Contents

# TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	3
Th	e TGF4000 Series of Arbitrary Function Generators	3
Ab	out this Guide	3
2.	Safety	4
Ge	neral	4
Syr	mbols	5
3.	Operational Principles	6
Fro	ont Panel Layout	6
Rea	ar Panel Layout	7
Scr	reen Layout	8
4.	Getting Started	9
5.	Basic Set-up Examples	
Set	tting-up a Sine Wave Signal	
Set	tting-up a Square Wave Clock Signal	
Set	tting-up a Pulse Waveform	20
Set	tting-up more Output Options	
Re	quirement	
6.	Exploring the Generator Capabilities	
Set	tting-up an arbitrary wave signal	
Set	tting-up an AM modulated Sine Waveform	
PR	BS	
Fre	equency Modulation of a Sine Waveform	
Pu	lse Width Modulated Waveform (PWM)	
Am	nplitude shift keying (ASK)	
Fre	equency Sweep of a Sine Wave	
Ge	nerating a Triggered Burst	
Со	upling the Frequency of Both Channels	40
Fre	equency counter	
7.	Maintenance	
Cle	eaning	42

The latest revisions of this manual, device drivers and software tools can be downloaded from: <u>http://www.aimtti.com/support</u>

# **1. INTRODUCTION**

## The TGF4000 Series of Arbitrary Function Generators

This manual covers all four TGF4000 dual channel generators. Where there are differences in the specification, the limits for the TGF4042 & TGF4082 are shown in square brackets [] after the TGF4162 & TGF4242 limits.

These programmable function/arbitrary generators use direct digital synthesis techniques to provide high performance and extensive facilities in a compact instrument. They generate a wide variety of waveforms with high resolution and accuracy.

Sine waves are produced with low distortion to 160MHz/240MHz [40MHz/80MHz]. Square waves have fast rise and fall times at up to 100MHz [25MHz]. Linear ramp waves are produced to 5MHz. Ramp and square waves also have variable symmetry.

The instruments generate high resolution, low jitter, variable edge time pulses to 100MHz [25MHz] with variable period, pulse width, pulse delay, pulse edges and amplitude. Complex custom waveforms can be generated with 16-bit [14-bit] resolution and a sampling rate of 800MSa/s [400MSa/s]. Up to four waveforms can be stored in internal memory. Waveforms can also be generated by the supplied Waveform Manager Plus V4.13 Windows application and downloaded to the instrument via USB, LAN or optional GPIB interfaces or via a USB flash drive.

Front panel operation is straightforward and user friendly with all major parameters shown at all times on the large, bright, colour LCD. All major functions can be accessed with a single key or two. The knob or numeric keypad can be used to adjust frequency, amplitude, offset, and other parameters. Voltage values can be entered directly in Vpp or as high and low levels. Timing parameters can be entered in Hertz (Hz) or seconds.

Internal AM, FM, PM, ASK, FSK, BPSK, SUM\* and PWM modulation make it easy to modulate waveforms without the need for a separate modulation source. Linear and logarithmic sweeps are also built in, with sweep rates selectable from 1  $\mu$ s to 500s. Burst mode operation allows for a user-selected number of cycles at each trigger event.

LAN and USB interfaces are standard and there is full compliance to 1.5 LXI Device Specification 2016.

The instruments use a high stability temperature compensated internal oscillator and the external frequency reference input lets you synchronize to an external 10 MHz frequency standard for even greater accuracy.

\*TGF4162 & TGF4242 only

## About this Guide

This Quick Start guide is for bench-top use of the TGF4000 Series comprising the TGF4042,TGF4082, TGF4162 and TGF4242 dual channel generators. A full Instruction Manual (English only) is also provided on the Aim-TTi website that includes comprehensive explanations of all functions and additional information on remote control, calibration, and the detailed technical specifications.

# 2. SAFETY

## General

This generator is a Safety Class I instrument according to IEC classification and has been designed to meet the requirements of EN61010–1 (Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use). It is an Installation Category II instrument intended for operation from a normal single phase supply.

This instrument has been tested in accordance with EN61010–1 and has been supplied in a safe condition. This instruction manual contains some information and warnings which have to be followed by the user to ensure safe operation and to retain the instrument in a safe condition.

This instrument has been designed for indoor use in a Pollution Degree 2 environment in the temperature range 5°C to 40°C, 20% - 80% RH (non–condensing). It may occasionally be subjected to temperatures between +5° and -10°C without degradation of its safety. Do not operate while condensation is present.

Use of this instrument in a manner not specified by these instructions may impair the safety protection provided. Do not operate the instrument outside its rated supply voltages or environmental range.

#### WARNING! THIS INSTRUMENT MUST BE EARTHED

Any interruption of the mains earth conductor inside or outside the instrument will make the instrument dangerous. Intentional interruption is prohibited. The protective action must not be negated by the use of an extension cord without a protective conductor.

When the instrument is connected to its supply, terminals may be live and opening the covers or removal of parts (except those to which access can be gained by hand) is likely to expose live parts. The apparatus shall be disconnected from all voltage sources before it is opened for any adjustment, replacement, maintenance or repair. Any adjustment, maintenance and repair of the opened instrument under voltage shall be avoided as far as possible and, if inevitable, shall be carried out only by a skilled person who is aware of the hazard involved.

If the instrument is clearly defective, has been subject to mechanical damage, excessive moisture or chemical corrosion the safety protection may be impaired and the apparatus should be withdrawn from use and returned for checking and repair.

Make sure that only fuses with the required rated current and of the specified type are used for replacement. The use of makeshift fuses and the short–circuiting of fuse holders is prohibited.

This instrument uses a Lithium button cell for non–volatile memory battery back–up; typical life is 5 years. In the event of replacement becoming necessary, replace only with a cell of the correct type, i.e.  $3V \text{ Li/MnO}_2$  20mm button cell type 2032. Exhausted cells must be disposed of carefully in accordance with local regulations; do not cut open, incinerate, expose to temperatures above 60°C or attempt to recharge.

Do not wet the instrument when cleaning it and in particular use only a soft dry cloth to clean the LCD window.

## Symbols

The following symbols are used on the instrument and in this manual:



**Caution** –refer to the accompanying documentation, incorrect operation may damage the instrument.



Terminal connected to chassis ground.



Mains supply OFF.



Mains supply ON.



Alternating current.

# **3. OPERATIONAL PRINCIPLES**

## **Front Panel Layout**



Ref.	Short Description	Function
1	Power Switch	Switches instrument on or off. <i>Safety Note:</i> To fully disconnect from the AC supply, unplug the mains cord from the back of the instrument or switch off at the AC supply outlet; make sure that the means of disconnection is readily accessible.
2	Soft-keys	Performs the function shown on the LCD soft-key label above.
3	Waveform Keys	Selects the main waveform type (carrier waveform) as active. (Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise/PBRS or Arb.)
4	Waveform Modification Menus	Opens menus for setting parameters for Modulation, Sweep and Burst
5	Other Menus	Selects menus for internal and external file storage, instrument utilities, and trigger conditions.
6	Main Sockets	Main output sockets. Channel 2 can also be configured to output Channel 1 sync from its MAIN OUT 2 socket.
7	Output Keys	Switch the selected MAIN OUT on or off.
8	Cursor Keys and Spin Wheel	Used to change numeric parameter values digit by digit. Used to select items within some menus.
9	Numeric Keypad	Used to enter numeric parameter values directly.
10	USB Flash Drive	USB Host connector for USB Flash drive storage.

## 3 - Operational Principles

Rear Panel Layout

## **Rear Panel Layout**



Ref.	Short Description	Function
1	Modulation Input	Input for external modulation of main waveforms.
2	Reference In / AC coupled frequency counter	Input for external 10MHz reference clock and AC coupled external frequency measurement.
3	Reference Out	Output for internal 10MHz reference clock.
4	Trigger Input / DC coupled frequency counter	Input for external triggering of main waveforms and DC coupled external frequency measurement
5	LAN connection	Designed to meet LXI Core 2011.Remote control is possible using the TCP/IP Socket protocol.
6	USB connection	Accepts a standard USB cable.
7	GPIB connection (optional)	IEEE-488 The default GPIB address is 5.

Screen Layout

## Screen Layout



Ref.	Short Description	Function
1	Channel Indicator	Shows currently selected channel
2	Main Waveform type	Shows current carrier waveform
3	Output State	Shows main output On or Off
4	External Clock Indicator	Shows status of external clock (if applied)
5	LAN Status Indicator	Shows status of LAN (Ethernet) connection.
6	Parameters Box	Shows main parameters for waveform.
7	Menu Description	Shows the currently selected editing menu.
8	Graph Box	Shows a graphical representation of the selected waveform.
9	Edit Box	Shows the current parameter that can be edited
10	Soft-key Labels	Shows the current functions for the six keys below.

# **4. GETTING STARTED**

In order to familiarise the user with some of the basic functionalities of the instrument, a number of set-up examples are shown in this guide.

It is recommended that all users should carry out the first four examples:

- Setting-up a Sine Wave Signal
- Setting-up a Square Wave Clock Signal
- Setting-up a Pulse Waveform
- Setting-up more Output Options

A number of further set-up examples are provided that assume some familiarity with the instrument:

- Setting-up an arbitrary wave signal
- Setting-up an AM modulated Sine Waveform
- PRBS (TGF4162 & TGF4242)
- Frequency Modulation of a Sine Waveform
- Pulse Width Modulated Waveform (PWM)
- Amplitude shift keying (ASK)
- Frequency Sweep of a Sine Wave
- Generating a Triggered Burst
- Coupling the Frequency of Both Channels
- Frequency counter

For more detailed information on all functionality- see the full Instruction Manual.

## **Initial Conditions**

Before setting up the instrument for any of the examples, it should be returned to default conditions. To do this follow these steps:

- Press the hard key marked **Utility**
- Press the soft-key labelled **System**
- Press the soft-key labelled **Default** (display will show **Restore Factory Default?**)
- Press the soft-key labelled Yes

This sets the main waveform to Sine (10kHz, 1V pk-pk) and cancels any modulations, sweep, or burst triggering or gating.

## NOTE

 _/	

The instrument can be set to remember its latest settings on power-off and restore them at poweron. This is set from the **Utility > System** menu and the **PwrOn** soft-key. This setting will be lost when the instrument is restored to default conditions as described above.

# **5. BASIC SET-UP EXAMPLES**

## Setting-up a Sine Wave Signal

## Requirement

Output a continuous sine wave signal with 40MHz frequency and an amplitude of 6 volts pk-pk from MAIN OUT 1.

### **Starting Conditions**

Before starting, reset the instrument to defaults as described in section 4 Getting Started

#### **Open Waveform Menu - Sine**

• Press the hard key marked Waves

Sine Off	Sine Off		.: <b></b> 0				
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc						
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal						
CH1 Wav	CH1 Waveform Select Menu						
Sine Waveform							
Sine	Square Ramp	Pulse N	loise Arb				

• Press the soft key labelled **Sine** 

Sine Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main I	Menu		
	10.000 0	00 000kHz	
Freq	Ampl Offset	Y Y	Output

Setting-up a Sine Wave Signal

#### Set the Frequency

The soft key labelled **Freq** will be highlighted- the current frequency appears in the edit box. Pressing this soft-key repeatedly changes its function between Frequency and Period.

• Use the numeric keypad to enter a new frequency. Press the numbers **4 0** 

Sine Off	Sine Off			
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main M	1enu			
40				
uHz	mHz Hz	kHz MH	z Cancel	

As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of frequency.

• Press the soft-key labelled **MHz** to confirm a frequency of 40MHz.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main N	1enu		
Freq _	40.000 000	000 000MHz	Output

Setting-up a Sine Wave Signal

#### Set the Amplitude

• Press the soft key labelled Ampl

Sine Off	Sine Off				
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc				
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal				
CH1 Main Menu					
<b>1</b> .000 Vpp					
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output		

Successive presses of the Ampl soft-key changes the Ampl and Offset key labels to HiLvl (high level) and LoLvl (low level) and vice versa.

Sine Off	Sine Off		1	<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	,		
CH1 Main M	lenu			
		6		
		m∨pp	Vpp	Cancel

• Use the numeric keypad to enter a new amplitude. Press the number **6** 

As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of voltage.

Setting-up a Sine Wave Signal

• Press the soft-key labelled **Vpp** to confirm a pk-pk amplitude of 6.0 volts.

Sine Off	Sine Off		
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main	Menu		
	6.000	) Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

## Turn the Output On

• Press **Output 1** key to turn the channel 1 output On.

Sine On	Sine Off		
Frequency Amplitude: Offset:	: 40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	÷	
CH1 Main	Menu		
	<u>6</u> .000	Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

The Output 1 key illuminates orange to indicate the on state.

## Setting-up a Square Wave Clock Signal

#### Requirement

Output a continuous square wave clock signal with 20MHz frequency, 50% duty cycle and a high level of 3.3V and a low level of 0.0 volts from MAIN OUT 1.

### **Starting Conditions**

Before starting, reset the instrument to defaults as described in section 4 Getting Started

## **Open Waveform Menu - Square**

• Press the hard key marked Waves

Sine Off	Sine Off		.: <b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Wav	eform Select Menu		
	Sine Wa	aveform	
Sine	Square Ramp	Pulse Noise	e Arb

• Press the soft-key labelled **Square**.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	
CH1 Main	Menu		
	10.000 0	00 000kHz	
Freq 🚽	Ampl Offset	Duty	Output

+

Setting-up a Square Wave Clock Signal

#### Set the Frequency

The soft key labelled **Freq** will be highlighted- the current frequency appears in the edit box.

Use the numeric keypad to enter a new frequency. Press the numbers 2 0

Pressing this soft-key repeatedly changes its function between Frequency and Period.

- Square Off Sine Off 10.0000kHz requency: mplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset 50.000 % 50 Ω +0.000 Attn Auto Normal out: CH1 Main Menu 20 uHz mHz Hz kHz MHz Cancel
- As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of frequency.
  - Press the soft-key labelled MHz to confirm a frequency of 20MHz.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		4.
CH1 Main	Menu		
	20.000 000	000 000MHz	
Freq 🚽	Ampl Offset	Duty	Output

The graph box changes to show the rise time on the edges which is now significant.

Setting-up a Square Wave Clock Signal

## **Confirm the Duty Cycle**

• Press the soft-key labelled **Duty** - the current duty cycle appears in the edit box.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0			
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal					
CH1 Main	Menu					
<b>5</b> 0.000 %						
Freq	Ampl Offset	Duty	Output			

The duty cycle is already set at 50%, but could be changed here if required.

### Set the High and Low Levels

• Press the soft-key labelled **Ampl** - the key label changes to **HiLvl** and the current high level voltage appears in the edit box.

Square Of	f Sine Off		.: <b>=</b> 0				
Frequency High Leve Low Leve Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 20.0000MHz : +500.0mV : -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal						
CH1 Main	Menu						
	+ <b>5</b> 00.0mV						
Freq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	Output				

Successive presses of the Ampl soft-key changes the Ampl and Offset key labels to HiLvI (high level) and LoLvI (low level) and vice versa.

Setting-up a Square Wave Clock Signal

When the soft-key is labelled HiLvI - the current high level voltage appears in the edit box.

Square Off	Sine Off			.: <b>=</b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +500.0mV -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main Me	enu			
		3.3		
		mV	V	Cancel

• Use the numeric keypad to enter a new level. Press the numbers  $\ 3$  .  $\ 3$ 

As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of voltage.

Square Off	Sine Off		
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	enu		
	+3.30	0 0 V	
Freg	Hilvi 🚽 Lolvi	Duty	Output

• Press the soft-key labelled  ${\bf V}$  to confirm a high level of 3.3 volts.

Setting-up a Square Wave Clock Signal

• Press the soft-key labelled LoLvl - the current low level voltage appears in the edit box.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0		
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal				
CH1 Main M	1enu				
- <u>5</u> 00.0mV					
Freq	HiLvi LoLvi	- Duty	Output		

• Use the numeric keypad to enter a new level. Press **0** 

Square Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CH1 Main Me	enu			
		0		
	Ĭ	mV	V	Cancel

• Press the soft-key labelled **V** to confirm a low level of 0.0 volts.

## Turn the Output On

• Press **Output 1** key to turn the channel 1 output On.

The Output 1 key illuminates orange to indicate the on state

### Making live changes to any numeric parameter (e.g. Frequency)

Numeric parameters can be changed by using the cursor keys and spin wheel as an alternative to the numeric keypad.

- Press the hard key marked **Waves**
- Press the soft-key labelled Square.
- Press the soft-key labelled **Freq** the current frequency value of 20.0MHz is displayed
- Press the Cursor hard keys to move the edit highlight to the second digit.
- Use the spin wheel to change the value the frequency is changed immediately.

#### NOTE



Press to activate/ deactivate the spin wheel.

## Setting-up a Pulse Waveform

#### Requirement

Output a continuous pulse signal with 100ns period, 30ns pulse width, 20ns edge times and a high level of 2.7V and a low level of -0.6 volts from MAIN OUT 1.

#### **Starting Conditions**

Before starting, reset the instrument to defaults as described in section 4 Getting Started

#### **Open Waveform Menu - Pulse**

• Press the hard key marked Waves



• Press the soft-key labelled **Pulse**.

Pulse Off	Si	ne Off			.: <b></b> 0
Frequency:	10.00	)00kHz			1
Amplitude:	1.000	) Vpp			
Offset:	+0.00	00 Vdc			
Duty:	50.000 %				
Rise:	10.0ns		4		•
Fall:	10.0ns				
Delay:	0.000000 s				
Output:	Normal				1
CH1 Main	Menu				
		0.000	000kHz	Z	
PlsFrq 🗸	Ampl	Offset	Duty	More	Output

Setting-up a Pulse Waveform

### Set the Period

• Press the soft-key labelled **PIsFrq** so that it changes to **PIsPer**- the current period appears in the edit box.

Pulse Off	Sir	e Off			.: <b></b> 0
Period:	100.0	000us			1
Amplitude:	1.000	Vpp			
Offset:	+0.00	0 Vdc			
Duty:	50.00	0%			
Rise:	10.0ns		4		•
Fall:	10.0ns				
Delay:	0.000	000 s			
Output:	Norm	al			1
CH1 Main	Menu				
100.000 Ous					
PlsPer 🚽	Ampl	Offset	Duty	More	Output

Pressing this soft-key repeatedly changes its function between Frequency and Period.

• Use the numeric keypad to enter a new period. Press the numbers 100

Pulse Off	Sir	ne Off			.: <b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0000us 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal		4		4
CH1 Main	Menu				
100					
	ns	us	ms	S	Cancel

As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of time.

Setting-up a Pulse Waveform

Pulse Off	Sine Off			.: <b>=</b> 0
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	4		
CH1 Main	Menu			
	10	0.0ns		
PlsPer 🚽	Ampl Offset	Duty	More	Output

• Press the soft-key labelled **ns** to confirm a period of 100ns.

The graph box changes to show a representation of the pulse and edge times.

### Set the Pulse Width

• Press the soft-key labelled **Duty** - the key label changes to **Width** and displays the width as a time

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0		
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal					
CH1 Main	Menu					
<b>5</b> 0.0ns						
PlsPer	Ampl Offset	Width 🚽	More	Output		

Setting-up a Pulse Waveform

Pulse Off	Sir	ne Off	₽₩	T F	.: <b>=</b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0 1.000 +0.00 50.0n 10.0n 10.0n 0.000 Norm	ns Vpp 0 Vdc s s s 000 s al			
CH1 Main	Menu				
			30		
	ns	us	ms	S	Cancel

• Use the numeric keypad to enter a new width. Press the numbers **30**.

As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of time.

Pulse Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0		
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal				
CH1 Main	Menu				
<u>3</u> 0.0ns					
PlsPer	Ampl Offset	Width Mor	e Output		

• Press the soft-key labelled **ns** to confirm a width of 30ns.

Setting-up a Pulse Waveform

#### Set the Pulse Edge Times

- Press the soft-key labelled More
- Press the soft-key labelled **Edge**

Pulse Off	Sine Of		
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vd 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	c d b d	A
CH1			
		10.0ns	
Mode	Edge	Delay	Done

- Use the cursor keys to select the digit representing units of **10ns**
- Use the spin wheel to change the value to **20.0ns**

Pulse Off	Si	ne Off			<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0 1.000 +0.00 30.0n 20.0n 20.0n 0.000 Norm	ins Vpp 00 Vdc is is is 000 s nal		▶	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CH1					
20.0ns					
Mode	Edge		Delay		Done

The value could have been entered using the numeric keypad if preferred.

• Press the soft-key labelled Done

Setting-up a Pulse Waveform

### Set the High and Low Levels

• Press the soft-key labelled **Ampl** - the key label changes to **HiLvl** and the current high level voltage appears in the edit box

Pulse Off	Sine Off			<b></b> 0		
Frequency: High Level: Low Level: Duty:	10.0000kHz +500.0mV -500.0mV 50.000 %	<u></u>				
Rise: Fall: Delay: Output:	10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal					
CH1 Main	Menu					
	+ <b>3</b> 00.0mV					
PlsFrq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	More	Output		

Successive presses of the Ampl soft-key changes the Ampl and Offset key labels to HiLvI (high level) and LoLvI (low level) and vice versa.

• Use the numeric keypad to enter a new level. Press the numbers **2.7**.

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +500.0mV -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal		
CH1 Main M	lenu		
		2.7	
		m∨	V Cancel

As soon as a number is entered, the soft-keys change to show units of voltage.

Setting-up a Pulse Waveform

Pulse Off	Sine Off		2	.: <b></b> 0
Period: High Level Low Level Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			······································
CH1 Main	Menu			
	+2.70	0 0 V		
PlsPer	HiLvl 🚽 LoLvl	Width	More	Output

• Press the soft-key labelled V to confirm a high level of 2.7 volts.

• Press the soft-key labelled LoLvI- the current low level voltage appears in the edit box.

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0		
Period: High Level Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal				
CH1 Main	Menu				
- <b>5</b> 00.0mV					
PlsPer	HiLvi LoLvi	🚽 Width	More Output		

Setting-up a Pulse Waveform

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 ∨ -500.0m∨ 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main M	enu			
		6		
		m∨	V	Cancel

• Use the numeric keypad to enter a new level. Press - . 6

• Press the soft-key labelled V to confirm a low level of-600 mV.



### Turn the Output On

• Press **Output1** key to turn the channel 1 output On.

The Output 1 key illuminates orange to indicate the on state

## Setting-up more Output Options

## Requirement

In the earlier set-up examples it was shown how the output menu is used to set the output level (amplitude plus offset or high level plus low level) and turn the output on or off. This example demonstrates the setting of output phase, output polarity, load impedance and voltage auto-range.

### **Starting Conditions**

Before starting, reset the instrument to defaults as described in section 4 Getting Started

#### **Open the Output Menu**

• Press the soft-key marked **Output** 

Sine Off	Si	ne Off		2	
Frequency Amplitude: Offset:	7: 10.00 1.000 +0.00	100kHz Vpp 00 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 0 +0.00 Attn Norm	2 )0 ° Auto nal			
CH1 Outp	out Menu				
		+0.0	00 °		
Phase	Туре	Range	Load	Align	Done

Requirement

#### Change the Output Phase

The soft-key labelled **Phase** will be selected as default.

• Enter a phase of -45 degree.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Outp	ut Menu		
	-45.	000 °	
Phase	Type Range	Load A	lign Done

The set phase angle is the point in the waveform period which is coincident with the Sync or trigger edge, i.e. it is the point in the period at which the waveform starts. Hence a negative phase setting advances, and a positive phase setting delays the waveform relative to the Sync or trigger; the waveform in the graph box changes to show this.

The Align soft-key is used to re-align phase when making frequency changes.

#### **Change the Output Polarity**

Sine Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset: Load:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω		/	
Phase: Range: Output:	-45.000 ° Attn Auto Inverted			
CH1 Outp	ut Menu			
	Output Ty	pe: Inve	rse	
Phase	Type 🚽 Range	Load	Align	Done

• Press the soft-key labelled **Type** to invert the output polarity.

Successive presses of the type key alternates between normal and inverted.

### Change the Load Impedance

- Press the soft-key labelled Load
- Press the soft-key labelled **Load** again to change the load impedance to High-z (high impedance).

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 2.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	High-z -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outpu	t Menu		
Phase	Load Imped	ance: High	<b>−Z</b> lign Done

The default load impedance is 50 Ohms, but that this could be changed to any impedance between 50 and 10,000 Ohms. Levels are calculated based upon this impedance.

Successive presses of the Load key alternates between a numeric value and High-z. Note that the amplitude readout increases to 2 volts pk-pk.

• Press the soft-key labelled **Load** to return the load impedance to 50 Ohms.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outp	out Menu		
	50	Ω	
Phase	Type Range	Load 🚽	Align Done

Requirement

## **Changing the Range**

• Press the soft-key labelled Range

Sine Off	Si	ne Off			<b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.00 1.000 +0.00	00kHz Vpp 00 Vdc		/	
Load: Phase: Range: Output:	50 £ -45.0 Attn Inver	2 00 ° Auto ted			
CH1 Outp	out Menu				
		Range	: Auto		
Phase	Туре	Range 🗸	Load	Align	Done

• Press the soft-key labelled **Range** again to change the range from Auto to Hold.

Sine Off	Sine Off			. 📼 ()
Frequency Amplitude: Offset: Load: Phase: Range: Output:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω -45.000 ° Attn Hold Inverted			
CH1 Outp	ut Menu			
	Ran	ge: Hold		
Phase	Type Range	🚽 Load	Align D	one

Auto mode auto-ranges in 6dB attenuator steps (i.e. 'range' maximums of 10Vpp, 5Vpp, 2.5Vpp, etc., into  $50\Omega$ ), with the amplitude range limited to 6dB to maintain waveform quality.

Selecting Hold mode disables auto-ranging; the attenuator setting is fixed and the amplitude range is no longer limited.

With range set to Auto the amplitude and attenuators will switch automatically and optimal performance will be realised. With range set to Hold a fixed attenuator setting is used for all amplitude settings.

Setting-up an arbitrary wave signal

# 6. EXPLORING THE GENERATOR CAPABILITIES

In the following examples only the parameter settings are described, together with the related key names. The resultant output waveforms are shown, along with the sync or trigger waveform where relevant. Output amplitude and offset settings are examples only and need not be followed.

## Setting-up an arbitrary wave signal

MENU	HARD KEY NAME	
Waveform	Waves	
MENU	Soft-key Name	
Arbitrary waveform	Arb	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Wave selection	Waves	Sinc
Frequency	-	10kHz
Amplitude	Ampl	2V
Offset	Offset	5mVdc
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output1	On

Start with the instrument returned to Default Settings.



Setting-up an AM modulated Sine Waveform

## Setting-up an AM modulated Sine Waveform

Start with the instrument returned to Default Se	ettings.
--------------------------------------------------	----------

Parameter	Soft-key Name	Setting
Frequency	-	10MHz
MENU	HARD KEY NAME	
Modulation	Mod	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Frequency	-	100kHz
Depth	Depth	100%
Source	Source	Internal
Shape	Shape	Sine
Modulation state	On/Off	On
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output1	On



#### Change the modulation to AM-SC

Parameter	Soft-key Name	Setting
Туре	Type > AM	AM-SC



## PRBS

Start with the instrument returned to Default Settings.

MENU	HARD KEY NAME		
Waveform	Waves		
Menu	Soft-key name	Setting	
Noise/PRBS	Noise		
Source	Source	PBRS	
Parameter	Soft-key Name	Setting	
Bit Rate	BitRate	1Mbps	
Amplitude	Ampl	3.3V	
Offset	Offset	1.65V	
PRBS Type	Туре	PN7	
Parameter	HARD KEY NAME	Setting	
Output State	Output1	On	

TB: 5µs	; T: 3	3.8 µs		CH2: 2	.16 V /DC		創100	MSa
					ŧ			
				22				
1								
						A 83		
			-		⊨ ‡ ч			
					-			
								0 0.000
$CH1:1V\cong\Omega$								

Frequency Modulation of a Sine Waveform

## **Frequency Modulation of a Sine Waveform**

Start with the instrument returned to Default Settings.

MENU	HARD KEY NAME		
Modulation	Mod		
Parameter	Soft-key Name	Setting	
Modulation State	On/Off	On	
Modulation Type	Туре	FM	
Modulation Frequency	-	1kHz	
Deviation	Deviatn	9kHz	
MENU	HARD KEY NAME		
Sine	Params		
Parameter	Soft-key Name	Setting	
Amplitude	Ampl	1.0V	
Offset	Offset	0.0V	
Parameter	HARD KEY NAME	Setting	
Output State	Output1	On	


Pulse Width Modulated Waveform (PWM)

# Pulse Width Modulated Waveform (PWM)

Start with the instrument returned to Default Settings.

MENU	HARD KEY NAME	
Waveform	Waves	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Pulse	Pulse	
MENU	HARD KEY NAME	
Modulation	Mod	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Modulation State	On/Off	On
Modulation Type	Туре	PWM
Modulation Frequency	-	1kHz
Deviation	Dev %	40%
MENU	HARD KEY NAME	
Pulse	Params	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output1	On

TB:20μs T:0	Os	CH2: 1.1 V JDC	<b>词</b> 25 MSa
		1	
		<sup>‡</sup>	
		1	
		‡	
		ļ	
		‡	
-		Ţ	
		‡	
		IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
<u>  CH1: 200 mV ≅</u>	Ω		

Amplitude shift keying (ASK)

## Amplitude shift keying (ASK)

Start with the instrument returned to Default Settings.

MENU	HARD KEY NAME	
Modulation	Mod	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Modulation State	On/Off	On
Modulation type	Туре	ASK
Modulation Source	Source	Internal
Hop Amplitude	HpAmpl	100mV
Switching Rate	Rate	1kHz
Hop Polarity	HopPol	Positive
MENU	HARD KEY NAME	
Sine	Params	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output1	On



Note that the second trace is the output from the main Output 2 socket when Channel 2 is synchronised which follows the modulating waveform signal.

Frequency Sweep of a Sine Wave

# Frequency Sweep of a Sine Wave

MENU	HARD KEY NAME	
Sweep	Sweep	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Sweep State	On/Off	On
Stop Frequency	Freq > Stop	100kHz
MENU	HARD KEY NAME	
Sine	Params	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output1	On

Start with the instrument returned to Default Settings.



Generating a Triggered Burst

## **Generating a Triggered Burst**

Start with the instrument returned to Default Settings.

Parameter	Soft-key Name	Setting
Frequency	-	6MHz
MENU	HARD KEY NAME	
Burst	Burst	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Burst State	On/Off	On
Burst Count	Count	3
Trigger Source	SetTrg > Source > Int	Internal Trigger
Trigger Period	SetTrg > Period	5ms
MENU	HARD KEY NAME	
Sine	Params	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output1	On



Note that the second trace is the output from the Main Output 2 socket when Channel 2 is synchronised which follows the trigger input signal.

Coupling the Frequency of Both Channels

## **Coupling the Frequency of Both Channels**

Start with the instrument returned to Default Settings.

MENU	HARD KEY NAME	
Utility	Utility	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Frequencies	Dual Ch > Freq	Coupled
Parameter	HARD KEY NAME	Setting
Output State	Output 1	On
Output State	Output 2	On
MENU	HARD KEY NAME	
Sine	Params	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Phase Shift	Output > Phase > Done	90 degrees
Frequency	Freq	1MHz



Note that, when channel 1 is set to 1MHz, channel 2 is also set to 1MHz. The 90 degree phase shift between the channels can be seen. Frequency counter

### **Frequency counter**

Start with the instrument returned to Default Settings.

MENU	HARD KEY NAME	
Utility	Utility	
Parameter	Soft-key Name	Setting
Counter	Instr > FrCntr > On/Off	Counter enabled
Source	Source	TRIG IN- DC coupled
Туре	Freq	Frequency
Measurement	Count	

Sine On	Sir	ne On		EXT DET	
Frequency: Amplitude: Offset:	10.00 1.000 +0.00	00kHz Vpp 00 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.00 Attn Norm	2 )0° Auto nal			
Frequency	Counter	Menu			
Freq		1.	100000	OMHz	
On/Off	Source	Туре	Count	ľ I	Done

The Edit Box shows the current measurement. With no input signal at the selected input, the counter displays 'No signal' until an adequate input signal is applied. When an adequate input signal is applied, the counter constantly measures and displays the reading in the Edit Box.

# 7. MAINTENANCE

The Manufacturers or their agents overseas will provide a repair service for any unit developing a fault. Where owners wish to undertake their own maintenance work, this should only be done by skilled personnel in conjunction with the service guide which may be obtained directly from the Manufacturers or their agents overseas.

## Cleaning

If the instrument requires cleaning use a cloth that is only lightly dampened with water or a mild detergent.

WARNING! TO AVOID ELECTRIC SHOCK, OR DAMAGE TO THE INSTRUMENT, NEVER ALLOW WATER TO GET INSIDE THE CASE. TO AVOID DAMAGE TO THE CASE NEVER CLEAN WITH SOLVENTS.

### 0 - Table des matières

# TABLE DES MATIÈRES

1. Sécurité	44
Symboles	45
2. Principes de fonctionnement	46
Disposition du panneau avant	46
Disposition du panneau arrière	47
Disposition de l'écran	
3. Première utilisation	49
Conditions initiales	49
4. Exemples de configuration de base	50
Configurer un signal d'onde sinusoïdale	50
Configurer un signal d'horloge à onde carrée	54
Configuration d'une forme d'onde à impulsion	60
Configurer de plus amples options pour les sorties	68
5. Explorer les fonctionnalités du générateur	72
Configurer un signal d'onde arbitraire	72
Configurer une forme d'onde sinusoïdale modulée AM	73
PRBS	74
Modulation de fréquence d'une forme d'onde sinusoïdale	74
Forme d'onde modulée à largeur d'impulsion (PWM)	76
Modulation par déplacement d'amplitude (FSK)	77
Balayage de fréquence d'une onde sinusoïdale	78
Génération d'une rafale déclenchée	78
Couplage des fréquences de deux voies	80
Compteur de fréquence	81
6. Maintenance	82
Nettoyage	82

Les dernières versions de ce manuel, les pilotes de périphérique et les outils logiciels peuvent être téléchargés à partir de: <u>www.aimtti.com</u>

### 1 - Sécurité

# 1. SÉCURITÉ

Cet instrument est de Classe de sécurité 1 suivant la classification IEC et il a été construit pour satisfaire aux impératifs EN61010-1 (Impératifs de sécurité pour le matériel électrique en vue de mesure, commande et utilisation en laboratoire). Il s'agit d'un instrument d'installation Catégorie II devant être exploité depuis une alimentation monophasée habituelle.

Cet instrument a été soumis à des essais conformément à EN61010-1 et il a été fourni en tout état de sécurité. Ce manuel d'instructions contient des informations et avertissements qui doivent être suivis par l'utilisateur afin d'assurer un fonctionnement en toute sécurité et de conserver l'instrument dans un état de bonne sécurité.

Cet instrument a été conçu pour être utilisé en interne dans un environnement de pollution Degré 2, plage de températures 5°C à 40°C, 20%- 80% HR (sans condensation). Il peut être soumis de temps à autre à des températures comprises entre +5°C et –10°C sans dégradation de sa sécurité. Ne pas l'utiliser lorsqu'il y a de la condensation.

Toute utilisation de cet instrument de manière non spécifiée par ces instructions risque d'affecter la protection de sécurité conférée. Ne pas utiliser l'instrument à l'extérieur des tensions d'alimentation nominales ou de la gamme des conditions ambiantes spécifiées.

#### AVERTISSEMENT! CET INSTRUMENT DOIT ETRE RELIE A LA TERRE

Toute interruption du conducteur de terre secteur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'instrument rendra l'instrument dangereux. Il est absolument interdit d'effectuer une interruption à dessein. Ne pas utiliser de cordon de prolongation sans conducteur de protection, car ceci annulerait sa capacité de protection.

Lorsque l'instrument est relié à son alimentation, il est possible que les bornes soient sous tension et par suite, l'ouverture des couvercles ou la dépose de pièces (à l'exception de celles auxquelles on peut accéder manuellement) risque de mettre à découvert des pièces sous tension. Il faut débrancher toute source de tension éventuelle de l'appareil avant de l'ouvrir pour effectuer des réglages, remplacements, travaux d'entretien ou de réparation.

Eviter dans la mesure du possible d'effectuer des réglages, travaux de réparation ou d'entretien lorsque l'instrument ouvert est branché à une source d'alimentation, mais si c'est absolument nécessaire, seul un technicien compétent au courant des risques encourus doit effectuer ce genre de travaux.

S'il est évident que l'instrument est défectueux, qu'il a été soumis à des dégâts mécaniques, à une humidité excessive ou à une corrosion chimique, la protection de sécurité sera amoindrie et il faut retirer l'appareil, afin qu'il ne soit pas utilisé, et le renvoyer en vue de vérifications et de réparations.

Uniquement remplacer les fusibles par des fusibles d'intensité nominale requise et de type spécifié. Il est interdit d'utiliser des fusibles bricolés et de court-circuiter des porte-fusibles.

L'instrument utilise une pile bouton au lithium pour la mémoire non-volatile ; sa durée de vie est environ 5 ans. Pour son remplacement, utilisé une pile du même type :  $3V \text{ Li}/MnO_2$  type 2032. Les piles usées doivent être jetées en accord avec les lois locales ; ne pas les couper, les brûler, les exposer à des températures au delà de 60°C ou essayer de la recharger.

Ne pas mouiller l'instrument lors de son nettoyage; en particulier, n'utiliser qu'un chiffon doux et sec pour nettoyer la vitre de l'afficheur.

# Symboles

Les symboles suivants se trouvent sur l'instrument, ainsi que dans ce manuel.

$\underline{\mathbb{N}}$	<b>ATTENTION</b> - se référer à la documentation ci-jointe; toute utilisation incorrecte risque d'endommager l'appareil.
<b>,</b>	Borne reliée à la terre du châssis
0	Alimentation secteur ON (allumée)
Ι	Alimentation secteur OFF (éteinte)
$\sim$	Courant alternatif (c.a.)

Disposition du panneau avant

# **2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT**

# Disposition du panneau avant



Réf.	Brève description	Fonction
1	Commutateur d'alimentation	Allume et éteint l'appareil. <i>Remarque de sécurité :</i> Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation CA, débrancher le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil ou éteindre la prise d'alimentation CA ; il convient de s'assurer que l'élément utilisé pour déconnecter l'appareil est accessible.
2	Touches programmables	Exécutent la fonction indiquée sur l'étiquette située au-dessus de la touche programmable sur l'écran LCD.
3	Sélection des formes d'ondes	Ouvre les menus de formes d'ondes pour régler les paramètres des formes d'ondes.(sinusoïdales, carrées, rampes, impulsions, Bruit/PBRS ou arb.)
4	Menus de modification des formes d'onde	Ouvre les menus pour définir les paramètres de modulation, de balayage et de rafales
5	Autres menus	Sélectionne les menus relatifs aux espaces de stockage internes et externes, aux utilitaires de l'appareil et aux conditions de déclenchement.
6	Prises principales	Prises de sortie principales La voie 2 peut également être configurée pour produire la synchronisation de la voie 1 à partir de sa prise MAIN OUT 2 (SORTIE PRINCIPALE 2).
7	Touches de sortie	Active ou désactive la sortie principale MAIN OUT sélectionnée.
8	Touches du curseur et molette	Utilisées pour changer les valeurs des paramètres numériques chiffre par chiffre. Utilisée pour sélectionner des éléments dans certains menus.
9	Pavé numérique	Utilisé pour saisir les valeurs de paramètres numériques directement.
10	Clé USB	Connecteur hôte USB pour disque de stockage USB.

Disposition du panneau arrière

# Disposition du panneau arrière



Réf.	Brève description	Fonction
1	Entrée de modulation	Entrée externe pour la modulation des formes d'ondes principales.
2	Entrée de référence / Compteur de fréquence de couplage CA	Entrée pour l'horloge de référence externe de 10 MHz et la mesure de la fréquence externe de couplage CA.
3	Sortie de référence	Entrée pour une horloge de référence interne de 10 MHz.
4	Entrée de déclenchement / Compteur de fréquence de couplage CC	Entrée externe de déclenchement des formes d'ondes principales et de mesure de la fréquence externe de couplage CC
5	LAN	L'interface LAN (réseau local) est conçue pour répondre aux critères LXI Core 2011. Il est possible d'utiliser l'interface LAN à distance grâce au protocole de prise TCP/IP.
6	USB	Accepte un câble USB standard.
7	GPIB- En option	L'adresse GPIB par défaut est 5.

Disposition de l'écran

# Disposition de l'écran



Réf.	Brève description	Fonction
1	Indicateur de voie	Affiche la voie actuellement sélectionnée
2	Type de forme d'onde	Affiche la forme d'onde porteuse actuelle
3	État de sortie	Indique si la sortie principale est activée (On) ou désactivée (Off)
4	Témoin d'horloge externe	Affiche l'état de l'horloge externe (si demandé)
5	Indicateur d'état LAN	Affiche l'état de connexion au réseau local (Ethernet).
6	Fenêtre Paramètres	Affiche les principaux paramètres pour la forme d'onde.
7	Description du menu	Affiche le menu d'édition actuellement sélectionné.
8	Fenêtre Graphique	Affiche une représentation graphique de la forme d'onde sélectionnée.
9	Fenêtre Modification	Affiche le paramètre actuel qui peut être modifié
10	Étiquette de touche programmable	Affiche les fonctions actuelles pour les six touches situées en dessous.

# **3. PREMIÈRE UTILISATION**

Afin de familiariser l'utilisateur avec certaines des fonctionnalités fondamentales de l'instrument, ce guide comporte un certain nombre d'exemples de configuration.

Il est recommandé à tous les utilisateurs d'exécuter les trois premiers exemples :

- Configurer un signal d'onde sinusoïdale
- Configurer un signal d'horloge à onde carrée
- Configuration d'une forme d'onde à impulsión
- Configurer de plus amples options pour les sorties

Plusieurs autres exemples de configuration sont fournis et présument que l'utilisateur est familier avec l'appareil :

- Configurer un signal d'onde arbitraire
- Configurer une forme d'onde sinusoïdale modulée AM
- PRBS (TGF4162 & TGF4242)
- Modulation de fréquence d'une forme d'onde sinusoïdale
- Forme d'onde modulée à largeur d'impulsion (PWM)
- Modulation par déplacement d'amplitude (ASK)
- Balayage de fréquence d'une onde sinusoïdale
- Génération d'une rafale déclenchée
- Couplage des fréquences de deux voies
- Compteur de fréquence

### **Conditions initiales**

Avant de configurer l'appareil pour l'un des exemples, il doit être retourné aux conditions par défaut.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche marquée Utility
- Appuyez sur la touche programmable étiquetée System
- Appuyez sur la touche programmable étiquetée **Default** (l'écran affichera **Restore Factory Default?**)
- Appuyez sur la touche programmable étiquetée Yes

Ceci règle la principale forme d'onde sinusoïdale (10 kHz, 1 V de crête à crête) et annule tout déclenchement de modulations, balayages ou rafales.

#### **REMARQUE:**

L'appareil peut être réglé de façon à se souvenir de ses derniers paramètres au moment de la mise à l'arrêt et à les restaurer lors de la mise en marche. Ce réglage peut être configuré à partir du menu **Utility** avec la touche programmable **PwrOn**. Ce réglage sera perdu lorsque l'instrument sera réinitialisé aux conditions par défaut, comme décrit ci-dessus. Configurer un signal d'onde sinusoïdale

# **4. EXEMPLES DE CONFIGURATION DE BASE**

### Configurer un signal d'onde sinusoïdale

#### Exigence

Émission d'un signal sinusoïdal continu d'une fréquence de 40 MHz et d'une amplitude de 6 V de crête à crête à partir de la sortie principale 1 (MAIN OUT 1).

#### Conditions de démarrage

Avant de commencer, réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut comme décrit dans la rubrique <u>3</u> Première utilisation

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0				
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc						
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	/					
CH1 Wav	CH1 Waveform Select Menu						
Sine Waveform							
Sine	Square Ramp	Pulse N	oise Arb				

• Appuyez sur la touche marquée Waves

• Appuyez sur la touche programmable étiquetée Sine

Sine Off	Sine Off		# <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	
CH1 Main I	1enu		
	10.000 0	00 000kHz	
Freq _	Ampl Offset	Y Y	Output

Configurer un signal d'onde sinusoïdale

#### **Régler la fréquence**

La touche programmable étiquetée **Freq** est mise en surbrillance : la fréquence actuelle s'affiche dans la zone d'édition.

Notez qu'en appuyant plusieurs fois sur cette touche programmable, sa fonction bascule entre Fréquence et Période.

 Utiliser le pavé numérique pour saisir une nouvelle fréquence, Appuyer sur les chiffres 4 0

Sine Off	Si	ne Off		1	0			
Frequency Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc				**************************************			
Phase:	+0.00	+0.000 *						
Range:	Attn	Auto						
Output:	Norm	nal						
CH1 Main	CH1 Main Menu							
40								
uHz	mHz	Hz	kHz	MHz	Cancel			

Veuillez noter que, dès qu'un nombre est saisi, les touches programmables changent pour afficher les unités de fréquence.

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **MHz** pour confirmer une fréquence 40 MHz.

Sine Off	Sine Off		# <b>==</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		. 8
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	
CH1 Main M	1enu		
	40.000 000	000 000MHz	
Freq 🚽	Ampl Offset		Output

Configurer un signal d'onde sinusoïdale

#### **Régler l'amplitude**

• Appuyez sur la touche programmable étiquetée Ampl

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0			
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc					
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal					
CH1 Main Menu						
1.000 Vpp						
Freq	Ampl 🚽 Offset	r i i	Output			

Veuillez noter que des pressions successives sur la touche programmable Ampl changent les étiquettes des touches Ampl et Offset qui deviennent HiLvl (niveau haut) et LoLvl (niveau bas) et vice versa.

• Utiliser le pavé numérique pour saisir une nouvelle amplitude. Appuyer sur le chiffre 6

Sine Off	Sine Off			<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50Ω +0.000° Attn Auto Normal	, 		
CH1 Main Me	enu			
		6		
		m∨pp	Vpp	Cancel

Veuillez noter que, dès qu'un chiffre est saisi, les touches programmables changent pour afficher des unités de tension.

Configurer un signal d'onde sinusoïdale

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **Vpp** pour confirmer une amplitude de crête à crête de 6,0 V.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	*	
CH1 Main	Menu		
	6.000	) Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

#### Activer la sortie

• Appuyer sur la touche **Output 1** (Sortie 1) pour activer la voie 1.

Sine On	Sine Off	<u>ا</u> لا	INT REF	<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main	Menu			
	6.000	) Vpp		
Freq	Ampl 🚽 Offset			Output

La touche de sortie 1 s'allume en orange pour indiquer l'état activé

Configurer un signal d'horloge à onde carrée

### Configurer un signal d'horloge à onde carrée

#### Exigence

Émission d'un signal d'horloge d'onde carrée continu d'une fréquence de 20 MHz, avec un cycle de service de 50 %, un niveau élevé de 3,3 V et un niveau bas de 0,0 V provenant de la sortie principale 1 (MAIN OUT 1).

#### Conditions de démarrage

Avant de commencer, réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut comme décrit dans la rubrique <u>3</u> Première utilisation

#### Ouvrir le menu de forme d'onde - Carré

• Appuyer sur la touche marquée Waves

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Wav	eform Select Menu		
	Sine Wa	aveform	
Sine	Square Ramp	Pulse Noise	Arb

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée Square.

Square Off	Sine Off	₽₩₽	
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	<u>A</u>
CH1 Main M	Menu		
	10.000 0	00 000kHz	
Fred _	Ampl Offset	Duty	Output

Configurer un signal d'horloge à onde carrée

#### **Régler la fréquence**

La touche programmable étiquetée **Freq** est mise en surbrillance : la fréquence actuelle s'affiche dans la zone d'édition.

Notez qu'en appuyant plusieurs fois sur cette touche programmable, sa fonction bascule entre Fréquence et Période.

Utiliser le pavé numérique pour saisir une nouvelle fréquence. Appuyer sur les chiffres
 2 0

Square Off	Sine	Off			.: <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.000 1.000 +0.000 50.000 50 Ω +0.000 Attn A Norma	0kHz Vpp Vdc % .uto	4		
CH1 Main I	Menu				
20					
uHz	mHz	Hz	kHz	MHz	Cancel

Veuillez noter que, dès qu'un nombre est saisi, les touches programmables changent pour afficher les unités de fréquence.

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée MHz pour confirmer une fréquence de 20 MHz.

Square Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CH1 Main	Menu		
Freq 🗸	20.000 000 Ampl Offset	000 000MHz	Output

Notez que la fenêtre graphique change pour afficher le temps de montée sur les fronts, qui est maintenant significatif.

Configurer un signal d'horloge à onde carrée

#### **Confirmer le cycle de service**

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **Duty** - le cycle de service actuel apparaît dans la fenêtre d'édition.

Square Of	f Sine	Off		с.	.: <b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 20.0000M 1.000 Vp +0.000 V 50.000 9 50 Ω +0.000 ° Attn Aut Normal	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main	Menu				
		50.00	)0 %		
Freq	Ampl O	offset	Duty		Output

Veuillez noter que le cycle de service est déjà réglé sur 50 %, mais qu'il peut être modifié ici le cas échéant.

#### Régler les niveaux haut et bas

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **Ampl** - l'étiquette de la touche devient **HiLvl** et la haute de niveau haut actuelle s'affiche dans la zone d'édition

Square Of	quare Off Sine Off		
Frequency High Leve Low Leve Duty: Load: Phase: Range: Output:	Frequency:         20.0000MHz           High Level:         +500.0mV           Low Level:         -500.0mV           Duty:         50.000 %           Load:         50 Ω           Phase:         +0.000 °           Range:         Attn Auto           Output:         Normal		
CH1 Main	Menu		
	+500	.0mV	
Freq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	Output

Veuillez noter que des pressions successives sur la touche programmable **Ampl** changent les étiquettes des touches **Ampl** et **Offset** qui deviennent **HiLvl** (niveau haut) et **LoLvl** (niveau bas) et vice versa.

Configurer un signal d'horloge à onde carrée

Lorsque la touche programmable est étiquetée **HiLvl** - la tension de niveau haut actuelle apparaît dans la fenêtre d'édition.

Utiliser le pavé numérique pour saisir un nouveau niveau. Appuyer sur les chiffres
 3 . 3

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +500.0mV -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	lenu		
		3.3 m∨	V Cancel

Veuillez noter que, dès qu'un chiffre est saisi, les touches programmables changent pour afficher des unités de tension.

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée V pour confirmer un niveau haut de 3.3 V.

Square Of	f Sine Off		<b></b> 0
Frequency High Leve Low Leve Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 20.0000MHz I: +3.3000 V I: -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main	Menu		
	+3.30	0 0 V	
Freq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	Output

Configurer un signal d'horloge à onde carrée

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **LoLvI** - la tension de niveau bas actuelle apparaît dans la fenêtre d'édition.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range:	20.0000MHz +3.3000 ∨ -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto		
Output:	Normal	↓	
CH1 Main	Menu		
	-500	).0mV	
Freq	HiLvi LoLvi	Duty	Output

• Utiliser le pavé numérique pour saisir un nouveau niveau. Appuyer sur **0** 

Square Off	Sine Off			# <b>==</b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main Me	nu			
		0		
		mV	V	Cancel

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée V pour confirmer un niveau bas de 0,0 V.

#### Activer la sortie

• Appuyer sur la touche **Output 1** (Sortie 1) pour activer la voie 1.

La touche de sortie 1 s'allume en orange pour indiquer l'état activé

Configurer un signal d'horloge à onde carrée

# Apporter des modifications en direct à tout paramètre numérique (par ex. la fréquence)

Les paramètres numériques peuvent être modifiés à l'aide des les touches du curseur et de la molette au lieu d'utiliser le pavé numérique.

- Appuyer sur la touche marquée Waves
- Appuyer sur la touche programmable étiquetée Square.
- Appuyer sur la touche programmable étiquetée Freq la valeur de fréquence actuelle de 20 MHz s'affiche
- Appuyer sur les touches du curseur pour déplacer la surbrillance d'édition jusqu'au deuxième chiffre.
- Utiliser la molette pour modifier la valeur- la fréquence change immédiatement.

#### **REMARQUE**:

Appuyez sur pour activer / désactiver la molette.

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

# Configuration d'une forme d'onde à impulsión

#### Exigence

Émission d'un signal d'impulsion continu d'une période de 100 ns, avec une largeur d'impulsion de 30 ns, un temps de front de 20 ns, un niveau haut de 2,7 V et un niveau bas de-0,6 V provenant de la sortie principale 1 (MAIN OUT 1).

#### Conditions de démarrage

Avant de commencer, réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut comme décrit dans la rubrique <u>3</u> Première utilisation

#### Ouvrir le menu de forme d'onde - Impulsion

• Appuyer sur la touche marquée Waves

Sine Off	Sine Off		
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Wav	eform Select Menu		
	Sine Wa	aveform	
Sine	Square Ramp	Pulse Nois	e Arb

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée Pulse.

Pulse Off	Sine	Off			.: <b></b> 0
Frequency:	10.000	OkHz			1
Amplitude:	1.000	√pp			
Offset:	+0.000	Vdc			
Duty:	50.000	%			
Rise:	10.0ns		9		
Fall:	10.0ns				
Delay:	0.0000	00 s			
Output:	Normal				1
CH1 Main	Menu				
	1	0.000	000kHz	2	
PlsFrq 🚽	Ampl	Offset	Duty	More	Output

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

#### Régler la période

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **PlsFrq** de façon à ce qu'elle affiche **PlsPer -** la période actuelle s'affiche dans la zone d'édition.

Pulse Off	Sine Off			# <b>##</b> 0
Period:	100.0000us			
Amplitude:	1.000 Vpp			
Offset:	+0.000 Vdc			
Duty:	50.000 %			
Rise:	10.0ns	4		
Fall:	10.0ns			
Delay:	0.000000 s			
Output:	Normal			
CH1 Main	Menu			
	<b>1</b> 00.0	00 Ous		
PlsPer 🚽	Ampl Offset	Duty	More	Output

Notez qu'en appuyant plusieurs fois sur cette touche programmable, sa fonction bascule entre Fréquence et Période.

• Utiliser le pavé numérique pour saisir une nouvelle période. Appuyer sur les chiffres 100

Pulse Off	Sine Off			1	
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0000us 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal		4		
CH1 Mair	1 Menu				
		1	00		
	ns	us	ms	s	Cancel

Veuillez noter que, dès qu'un chiffre est saisi, les touches programmables changent pour afficher des unités de temps.

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée ns pour confirmer une période de 100 ns.

Pulse Off	Sine Off			
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	4		
CH1 Main	Menu			
	100	D.Ons		
PlsPer 🚽	Ampl Offset	Duty	More	Output

Notez que la fenêtre graphique change pour afficher une représentation de l'impulsion et des temps de front.

#### Régler la largeur d'impulsion

• Appuye sur la touche programmable étiquetée **Duty** - l'étiquette de la touche devient **Width** et affiche la largeur sous forme de durée

Pulse Off	Sir	ne Off			.: <b>. ===</b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0 1.000 +0.00 50.0n 10.0n 10.0n 0.000 Norm	ns Vpp 0 Vdc s s s 000 s al			
CH1 Main	Menu				
50.0ns					
PlsPer	Ampl	Offset	Width 🚽	More	Output

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

- Pulse Off Sine Off Period: 100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc mplitude: Offset: 50.0ns Vidth: 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal Dutput: CH1 Main Menu 30 us Cancel ns ms S
- Utiliser le pavé numérique pour saisir une nouvelle largeur. Appuyer sur les chiffres 30.

Veuillez noter que, dès qu'un chiffre est saisi, les touches programmables changent pour afficher des unités de temps.

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main	Menu			
<u>3</u> 0.0ns				
PlsPer	Ampl Offset	🦷 🖌 🚽 🖌 Width 🚽 More	e Output	

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **ns** pour confirmer une largeur de 30 ns.

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

#### Régler les temps de front d'impulsion

- Appuyer sur la touche programmable étiquetée More
- Appuyer sur la touche programmable étiquetée Edge

Pulse Off	Sine	Off		<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 +0.000 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.00000 Norma	s Vpp Vdc 00 s	Þ4	A
CH1				
		10.0	ns	
Mode	Edge		Delay	Done

- Utiliser les touches de curseur pour sélectionner le chiffre représentant des unités de **10.0 ns**
- Utiliser la molette pour modifier la valeur et la régler sur 20,0 ns

Pulse Off	Sine C	off -L ⊮F	
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vp +0.000 V 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 Normal	p /dc s	
CH1			
		20.0ns	
Mode	Edge	Delay	Done

Veuillez noter que la valeur aurait pu être saisie à l'aide du pavé numérique selon les préférences de chacun.

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée Done

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

#### Régler les niveaux haut et bas

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **Ampl** - l'étiquette de la touche devient **HiLvl** et la haute de niveau haut actuelle s'affiche dans la zone d'édition

Pulse Off	Sine Off			<b></b> 0
Frequency: High Level:	10.0000kHz +500.0mV	<b>^</b>		
Low Level:	-500.0mV			
Duty: Rise:	10.000 %			
Fall: Delay:	10.0ns 0.000000 s			
Output:	Normal			
CH1 Main	Menu			
	+500	1.0mV		
PlsFrq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	More	Output

Veuillez noter que des pressions successives sur la touche programmable Ampl changent les étiquettes des touches Ampl et Offset qui deviennent HiLvl (niveau haut) et LoLvl (niveau bas) et vice versa.

• Utiliser le pavé numérique pour saisir un nouveau niveau. Appuyer sur les chiffres 2.7

Pulse Off	Sine Off		2	# <b>==</b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +500.0mV -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main M	enu			
		2.7		
		mV	V	Cancel

Veuillez noter que, dès qu'un chiffre est saisi, les touches programmables changent pour afficher des unités de tension.

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée V pour confirmer une tension haute de 2,7 V.

Pulse Off	Sine Off		î.	# <b>#</b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns			
Fall: Delay: Output:	20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main	Menu			
	+2.70	V 0 0C		
PlsPer	HiLvl 🚽 LoLvl	Width	More	Output

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **LoLvl** - la tension de niveau bas actuelle apparaît dans la fenêtre d'édition.

Pulse Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal		
CH1 Main	Menu		
PlsPer	-50 Hilvi Lolvi	0.0mV	ore Output

Configuration d'une forme d'onde à impulsión

- Sine Off Pulse Off 100.0ns eriod: +2.7000 V igh Level: low Level: -500.0mV width: 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal CH1 Main Menu -.6 m٧ v Cancel
- Utiliser le pavé numérique pour saisir un nouveau niveau. Appuyer sur -. 6

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée V pour confirmer un niveau bas de-600 mV.

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width:	100.0ns +2.7000 V -600.0mV 30.0ns		
Rise: Fall: Delay: Output:	20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal		
CH1 Main M	Menu		
	- <mark>6</mark> 00	1.0mV	
PlsPer	HiLvi LoLvi	Width N	1ore Output

#### Activer la sortie

Appuyer sur la touche **Output1** (Sortie 1) pour activer la voie 1.

La touche de sortie 1 s'allume en orange pour indiquer l'état activé

Configurer de plus amples options pour les sorties

### Configurer de plus amples options pour les sorties

#### Exigence

Les exemples de configuration précédents ont montré comment utiliser le menu sortie pour définir le niveau de sortie (amplitude plus décalage ou niveau haut au plus niveau bas) et pour activer ou désactiver la sortie. Cet exemple présente le réglage de la phase de sortie, de la polarité de sortie, de l'impédance de charge et de la plage automatique de tension.

#### Conditions de démarrage

Avant de commencer, réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut comme décrit dans la rubrique <u>3</u> Première utilisation

#### **Ouvrir le Menu Output (Sortie)**

- Sine Off Sine Off requency: 10.0000kHz Amplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 50 Ω oad: +0.000 \* 'hase: Attn Auto Output: Normal CH1 Output Menu +0.000 ° Phase Range Load Align Done Type
- Appuyer sur la touche programmable marquée Output

Configurer de plus amples options pour les sorties

#### Modifier la phase de sortie

La touche programmable étiquetée **Phase** est sélectionnée par défaut.

• Saisir une phase de -45 degrés.

Sine Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0	
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Outpu	it Menu			
-45.000 °				
FridSe	rype Range	Ludu	Align Done	

L'angle de phase réglé est le point de la période de la forme d'onde qui coïncide avec le front de synchronisation ou de déclenchement. Autrement dit, il s'agit du point de la période auquel commence la forme d'onde. C'est pourquoi un réglage de phase négatif avance, et un réglage de phase positif retarde la forme d'onde par rapport à la synchronisation ou au déclenchement ; la forme d'onde présentée dans la fenêtre graphique change pour illustrer cet état de fait.

La touche programmable Align est utilisée pour réaligner la phase lorsque des modifications sont apportées à la fréquence.

#### Modifier la polarité de sortie

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **Type** pour inverser la polarité de sortie.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0			
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc					
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted					
CH1 Outp	CH1 Output Menu					
Output Type: Inverse						
Phase	Type 🚽 Range	Load	Align Done			

Veuillez noter que des pressions successives de la touche Type permettent d'alterner entre une polarité normale et inversée.

Configurer de plus amples options pour les sorties

#### Modifier l'impédance de charge

- Appuyez sur la touche programmable étiquetée Load
- Appuyer à nouveau sur la touche programmable étiquetée **Load** pour modifier l'impédance de charge et la régler sur High-z. (Impédance élevée).

Sine Off	Sine Off	₽ kef	<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 2.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	High-z -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Output	Menu		
Phase	Load Imped	lance: High-	<b>−Z</b> gn Done

Veuillez noter que, par défaut, l'impédance de charge est de 50 Ohms, mais que cette valeur peut être modifiée au profit de n'importe quelle impédance d'une valeur comprise entre 50 et 10 000 Ohms. Les niveaux sont calculés en fonction de cette impédance.

Des pressions successives de la touche Load permettent d'alterner entre une valeur numérique et High-z. Veuillez noter que la mesure de l'amplitude augmente pour atteindre 2 V de crête à crête.

• Appuyer sur la touche programmable étiquetée **Load** pour ramener l'impédance de charge à 50 Ohms.

Sine Off	Sine	Off			O		
Frequency Amplitude: Offset:	/: 10.0000 1.000 \ +0.000	0kHz √pp Vdc		/			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 Attn A Inverte	) * uto d					
CH1 Output Menu							
<b>5</b> 0 Ω							
Phase	Туре	Range	Load 🚽	Align	Done		

Configurer de plus amples options pour les sorties

#### Modifier la plage

Sine Off	Sine Off	₽ #NF				
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc					
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted					
CH1 Output Menu						
Range: Auto						
Phase	Type Range	Load	Align Done			

• Appuyez sur la touche programmable étiquetée range

• Appuyer à nouveau sur la touche programmable étiquetée **range** pour faire passer la plage du mode Auto (automatique) au mode Hold (maintien).

Sine Off	Sine Off						
Frequency: Amplitude: Offset: Load: Phase: Range:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω -45.000 ° Attn Hold						
Output:	Inverted						
CH1 Output Menu							
Range: Hold Phase Type Range Load Align Done							

Le mode Auto règle la gamme automatiquement par pas de 6 dB d'atténuateur (c.-à-d. 'gamme' maximum de 10 Vpp, 5 Vpp, 2,5 Vpp, etc., à 50  $\Omega$ ), avec une gamme du vernier de réglage de l'amplitude limitée à 6 dB afin de maintenir la qualité de la forme d'onde.

La sélection du mode Hold désactive le réglage automatique de la gamme ; le réglage actuel de l'atténuateur est fixé et la gamme du vernier de réglage de l'amplitude n'est plus limitée.

Lorsque la gamme est réglée sur Auto, l'amplitude et les atténuateurs sont automatiquement activés pour obtenir une performance optimale. Lorsque la plage est réglée sur Hold (Maintien), un réglage fixe de l'atténuateur est utilisé pour tous les réglages de l'amplitude.
Configurer un signal d'onde arbitraire

# 5. EXPLORER LES FONCTIONNALITES DU GENERATEUR

Dans les exemples suivants, seuls les réglages des paramètres sont présentés. Ils sont accompagnés des noms des touches correspondantes. Les formes d'onde de sortie ainsi obtenues sont affichées, ainsi que la forme d'onde de synchronisation ou de déclenchement le cas échéant. Les paramètres d'amplitude et de décalage de la sortie sont fournis à titre illustratif uniquement et ne doivent pas nécessairement être adoptés.

# Configurer un signal d'onde arbitraire

MENU	Nom de la touche programmable	
D'ondes	Waves	
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Forme d'onde arbitraire	Arb (Arbitraire)	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Sélection de l'onde	Waves (Ondes)	Sinc
Fréquence	-	10 kHz
Amplitude	Ampl	2 V
Décalage	Offset (Décalage)	5 mV
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1 (Sortie 1)	On

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.



Configurer une forme d'onde sinusoïdale modulée AM

# Configurer une forme d'onde sinusoïdale modulée AM

Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Fréquence	-	10 MHz
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Modulation	Mod	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Fréquence	-	100 kHz
Profondeur	Depth (Profondeur)	100 %
Source	Source	Internal
Forme	Shape (Forme)	Sine
État de modulation	On/Off	On
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1 (Sortie 1)	On

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.



#### Changer la modulation et la régler sur AM-SC

Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Туре	Type > AM	AM-SC



## PRBS

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

MENU	NOM DE LA TOUCHE	
D'ondes	Waves	
MENU	Nom de la touche programmable	Réglage
Bruit/PRBS	Noise (Bruit)	
Source	Source	PBRS
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Débit binaire	BitRate	1 Mbps
Amplitude	Ampl	3,3 V
Décalage	Décalage	1,65 V
Type de PRBS	Туре	PN7
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1 (Sortie 1)	On



MENU

Sinusoïde

Paramètre

Amplitude

Décalage

Paramètre

État de sortie

Modulation de fréquence d'une forme d'onde sinusoïdale

## Modulation de fréquence d'une forme d'onde sinusoïdale

MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Modulation	Mod	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
État de modulation	On/Off	On
Type de modulation	Туре	FM
Fréquence de modulation	-	1 kHz
Déviation	Deviatn	9 kHz

NOM DE LA TOUCHE

Offset (Décalage)

NOM DE LA TOUCHE

Output1 (Sortie 1)

Nom de la touche programmable

Params

Ampl

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.



Réglage

Réglage

1,0 V

0,0 V

On

Forme d'onde modulée à largeur d'impulsion (PWM)

# Forme d'onde modulée à largeur d'impulsion (PWM)

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

MENU	NOM DE LA TOUCHE			
D'ondes	Waves			
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage		
Impulsion	Pulse			
MENU	NOM DE LA TOUCHE			
Modulation	Mod			
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage		
État de modulation	On/Off	On		
Type de modulation	Туре	PWM		
Fréquence de	-	1 kHz		
modulation				
Déviation	Dev %	40 %		
MENU	NOM DE LA TOUCHE			
Impulsion	Params			
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage		
Amplitude	Ampl	1,0 V		
Décalage	Décalage	0,0 V		
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage		
État de sortie	Output1 (Sortie 1)	On		



TGF4000 Series Quick Start Guide

Modulation par déplacement d'amplitude (ASK)

# Modulation par déplacement d'amplitude (ASK)

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Modulation	Mod	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
État de modulation	On/Off	On
Type de modulation	Туре	ASK
Source de modulation	Source	Internal
Amplitude de saut	HpAmpl	100 mV
Taux de commutation	Rate (Taux)	1 kHz
Polarité de saut	НорРоІ	Positive
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Sinusoïde	Params	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Amplitude	Ampl	1,0 V
Décalage	Décalage	0,0 V
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1 (Sortie 1 )	On



Notez que le deuxième tracé est la sortie de la prise Output 2 (Sortie 2) lorsque la voie 2 est synchronisée, qui suit le signal de la forme d'onde modulée.

Balayage de fréquence d'une onde sinusoïdale

# Balayage de fréquence d'une onde sinusoïdale

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Balayage	Sweep	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
État de balayage	On/Off	On
Fréquence d'arrêt	Freq > Stop	100 kHz
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Sinusoïde	Params	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Amplitude	Ampl	1,0 V
Décalage	Décalage	0,0 V
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1 (Sortie 1)	On



Génération d'une rafale déclenchée

# Génération d'une rafale déclenchée

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Fréquence	-	6 MHz
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Rafales	Burst	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
État des rafales	On/Off	On
Compte de rafales	Count	3
Source de déclenchement	SetTrg > Source > Int	Internal
Période de déclenchement	SetTrg > Period	5 ms
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Sinusoïde	Params	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Amplitude	Ampl	1,0 V
Décalage	Décalage	0,0 V
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1 (Sortie 1)	On



Notez que le deuxième tracé est la sortie de la prise Main Output 2 (Sortie principale 2) lorsque la voie 2 est synchronisée, qui suit le signal d'entrée de déclenchement.

Couplage des fréquences de deux voies

# Couplage des fréquences de deux voies

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Utilitaires	Utility	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Fréquences	Dual Ch >Freq	Coupled
Paramètre	NOM DE LA TOUCHE	Réglage
État de sortie	Output1	On
État de sortie	Output2	On
MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Sinusoïde	Params	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Changement de phase	Output > Phase > Done	90 degrés
Fréquence	Freq	1MHz



Veuillez noter que lorsque la voie 1 est réglée sur 1MHz, la voie 2 est également réglée sur 1MHz.Il est possible d'observer le changement de phase de 90 degrés entre les voies.

Compteur de fréquence

# **Compteur de fréquence**

Commencer avec l'instrument réinitialisé aux paramètres par défaut.

MENU	NOM DE LA TOUCHE	
Utilitaires	Utility	
Paramètre	Nom de la touche programmable	Réglage
Compteur	Instr > FrCntr > On/Off	Counter Enabled
Source	Source	TRIG IN- DC Coupled
Туре	Freq	Frequency
Mesure	Count	

Sine On	Sir	ne On		EXT DE T	
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.00 1.000 +0.00	00kHz Vpp 00 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal				
Frequency	Counter	Menu			
Freq		1.	10000	OMHz	
On/Off	Source	Туре	Count		Done

La fenêtre Modification affiche la mesure actuelle. Sans la présence d'un signal d'entrée à l'entrée sélectionnée, le compteur affiche « No signal » jusqu'à ce qu'un signal d'entrée adéquat soit appliqué.

Lorsqu'un signal d'entrée adéquat est appliqué, le compteur mesure et affiche constamment la mesure dans la case Edit.

# **6. MAINTENANCE**

Le fabricant ou ses agences à l'étranger proposent un service de réparation pour tout appareil défaillant. Si les propriétaires de ce matériel souhaitent en effectuer l'entretien par leurs propres moyens, il est fortement recommandé que ce travail soit effectué exclusivement par un personnel qualifié, à l'aide du guide d'entretien que l'on peut acheter directement chez le fabricant ou ses agents à l'étranger.

## Nettoyage

Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, utiliser uniquement un chiffon qui aura été préalablement humidifié avec un peu d'eau ou un détergent doux.

AVERTISSEMENT ! AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU UNE DÉTÉRIORATION DE L'APPAREIL, NE JAMAIS LAISSER D'EAU S'INFILTRER À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER. POUR ÉVITER TOUTE DÉTÉRIORATION, NE JAMAIS UTILISER DE SOLVANTS POUR NETTOYER LE BOÎTIER.

# INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheit	84
Symbole	85
2. Funktionsprinzipien	
Layout des vorderen Bedienfelds	86
Buchsen auf der Rückseite	87
Bildschirmaufbau	88
3. Erste Schritte	
Anfangsbedingungen	89
4. Grundlegende Einrichtungsbeispiele	
Einrichten eines Sinussignals	
Einrichten eines Rechteck-Taktsignals	94
Einrichten einer Impulswellenform	
Einrichten weiterer Ausgangsoptionen	
5. Erkunden der Generator-Funktionen	112
Einrichten einer Arbiträr-Wellenform	112
Einrichten einer AM-modulierten Sinuskurve	
PRBS	
Frequenzmodulation einer Sinuskurve	
Pulsweitenmodulierte Wellenform (PWM)	116
Amplitudenumtastung (ASK)	
Frequenz-Sweep einer Sinuswelle	
Generieren eines getriggerten Burst-Signals	119
Frequenzkopplung beider Kanäle	
Frequenzzähler	121
6. Wartung	
Reinigung	

Die neuesten Versionen dieses Handbuchs, Gerätetreiber und Softwaretools können von folgender Website heruntergeladen werden: <u>www.aimtti.com</u>

## 1 - Sicherheit

# **1. SICHERHEIT**

Dieses Gerät wurde nach der Sicherheitsklasse (Schutzart) I der IEC-Klassifikation und gemäß den europäischen Vorschriften EN61010-1 (Sicherheitsvorschriften für Elektrische Meß-, Steuer, Regelund Laboranlagen) entwickelt. Es handelt sich um ein Gerät der Installationskategorie II, das für den Betrieb von einer normalen einphasigen Versorgung vorgesehen ist.

Das Gerät wurde gemäß den Vorschriften EN61010-1 geprüft und wurde in sicherem Zustand geliefert. Die vorliegende Anleitung enthält vom Benutzer zu beachtende Informationen und Warnungen, die den sicheren Betrieb und den sicheren Zustand des Gerätes gewährleisten.

Dieses Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen der Umgebungsklass 2, für einen Temperaturbereich von 5°C bis 40°C und 20-80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) vorgesehen. Gelegentlich kann es Temperaturen zwischen +5° und –10°C ausgesetzt sein, ohne daß seine Sicherheit dadurch beeinträchtigt wird. Betreiben Sie das Gerät jedoch auf keinen Fall, solange Kondensation vorhanden ist.

Ein Einsatz dieses Geräts in einer Weise, die für diese Anlage nicht vorgesehen ist, kann die vorgesehene Sicherheit beeinträchtigen. Auf keinen Fall das Gerät außerhalb der angegebenen Nennversorgungsspannungen oder Umgebungsbedingungen betreiben.

#### WARNUNG! - DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN!

Jede Unterbrechung des Netzschutzleiters innerhalb oder außerhalb des Geräts macht das Gerät gefährlich. Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten. Die Schutzwirkung darf durch Verwendung eines Verlängerungskabels ohne Schutzleiter nicht aufgehoben werden.

Ist das Gerät an die elektrische Versorgung angeschlossen, so können die Klemmen unter Spannung stehen, was bedeutet, daß beim Entfernen von Verkleidungs- oder sonstigen Teilen (mit Ausnahme der Teile, zu denen Zugang mit der Hand möglich ist) höchstwahrscheinlich spannungsführende Teile bloßgelegt weden. Vor jeglichem Öffnen des Geräts zu Nachstell-, Auswechsel-, Wartungsoder Reparaturzwecken, Gerät stets von sämtlichen Spannungsquellen abklemmen.

Jegliche Nachstellung, Wartung und Reparatur am geöffneten, unter Spannung stehenden Gerät, ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Falls unvermeidlich, sollten solche Arbeiten nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das sich der Gefahren bewußt ist.

Ist das Gerät eindeutig fehlberbehaftet, bzw. wurde es mechanisch beschädigt, übermäßiger Feuchtigkeit oder chemischer Korrosion ausgesetzt, so können die Schutzeinrichtungen beeinträchtigt sein, weshalb das Gerät aus dem Verkehr zurückgezogen und zur Überprüfung und Reparatur eingesandt werden sollte.

Sicherstellen, daß nur Sicherungen der vorgeschriebenen Stromstärke und des vorgesehenen Typs als Ersatz verwendet werden. Provisorische "Sicherungen" und der Kurzschluß von Sicherungshaltern ist verboten.

Zur Batteriepufferung des Speichers wird bei diesem Gerät eine Lithium-Knopfzelle verwendet. Ihre typische Lebensdauer beträgt 5 Jahre. Wenn sie ausgewechselt werden muß, darf sie nur durch eine Zelle desselben Typs ersetzt werden, d.h. eine 3 V Li/MnO<sub>2</sub> 20 mm Knopfzelle, Typ 2032. Verbrauchte Zellen müssen entsprechend der am Ort geltenden Vorschriften entsorgt werden. Auf keinen Fall darf versucht werden, die Zelle aufzuladen, zu öffnen, zu verbrennen, oder sie Temperaturen von über 60° C auszusetzen.

# Symbole

Beim Reinigen darauf achten, daß das Gerät nicht naß wird. Am Gerät werden folgende Symbole verwendet:



Layout des vorderen Bedienfelds

# 2. FUNKTIONSPRINZIPIEN



# Layout des vorderen Bedienfelds

Ref	Kurzbeschreibung	Funktion
1	Stromschalter	Schaltet das Gerät ein oder aus. <i>Sicherheitshinweis:</i> Ziehen Sie den Netzstecker an der Geräterückseite oder schalten Sie die Netzsteckdose aus, um das Gerät ganz vom Netz zu trennen. Achten Sie darauf, dass die Abschaltmöglichkeit gut zugänglich ist.
2	Softkeys	Führt die Funktion auf dem LCD-Softkey aus.
3	Wellenform-Menüs	Wählt den Hauptwellentyp (Trägersignal). (Sinus, Rechteck, Rampe, Puls, Rausch/PBRS oder Arb.)
4	Menüs für die Wellenform- Modifizierung	Öffnet die Menüs zum Einstellen der Parameter für Modulation, Sweep und Burst
5	Andere Menüs	Wählt Menüs für interne und externe Speicherung von Dateien, Dienstprogramme und Triggerbedingungen.
6	Hauptbuchsen	Hauptausgangsbuchsen. Kanal 2 kann auch so konfiguriert werden, dass das Kanal 1 Sync-Signal an der MAIN OUT 2- Buchse ausgegeben wird.
7	Ausgangstasten	Den gewählten MAIN OUT ein- oder ausschalten.
8	Cursor-Tasten und Drehgeber	Zur Änderung numerischer Parameterwerte Ziffer für Ziffer. Zur Auswahl bestimmter Elemente innerhalb einiger Menüs.
9	Numerische Tastatur	Zur direkten Eingabe numerischer Parameterwerte.
10	USB-Stick	USB-Host-Anschluss für USB-Flash-Laufwerk.

Buchsen auf der Rückseite

# Buchsen auf der Rückseite



Ref	Kurzbeschreibung	Funktion
1	Modulationseingang	Eingang zur externen Modulation der Hauptwellenformen.
2	Referenz Eing. / AC- gekoppelter Frequenzzähler	Eingang für externen 10MHz Referenztakt und AC gekoppelte externe Frequenzmessung.
3	Referenz Ausg.	Ausgang für internes 10 MHz Referenztaktsignal.
4	Trigger-Eingang / DC- gekoppelter Frequenzzähler	Eingang für externe Triggerung von Hauptwellenformen und DC- gekoppelte externe Frequenzmessung
5	LAN-Schnittstelle	Die LAN-Schnittstelle entspricht LXI (Lan eXtensions for Instrumentation) Core 2011. Eine Fernsteuerung über die LAN- Schnittstelle ist mittels TCP/IP Socket-Protokoll möglich.
6	USB-Port	Akzeptiert ein Standard-USB-Kabel.
7	GPIB (IEEE–488)-wahlweise	Die Standard-GBIP-Adresse ist 5.

Bildschirmaufbau

## Bildschirmaufbau



Ref	Kurzbeschreibung	Funktion
1	Kanalanzeige	Zeigt momentan ausgewählten Kanal
2	Hauptwellenformtyp	Zeigt das aktuelle Trägersignal
3	Ausgangsstatus	Einschalten, Ausgang Ein/Aus
4	Externer Takt-Anzeige	Zeigt den Status des externen Taktgebers an (falls vorhanden)
5	LAN Statusanzeige	Zeigt den Status des LAN-Anschluss an (Ethernet).
6	Parameterfeld	Zeigt die wichtigsten Parameter der Wellenform.
7	Menübeschreibung	Zeigt das aktuelle gewählte Bearbeitungsmenü.
8	Grafikbereich	Zeigt eine graphische Darstellung der ausgewählten Wellenform.
9	Bearbeitungsfeld	Zeigt den aktuellen Parameter, der bearbeitet werden kann
10	Softkey-Label	Zeigt die aktuellen Funktionen für die sechs Tasten unten.

# **3. ERSTE SCHRITTE**

Um den Benutzer mit einigen der grundlegenden Funktionen des Instruments vertraut zu machen, werden hier eine Reihe von Setup Beispielen beschrieben.

Es wird empfohlen, dass alle Benutzer zumindest die ersten drei Beispiele ausführen sollten:

- Einrichten eines Sinussignals
- Einrichten eines Rechteck-Taktsignals
- Einrichten einer Impulswellenform
- Einrichten weiterer Ausgangsoptionen

Eine Reihe weiterer Set-up Beispiele werden zur Verfügung gestellt, die eine gewisse Vertrautheit mit dem Gerät voraussetzen:

- Einrichten einer Arbiträr-Wellenform
- Einrichten einer AM-modulierten Sinuskurve
- PRBS (TGF4162 & TGF4242)
- Frequenzmodulation einer Sinuskurve
- Pulsweitenmodulierte Wellenform (PWM)
- Amplitudenumtastung (ASK)
- Frequenz-Sweep einer Sinuswelle
- Generieren eines getriggerten Burst-Signals
- Frequenzkopplung beider Kanäle
- Frequenzzähler

## Anfangsbedingungen

Vor dem Einrichten des Geräts für die Beispiele sollte es auf Standardbedingungen zurückgesetzt werden.

Dies geschieht folgendermaßen:

- Drücken Sie die Taste mit der Bezeichnung Utility
- Drücken Sie den Softkey mit der Bezeichnung System
- Drücken Sie den Softkey mit der Bezeichnung **Default** (Display zeigt **Restore Factory Default?**)
- Drücken Sie den Softkey Yes

Dies stellt die Hauptwellenform auf Sinus (10 kHz, 1 V pk-pk) ein und stoppt alle Modulationen, Sweeps, Burst-Triggers oder Gating.

#### **ANMERKUNG:**

Γ	- 1/	
	<u>=</u>	

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es seine letzten Einstellungen beim Ausschalten speichert und diese beim Einschalten wiederherstellt. Dies wird im **Utility-**Menü und über den **PwrOn** Softkey eingestellt. Diese Einstellung geht verloren, wenn das Gerät auf die Ausgangsbedingungen zurückgesetzt wird (siehe oben).

Einrichten eines Sinussignals

# 4. GRUNDLEGENDE EINRICHTUNGSBEISPIELE

## **Einrichten eines Sinussignals**

#### Voraussetzung

Ausgabe eines kontinuierlichen Sinuswellensignals mit 40 MHz Frequenz und einer Amplitude von 6 V pk-pk an MAIN OUT 1.

#### Startbedingungen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie das Gerät auf Standardwerte zurücksetzen, wie in Abschnitt Anfangsbedingungen

### Öffnen Sie das Wellenform-Menü - Sine (Sinus)

- Sine Off Sine Off requency: 10.0000kHz 1.000 Vpp Amplitude: +0.000 Vdc Offset: 50 Ω oad +0.000 \* Attn Auto Normal CH1 Waveform Select Menu Sine Waveform Pulse Sine Square Ramp Noise Arb
- Drücken Sie die Taste mit der Bezeichnung Waves

• Drücken Sie den Softkey Sine

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0	
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4		
CH1 Main M	enu			
10.000 000 000kHz				
Freq 🚽	Ampl Offset		Output	

Einrichten eines Sinussignals

#### Frequenzeinstellung

Der Softkey Freq wird markiert- die aktuelle Frequenz erscheint im Eingabefeld.

Beachten Sie, dass durch wiederholtes Drücken dieses Softkeys die Funktion zwischen Frequenz und Periode wechselt.

• Geben Sie eine neue Frequenz mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffern 40

Sine Off	Sine Off		.: <b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	
CH1 Main M	1enu		
		40	
uHz	mHz Hz	kHz MHz	z Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Frequenzeinheiten an.

• Drücken Sie den Softkey MHz, um eine Frequenz von 40 MHz zu bestätigen.

Sine Off	Sine Off		0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50Ω +0.000° Attn Auto Normal	4	
CH1 Main	Menu		
	40.000 000	000 000MHz	
Freq 🚽	Ampl Offset	r r	Output

Einrichten eines Sinussignals

#### Amplitude festlegen

• Drücken Sie den Softkey Ampl

Sine Off	Sine Off		
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main I	Menu		
	1.000	) Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

Beachten Sie, dass durch wiederholtes Drücken des Softkeys Ampl die Beschriftung der Tasten Ampl und Offset auf HiLvl (High-Level) und LoLvl (Low-Level) wechselt und umgekehrt.

• Geben Sie eine neue Amplitude mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffer 6

Sine Off	Sine Off	₽₩	NT EF	<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase:	50 Ω +0.000 °			
Range: Output:	Attn Auto Normal	↓		
CH1 Main M	enu			
		6		
		mVpp	Vpp	Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Spannungseinheiten an.

Einrichten eines Sinussignals

- Sine Off Sine Off Frequency: Amplitude: 40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 50 Ω \_oad: +0.000 \* hase: Attn Auto ange: Normal Output: CH1 Main Menu 6.000 Vpp Output Freq Ampl 🚽 Offset
- Drücken Sie den Softkey Vpp, um einen pk-pk Pegel von 6,0 Volt zu bestätigen.

#### Schalten Sie den Ausgang ein

- Sine On Sine Off 40.0000MHz requency: Amplitude: Offset: 6.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω oad: +0.000 Attn Auto Normal Output: CH1 Main Menu 6.000 Vpp Offset Output Freq Ampl 🚽
- Drücken Sie die Taste **Output 1** um den Kanal 1-Ausgang einzuschalten.

Die Ausgangstaste 1 leuchtet orange, um den Einschaltzustand anzuzeigen

Einrichten eines Rechteck-Taktsignals

## **Einrichten eines Rechteck-Taktsignals**

#### Voraussetzung

Ausgabe eines kontinuierlichen Rechtecktaktsignals mit 20 MHz Frequenz, Tastverhältnis von 50 % und einem max. Pegel von 3,3 V und min. Pegel von 0,0 Volt an MAIN OUT 1.

#### Startbedingungen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie das Gerät auf Standardwerte zurücksetzen, wie in Abschnitt Anfangsbedingungen

### Öffnen Sie das Wellenform-Menü - Square (Rechteck)

• Drücken Sie die Taste mit der Bezeichnung Waves

Sine Off	Sin	e Off			.: <b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.000 1.000 +0.000	10kHz Vpp ) Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 Attn A Norma	) ° Auto al	/		
CH1 Wav	eform Sele	ct Menu			
	S	ine Wa	aveforn	n	
Sine	Square	Ramp	Pulse	Noise	Arb

• Drücken Sie den Softkey Square.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency:     10.0000kHz       Amplitude:     1.000     Vpp       Offset:     +0.000     Vdc       Duty:     50.000     %       Load:     50     Ω       Phase:     +0.000     °       Range:     Attn     Auto       Output:     Normal     °		4	
CH1 Main	Menu		
	10.000 0	00 000kHz	
Freq 🚽	Ampl Offset	Duty	Output

Einrichten eines Rechteck-Taktsignals

#### Frequenzeinstellung

Der Softkey Freq wird hervorgehoben- die aktuelle Frequenz erscheint im Eingabefeld.

Beachten Sie, dass durch wiederholtes Drücken dieses Softkeys die Funktion zwischen Frequenz und Periode wechselt.

• Geben Sie eine neue Frequenz mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffern 20

Square Off	Sine Off			<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4		4.
CH1 Main	Menu			
		20		
uHz	mHz Hz	kHz	MHz	Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Frequenzeinheiten an.

• Drücken Sie den Softkey MHz um eine Frequenz von 20 MHz zu bestätigen.

Square Off	Sine Off		# <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		**************************************
CH1 Main	Menu		
Erog	20.000 000	000 000MHz	Outsut
Freq -	Ampi Offset	Duty	Output

Beachten Sie, dass die Änderungen im Grafikbereich die Anstiegszeit an den Flanken zeigen, die jetzt von Bedeutung ist.

Einrichten eines Rechteck-Taktsignals

#### Bestätigen Sie das Tastverhältnis

- Square Off Sine Off 20.0000MHz equency: litude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc tset 50.000 % **50** Ω +0.000 \* Attn Auto Normal Dutput: CH1 Main Menu **5**0.000 <u>%</u> Freq Ampl Offset Duty Output
- Drücken Sie den Softkey **Duty** das aktuelle Tastverhältnis erscheint im Eingabefeld.

Beachten Sie, dass das Tastverhältnis bereits auf 50 % festgelegt ist, jedoch hier ggf. geändert werden kann.

#### Einstellen der High und Low Level

• Drücken Sie den Softkey **Ampl** - die Tastenbeschriftung wechselt auf **HiLvl** und die aktuelle Spannung mit hohem Pegel erscheint im Bearbeitungsfeld

Square Of	f Sine Off				
Frequency High Leve Low Leve Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 20.0000MHz : +500.0mV : -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal				
CH1 Main	Menu				
+ <b>3</b> 00.0mV					
Freq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	Output		

Beachten Sie, dass durch wiederholtes Drücken des Softkeys Ampl die Beschriftung der Tasten Ampl und Offset auf HiLvl (High-Level) und LoLvl (Low-Level) wechselt und umgekehrt.

Einrichten eines Rechteck-Taktsignals

Wenn auf dem Softkey **HiLvl** angegeben ist, erscheint der aktuelle High-Level Spannungspegel im Eingabefeld.

Geben Sie einen neuen Pegelwert mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffern
3

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +500.0mV -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	enu		
		3.3	
		m∨	V Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Spannungseinheiten an.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0		
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal				
CH1 Main M	lenu				
+3. <mark>3</mark> 00 0 V					
Freq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	Output		

• Drücken Sie den Softkey V, um einen High-Pegel von 3,3 Volt zu bestätigen.

Einrichten eines Rechteck-Taktsignals

• Drücken Sie den Softkey LoLvl - der aktuelle Low-Level Spannungspegel erscheint im Eingabefeld.

<mark>Square Of</mark> f	Sine Off		<b></b> 0		
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 °				
Range: Output:	Attn Auto Normal				
CH1 Main	Menu				
- <mark>5</mark> 00.0mV					
Freq	HiLvi LoLvi	Duty	Output		

• Geben Sie einen neuen Pegelwert mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie 0

Square Off	Sine Off			.: <b>=</b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main Me	enu			
		0		
		mV	V	Cancel

• Drücken Sie den Softkey **V** um einen Low-Pegel von 0,0 Volt zu bestätigen.

#### Schalten Sie den Ausgang ein

• Drücken Sie die Taste **Output1**, um den Kanal 1-Ausgang einzuschalten.

Die Ausgangstaste 1 leuchtet orange, um den Einschaltzustand anzuzeigen

Einrichten eines Rechteck-Taktsignals

# Laufende Änderungen an numerischen Parametern vornehmen (z. B. Frequenz)

Numerische Parameter können mit den Cursortasten und dem Drehgeber alternativ zum numerischen Tastenfeld geändert werden.

- Drücken Sie die Taste mit der Bezeichnung **Waves**.
- Drücken Sie den Softkey **Square.**
- Drücken Sie den Softkey Freq der aktuelle Frequenzwert von 20,0 MHz wird angezeigt
- Drücken Sie die Cursortasten, um die Bearbeitungsmarkierung auf die zweite Stelle zu setzen.
- Verändern Sie den Wert mit dem Drehgeber die Frequenz wird sofort geändert.

#### **ANMERKUNG:**



Drücken Sie, um das Drehgeber zu aktivieren / deaktivieren.

Einrichten einer Impulswellenform

## Einrichten einer Impulswellenform

#### Voraussetzung

Ausgabe eines kontinuierlichen Impulssignals mit 100 ns Periode, 30 ns Pulsbreite, 20 ns Flankenzeiten, einem High Pegel von 2,7 V und einem Low Pegel von-0,6 Volt an MAIN OUT 1.

#### Startbedingungen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie das Gerät auf Standardwerte zurücksetzen, wie in Abschnitt Anfangsbedingungen

#### Öffnen Sie das Wellenform-Menü - Pulse (Impuls)

• Drücken Sie die Taste mit der Bezeichnung Waves.

Sine Off	Sine Off			
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Wav	eform Select Menu			
	Sine Wa	aveform		
Sine	Square Ramp	Pulse	Noise	Arb

• Drücken Sie den Softkey Pulse.

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Frequency:	10.0000kHz			
Amplitude:	1.000 Vpp			
Offset:	+0.000 Vdc			
Duty:	50.000 %			
Rise:	10.0ns	4		¥
Fall:	10.0ns			
Delay:	0.000000 s			
Output:	Normal			
CH1 Main	Menu			
	10.000	000kHz		
PlsFrq -	Ampl Offset	Duty	More	Output

Einrichten einer Impulswellenform

#### Periode festlegen

• Drücken Sie den Softkey **PlsFrq** so dass dieser auf **PlsPer** wechselt- die aktuelle Periode erscheint im Eingabefeld.

Pulse Off	Sine O	ff			
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0000u 1.000 Vpp +0.000 Vo 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 Normal	s dc s	4		A
CH1 Main	Menu				
100.000 Ous					
PlsPer 🚽	Ampl Of	fset	Duty	More	Output

Durch wiederholtes Drücken dieses Softkeys die Funktion zwischen Frequenz und Periode wechselt.

Geben Sie einen neuen Periodenwert mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffern
100

Pulse Off	Sine Off				<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0000us 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	4			*
CH1 Main	Menu				
100					
	ns us		ms	S	Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Zeiteinheiten an.

Einrichten einer Impulswellenform

Pulse Off	Si	ne Off		1	.: <b>=</b> 0
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal		•		
CH1 Main	Menu				
100.0ns					
PlsPer 🚽	Ampl	Offset	Duty	More	Output

• Drücken Sie den Softkey **ns**, um eine Periode von 100 ns zu bestätigen.

Im Grafikbereich erscheint nun eine Darstellung der Impuls- und Flankenzeiten.

#### Impulsbreite festlegen

• Drücken Sie den Softkey **Duty** - die Tastenbeschriftung wechselt auf **Width** und zeigt die Breite als Zeit an

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CH1 Main	Menu			
<b>5</b> 0.0ns				
PlsPer	Ampl Offset	Width 🚽	More	Output

Einrichten einer Impulswellenform

Geben Sie einen neuen Breitenwert mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffern
3 0

Pulse Off	Sine Off			.: <b>=</b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal		P	
CH1 Main Menu				
		30		
	ns us	ms	S	Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Zeiteinheiten an.

• Drücken Sie den Softkey **ns**, um eine Breite von 30 ns zu bestätigen.

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal		
CH1 Main	Menu		
PlsPer	30 Ampl Offset	I.Ons	ore Output

Einrichten einer Impulswellenform

### Impulsflankenzeiten festlegen

- Drücken Sie den Softkey More
- Drücken Sie den Softkey Edge

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	<b>4</b> / Þ <b>4</b> / Þ		
CH1				
10.0ns				
Mode	Edge	Delay	Done	

- Wählen Sie mit den Cursortasten die Ziffer, die Einheiten von 10 ns repräsentiert
- Ändern Sie den Wert mit dem Drehgeber auf 20,0 ns

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal		▶
CH1			
	2	0.0ns	
Mode	Edge	Delay	Done

Sie hätten den Wert aber auch über die numerische Tastatur eingeben können.

• Drücken Sie den Softkey Done.

Einrichten einer Impulswellenform

### Einstellen der High und Low Level

• Drücken Sie den Softkey **Ampl** - die Tastenbeschriftung wechselt auf **HiLvl** und die aktuelle Spannung mit hohem Pegel erscheint im Bearbeitungsfeld

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Frequency	: 10.0000kHz	†		1
High Leve	l: +500.0mV			
Low Leve	l: -500.0mV			
Duty:	50.000 %			
Rise:	10.0ns			
Fall:	10.0ns			
Delay:	0.000000 s			
Output:	Normal			
CH1 Main	Menu			
	+500	.0mV		
PlsFrq	Hilvl 🚽 Lolvl	Duty	More	Output

Beachten Sie, dass durch wiederholtes Drücken des Softkeys Ampl die Beschriftung der Tasten Ampl und Offset auf HiLvl (High-Level) und LoLvl (Low-Level) wechselt und umgekehrt.

Geben Sie einen neuen Pegelwert mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie die Ziffern
2.7.

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +500.0mV -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main Me	enu			
		2.7		
		m∨	V	Cancel

Sobald eine Zahl eingegeben wird, ändern sich die Softkeys und zeigen Spannungseinheiten an.

Einrichten einer Impulswellenform

- Pulse Off Sine Off 100.0ns Period: gh Level: +2.7000 V Low Level: -500.0mV √idth: 30.0ns 20.0ns lise: 20.0ns 0.000000 s Normal Output: CH1 Main Menu +2.700 0 V PlsPer Width HiLvl 🚽 LoLvl More Output
- Drücken Sie den Softkey V, um einen High-Pegel von 2,7 Volt zu bestätigen.

• Drücken Sie den Softkey **LoLvl**- der aktuelle Low-Level Spannungspegel erscheint im Eingabefeld.



Einrichten einer Impulswellenform

•

- Pulse Off Sine Off Period: 100.0ns h Level: +2.7000 V low Level: -500.0mV 30.0ns √idth: 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal Dutput: CH1 Main Menu -.6 m٧ V Cancel
- Geben Sie einen neuen Pegelwert mit der Nummerntastatur ein. Drücken Sie .6

• Drücken Sie den Softkey V, um einen Low-Pegel von-600 mV zu bestätigen.

Pulse Off	Sine Off			<b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width:	100.0ns +2.7000 V -600.0mV 30.0ns			
Rise: Fall: Delay: Output:	20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main Menu				
- <mark>6</mark> 00.0mV				
PlsPer	HiLvi LoLvi	Width	More	Output

#### Schalten Sie den Ausgang ein

• Drücken Sie die Taste **Output1**, um den Kanal 1-Ausgang einzuschalten.

Die Ausgangstaste 1 leuchtet orange, um den Einschaltzustand anzuzeigen
Einrichten weiterer Ausgangsoptionen

# Einrichten weiterer Ausgangsoptionen

### Voraussetzung

In den früheren Beispielen wurde gezeigt, wie das Ausgangsmenü verwendet wird, um den Ausgangspegel einzustellen (Amplitude plus Offset oder High Pegel plus Low Pegel) und den Ausgang ein- oder auszuschalten. Dieses Beispiel zeigt die Einstellung der Ausgangsphase, Ausgangspolarität, Lastimpedanz und Spannungsautomatik.

### Startbedingungen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie das Gerät auf Standardwerte zurücksetzen, wie in Abschnitt Anfangsbedingungen

### Öffnen Sie das Ausgangsmenü

- Sine Off Sine Off .:e Frequency: 10.0000kHz Amplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 50 Ω oad: +0.000 \* Attn Auto Normal Dutput: CH1 Output Menu +0.0000 Phase Range Load Align Done Type
- Drücken Sie den Softkey Output

### 4 - Grundlegende Einrichtungsbeispiele

Einrichten weiterer Ausgangsoptionen

#### Ändern der Ausgangsphase

- Standardmäßig ist der Softkey Phase ausgewählt.
- Geben Sie eine Phase von 45 Grad ein.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Output	Menu		
Phase	-4 <b>5</b> . Type Range	000 ° Load Al	ian Done

Der eingestellte Phasenwinkel ist der Punkt in der Wellenformperiode, der mit dem Sync oder der Triggerflanke übereinstimmt, d. h. es ist der Punkt in der Periode, an der die Wellenform beginnt. Daher eilt eine negative Phaseneinstellung voraus, während eine positive Phaseneinstellung die Wellenform in Bezug auf den Sync oder Trigger verzögert. Dies wird auch im Grafikbereich angezeigt.

Der Softkey ,Align' dient zur Neuausrichtung der Phase bei Frequenzänderungen.

### Ändern der Ausgangspolarität

Sine Off	Sine Off		
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outp	ut Menu		
	Output Ty	pe: Inverse	e
Phase	Type 🚽 Range	Load A	lign Done

• Drücken Sie den Softkey **Type**, um die Ausgangspolarität zu invertieren.

Beachten Sie, dass wiederholtes Drücken der Taste Type einen Wechsel zwischen normal und invertiert bewirkt.

Einrichten weiterer Ausgangsoptionen

### Ändern der Lastimpedanz

- Drücken Sie den Softkey Load
- Drücken Sie den Softkey **Load** erneut, um die Lastimpedanz auf "High-z" (hohe Impedanz) zu ändern.

Sine Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 2.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	High-z -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outpu	ut Menu		
Load Impedance: High-z Phase Type Range Load - Align Done			

Beachten Sie, dass die Standard-Lastimpedanz 50 Ohm beträgt, jedoch auf eine beliebige Impedanz zwischen 50 und 10.000 Ohm eingestellt werden kann. Die Pegel werden auf der Grundlage dieser Impedanz berechnet. Beachten Sie, dass wiederholtes Drücken der Taste Load einen Wechsel zwischen einem numerischen Wert und "High-z" bewirkt. Beachten Sie, dass sich der angezeigte Amplitudenwert auf 2 Volt pk-pk erhöht.

- Sine Off Sine Off ----C 7 M requency: 10.0000kHz mplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 50 Ω oad -45.000 \* Attn Auto Inverted Dutput: CH1 Output Menu 50 Ω Range Load 🚽 Phase Align Done Type
- Drücken Sie den Softkey Load, um die Lastimpedanz wieder auf 50 Ohm zu setzen.

## 4 - Grundlegende Einrichtungsbeispiele

Einrichten weiterer Ausgangsoptionen

### Bereichsumschaltung

• Drücken Sie den Softkey Range

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outpu	ut Menu		
Phase		e: Auto	Align Done

• Drücken Sie den Softkey **Range** erneut, um den Bereich von Auto auf Hold zu ändern.



Die Spannungsautomatik verläuft in Dämpfungsschritten von jeweils 6dB (d. h. 'Range' Maximalwerte von 10 Vpp, 5 Vpp, 2,5 Vpp etc. an 50  $\Omega$ ), wobei die Feineinstellung der Amplitude auf 6dB begrenzt ist, um die Güte der Wellenform zu erhalten. Durch Wahl von Hold wird die automatische Bereichswahl deaktiviert. Die Dämpfungseinstellung ist fixiert und die Feineinstellung der Amplitude nicht länger begrenzt.

Wenn ,Range' auf Auto eingestellt ist, schalten Amplitude und Abschwächer automatisch, sodass eine optimale Leistung gegeben ist. Bei Bereichseinstellung ,Hold' wird für alle Amplitudeneinstellungen eine feste Dämpfungseinstellung verwendet. Einrichten einer Arbiträr-Wellenform

# **5. ERKUNDEN DER GENERATOR-FUNKTIONEN**

In den folgenden Beispielen werden nur die Parametereinstellungen beschrieben, zusammen mit den dazugehörigen Tastenbezeichnungen. Es werden zudem die resultierenden Ausgangswellenformen gezeigt (zusammen mit der Sync- oder Triggerwellenform, falls relevant). Ausgangsamplitude und Offset-Einstellungen sind nur Beispiele und müssen nicht beachtet werden.

# Einrichten einer Arbiträr-Wellenform

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Wellenform	Waves	
MENÜ	Softkey-Bezeichnung	
Arbiträr-Wellenform	Arb	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Kurvenauswahl	Waves	Sinc
Frequenz	-	10 kHz
Amplitude	Ampl	2V
Offset	Offset	5mV
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Einrichten einer AM-modulierten Sinuskurve

# Einrichten einer AM-modulierten Sinuskurve

Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Frequenz	-	10MHz
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Modulation	Mod	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Frequenz	-	100kHz
Tiefe	Depth	100%
Quelle	Source	Internal
Form	Shape	Sinus
Modulationstatus	On/Off	On
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On

Setzen Sie das Gerät zunächst auf die Standardeinstellungen zurück.



#### Modulation auf AM-SC ändern

Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Тур	Type > AM	AM-SC



## PRBS

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Wellenform	Waves	
MENÜ	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Rauschen/PRBS	Noise	
Quelle	Source	PBRS
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Bit-Rate	BitRate	1Mbps
Amplitude	Ampl	3.3V
Offset	Offset	1.65V
PRBS Typ	Туре	PN7
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Frequenzmodulation einer Sinuskurve

# Frequenzmodulation einer Sinuskurve

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Modulation	Mod	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Modulationsstatus	On/Off	On
Modulationstyp	Туре	FM
Modulationsfrequenz	-	1kHz
Abweichung	Deviatn	9kHz
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Sinus	Params	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Pulsweitenmodulierte Wellenform (PWM)

# Pulsweitenmodulierte Wellenform (PWM)

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Wellenform	Waves	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	
Puls	Pulse	
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Modulation	Mod	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Modulationsstatus	On/Off	On
Modulationstyp	Туре	PWM
Modulationsfrequenz	-	1kHz
Abweichung	Dev %	40%
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Pulse	Params	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Amplitudenumtastung (ASK)

# Amplitudenumtastung (ASK)

Setzen Sie das Gerät zunächst auf die Standardeinstellungen zurück.

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Modulation	Mod	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Modulationsstatus	On/Off	On
Modulationstyp	Туре	ASK
Modulationsquelle	Source	Internal
Hop-Amplitude	HpAmpl	100mV
Umtastrate	Rate	1kHz
Hop-Polarität	НорРоІ	Positive
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Sinus	Params	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Beachten Sie, dass die zweite Messkurve das Ausgangssignal der Hauptbuchse von Ausgang 2 darstellt, wenn Kanal 2 synchronisiert ist und dem modulierenden Wellenformsignal folgt.

Frequenz-Sweep einer Sinuswelle

# Frequenz-Sweep einer Sinuswelle

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Sweep	Sweep	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Sweep-Status	On/Off	On
Stoppfrequenz	Freq > Stop	100kHz
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Sinus	Params	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Generieren eines getriggerten Burst-Signals

# Generieren eines getriggerten Burst-Signals

Setzen Sie das Gerät zunächst auf die Standardeinstellungen zurück.

Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Frequenz	-	6MHz
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Burst	Burst	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Burst-Status	On/Off	On
Burst-Count	Count	3
Triggerquelle	SetTrg > Source > Int	Internal Trigger
Triggerperiode	SetTrg > Period	5ms
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Sinus	Params	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Amplitude	Ampl	1.0V
Offset	Offset	0.0V
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On



Beachten Sie, dass die zweite Messkurve das Ausgangssignal der Hauptbuchse von Ausgang 2 darstellt, wenn Kanal 2 synchronisiert ist und dem modulierenden Trigger-Eingangssignal folgt.

### 5 - Erkunden der Generator-Funktionen

Frequenzkopplung beider Kanäle

# Frequenzkopplung beider Kanäle

Setzen Sie das Gerät zunächst auf die Standardeinstellungen zurück.

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Utility	Utility	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Frequenzen	Dual Ch >Freq	Coupled
Parameter	TASTENBEZEICHNUNG	Einstellung
Ausgangsstatus	Output1	On
Ausgangsstatus	Output2	On
MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Sinus	Params	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Phasenverschiebung	Output > Phase > Done	90 Degrees
Frequenz	Freq	1MHz



Beachten Sie, dass, wenn Kanal 1 auf 1MHz eingestellt wird, Kanal 2 ebenfalls auf 1MHz eingestellt ist. Die 90-Grad-Phasenverschiebung zwischen den Kanälen ist zu erkennen.

### 5 - Erkunden der Generator-Funktionen

Frequenzzähler

# Frequenzzähler

Setzen Sie das Gerät zunächst auf die Standardeinstellungen zurück.

MENÜ	TASTENBEZEICHNUNG	
Utility	Utility	
Parameter	Softkey-Bezeichnung	Einstellung
Zähler	Instr > FrCntr > On/Off	Counter Enabled
Quelle	Source	TRIG IN- DC-Coupled
Тур	Freq	Frequency
Messung	Count	

Sine On	Sine On		0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
Frequency	Counter Menu		
Freq		1.100000MHz	
On/Off	Source Type	Count	Done

Der Editierbereich zeigt die aktuelle Messung. Wenn am ausgewählten Eingang kein Eingangssignal anliegt, zeigt der Zähler ,No signal' an, bis ein entsprechendes Eingangssignal anliegt.

Wenn ein ausreichendes Eingangssignal anliegt, misst der Zähler ständig und zeigt den Messwert im Editierbereich an.

# 6. WARTUNG

Die Hersteller oder ihre Vertretungen bieten einen Reparaturdienst für fehlerhafte Geräte an. Falls Anwender Wartungsarbeiten selbst durchführen möchten, sollten sie nur geschultes Personal damit beauftragen. Für diese Arbeiten sollte das Servicehandbuch zu Hilfe genommen werden, das direkt beim Hersteller der Geräte oder dessen Vertretungen bezogen werden kann.

## Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.

ACHTUNG! ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN DES GERÄTS DARF KEIN WASSER IN DAS GEHÄUSE GELANGEN. DAS GERÄT NICHT MIT

LÖSUNGSMITTELN REINIGEN, UM SCHÄDEN AM GEHÄUSE ZU VERMEIDEN.

# INDICE

1. Sicurezza	124
Simboli	125
2. Principi di funzionamento	126
Layout del pannello anteriore	126
Layout del pannello posteriore	127
Layout dello schermo	128
3. Per iniziare	129
Condizioni iniziali	129
4. Esempi di configurazione di base	130
Configurazione di un segnale a onda sinusoidale	130
Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata	134
Configurazione di una forma d'onda a impulso	140
Configurazione di altre opzioni di uscita	148
5. Analisi delle funzionalità del generatore	152
Configurazione di un segnale d'onda arbitrario	152
Configurazione di una forma d'onda sinusoidale modulata AM	153
PRBS	154
Modulazione di frequenza di una forma d'onda sinusoidale	154
Forma d'onda modulata ad ampiezza di impulso (PWM)	156
Amplitude Shift Keying (ASK) (Modulazione a spostamento di ampiezza)	157
Frequenza di scansione di un'onda sinusoidale	158
Generazione di un burst triggered	158
Accoppiamento della frequenza di entrambi i canali	160
Contatore di frequenza	161
6. Manutenzione	162
Pulizia	162

Le ultime revisioni di questo manuale, driver di dispositivo e strumenti software possono essere scaricati da: <u>www.aimtti.com</u>

# **1. SICUREZZA**

Il generatore è uno strumento di sicurezza classe I in base alla classificazione IEC ed è stato studiato per corrispondere ai requisiti EN61010-1 (requisiti sulla sicurezza di attrezzature elettriche di misurazione, controllo e uso in laboratorio). E' uno strumento di installazione categoria II destinato al funzionamento attraverso alimentazione a fase singola normale.

Lo strumento è stato testato in conformità a EN61010-1 ed è stato fornito in condizioni di sicurezza. Il presente manuale di istruzioni comprende alcune informazioni e avvertenze che devono essere seguite dall'utente al fine di garantire un funzionamento sicuro e la conservazione dello strumento in condizione di sicurezza.

Lo strumento è stato studiato per l'uso all'interno in ambiente con grado di inquinamento 2 con range di temperatura da 5 °C a 40 °C, 20%-80% UR (senza formazione di condensa). Può essere occasionalmente esposto a temperature comprese fra +5 °C e –10 °C senza compromissione della sicurezza. Non utilizzare in presenza di condensa.

L'uso dello strumento in modo non specificato dalle presenti istruzioni può compromettere la protezione di sicurezza fornita. Non utilizzare lo strumento al di fuori del tensione o delle condizioni ambientali indicate.

#### AVVERTENZA! LO STRUMENTO DEVE PROVVISTO DI MESSA A TERRA

Qualsiasi interruzione del conduttore di terra all'interno o all'esterno dello strumento rende pericoloso l'uso dello strumento. Un'interruzione intenzionale è vietata. Non compromettere la sicurezza mediante l'uso di una prolunga senza conduttore di protezione.

Quando lo strumento è collegato all'alimentazione, i terminali possono essere scoperti e l'apertura delle coperture o la rimozione di parti (eccetto quelle accessibili con le mani) possono esporre parti esposte. Prima dell'apertura per regolazioni, sostituzioni, manutenzione o riparazione, lo strumento deve essere scollegato da tutte le sorgenti di alimentazione.

Qualsiasi regolazione, manutenzione o riparazione dello strumento aperto in tensione deve essere evitata e se inevitabile, deve essere effettuata esclusivamente da personale competente, consapevole del possibile pericolo.

In caso di evidente difetto dello strumento, danno meccanico, umidità eccessiva o corrosione chimica, la protezione di sicurezza potrebbe essere compromessa e il dispositivo non dovrà più essere utilizzato e sottoposto a controllo e riparazione.

Accertare di utilizzare solo i fusibili della potenza e del tipo prescritti per eventuali sostituzioni. L'uso di fusibili improvvisati e la cortocircuitazione del portafusibili è vietato.

Lo strumento utilizza una pila a bottone al litio per alimentare la memoria di sicurezza non volatile; la pila dura in media 5 anni. Qualora sia necessario sostituirla, utilizzare una pila del tipo corretto, ovvero una pila a bottone da 3 V Li/MnO<sub>2</sub> da 20 mm tipo 2032. Smaltire le pile usate osservando le disposizioni vigenti; non aprire, tagliare, bruciare od esporre la pila a temperature superiori ai 60°C e non sottoporla a ricarica.

Non bagnare lo strumento durante la pulizia e utilizzare esclusivamente un panno asciutto per pulire lo schermo LCD.

# Simboli

I seguenti simboli vengono utilizzati sullo strumento e nel manuale:



danneggiare lo strumento

Attenzione- vedere i documenti allegati. L'uso errato può

terminale collegato al fondo dello chassis



alimentazione principale OFF.





corrente alternata.

Layout del pannello anteriore

# **2. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO**

# Layout del pannello anteriore



Rif	Descrizione breve	Funzione
1	Interruttore di alimentazione	Accende e spegne lo strumento. Nota di sicurezza: Per scollegare completamente l'alimentazione CA, staccare il cavo di alimentazione dal retro dello strumento oppure scollegare dalla presa di alimentazione CA. Assicurarsi che i punti di scollegamento siano facilmente accessibili.
2	Soft-key:	Esegue la funzione mostrata nell'etichetta del soft-key dell'LCD precedente.
3	Menu Waveform	Seleziona il tipo di forma d'onda principale (forma d'onda del vettore) come attivo. (sinusoidi, quadre, a dente di sega, a impulso, di rumore/PBRS e arbitrarie).
4	Menu Waveform Modification	Apre il menu per l'impostazione dei parametri di modulazione, scansione e burst
5	Altri menu	Seleziona i menu per l'archiviazione interna ed esterna dei file, le utility degli strumenti e le condizioni di attivazione.
6	Socket principali	Socket di uscita principali. Il canale 2 può anche essere configurato per la sincronizzazione con il canale di uscita 1 dal socket MAIN OUT 2.
7	Tasti uscita	Posizionare la MAIN OUT selezionata su On o Off.
8	Tasti cursore e rotellina	Utilizzato per cambiare i valori numerici dei parametri cifra per cifra. Utilizzato per selezionare le voci all'interno di alcuni menu.
9	Tastierino numerico	Utilizzato per inserire direttamente i valori numerici dei parametri.
10	Unità flash USB	Connettore dell'host USB per archiviazione nell'unità flash USB.

Layout del pannello posteriore

# Layout del pannello posteriore



Rif	Descrizione breve	Funzione
1	Ingresso modulazione	Ingresso esterno per modulazione delle forme d'onda principali.
2	Ingresso di riferimento/Contatore di frequenza accoppiato CA	Ingresso del clock di riferimento esterno da 10MHz e misurazione della frequenza esterna accoppiata CA.
3	Uscita di riferimento	Uscita per un clock interno di riferimento da 10 MHz.
4	Ingresso di generazione/Contatore di frequenza accoppiato CC	Ingresso esterno per la generazione delle forme d'onda principali e misurazione della frequenza esterna accoppiata CC
5	LAN	L'interfaccia LAN è stata progettata per soddisfare i requisiti LXI Core 2011. Il protocollo TCP/IP Socket consente di attivare il controllo a distanza tramite l'interfaccia LAN.
6	USB	Questa accetta cavi USB standard
7	GPIB (IEEE-488)- opzionale	L'indirizzo GPIB predefinito è 5.

Layout dello schermo

# Layout dello schermo



Rif	Descrizione breve	Funzione
1	Indicatore di canale	Mostra il canale attualmente selezionato
2	Tipo di forma d'onda principale	Mostra l'attuale forma d'onda del vettore
3	Stato uscita	Indica se l'uscita principale è attivata o disattivata
4	Indicatore del clock esterno.	Mostra lo stato del clock esterno (se applicato)
5	Indicatore stato LAN	Mostra lo stato della connessione LAN (Ethernet).
6	Casella dei parametri	Mostra i parametri principali della forma d'onda.
7	Descrizione del menu	Mostra il menu di modifica attualmente selezionato.
8	Casella grafica	Mostra una rappresentazione grafica della forma d'onda selezionata.
9	Casella di modifica	Mostra il parametro corrente che può essere modificato
10	Etichette soft-key	Mostra le funzioni correnti dei sei tasti seguenti.

# **3. PER INIZIARE**

Per familiarizzare l'utente con alcune delle funzionalità di base dello strumento, in questa guida vengono mostrati alcuni esempi di configurazione. Si consiglia a tutti gli utenti di applicare i primi tre esempi:

- Configurazione di un segnale a onda sinusoidale
- Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata
- Configurazione di una forma d'onda a impulso
- Configurazione di altre opzioni di uscita

Vengono forniti alcuni esempi di configurazione che presuppongono una maggiore familiarità con lo strumento:

- Configurazione di un segnale d'onda arbitrario
- Configurazione di una forma d'onda sinusoidale modulata AM
- PRBS (TGF4162 & TGF4242)
- Modulazione di frequenza di una forma d'onda sinusoidale
- Forma d'onda modulata ad ampiezza di impulso (PWM)
- Amplitude Shift Keying (ASK) (Modulazione a spostamento di ampiezza)
- Frequenza di scansione di un'onda sinusoidale
- Generazione di un burst triggered
- Accoppiamento della frequenza di entrambi i canali
- Contatore di frequenza

# Condizioni iniziali

Prima di configurare lo strumento per uno degli esempi, deve essere ripristinato alle condizioni predefinite.

A questo scopo, procedere come segue:

- Premere il tasto fisso contrassegnato con **Utility**.
- Premere il soft-key etichettato **System**
- Premere il soft-key etichettato **Default** (lo schermo indica **Restore Factory Default?**)
- Premere il soft-key etichettato Yes

La forma d'onda principale viene impostata Sinusoide (10kHz, 1V picco-picco) e vengono annullate le modulazioni, le scansioni o il burst triggering o gating.

#### NOTA:

	12

Lo strumento può essere impostato per conservare le impostazioni più recenti allo spegnimento e ripristinarle all'accensione. Questa opzione viene impostata dal menu **Utility** e dal soft-key **PwrOn**. Questa impostazione va perduta quando vengono ripristinate le condizioni predefinite dello strumento, come sopra descritto.

Configurazione di un segnale a onda sinusoidale

# **4. ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DI BASE**

# Configurazione di un segnale a onda sinusoidale

### Requisito

Emettere un segnale continuo a onda sinusoidale con una frequenza di 40MHz e un'ampiezza di 6 volt picco-picco da MAIN OUT 1.

### Condizioni di avvio

Prima dell'avvio, ripristinare lo strumento alle impostazioni predefinite, come descritto nella sezione\_Condizioni iniziali

#### Apertura del menu della forma d'onda - Sinusoidale

• Premere il tasto fisso contrassegnato con Waves

Sine Off	Sin	ne Off			.: <b>==</b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.00 1.000 +0.00	00kHz Vpp 0 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.00 Attn Norm	: 0 ° Auto al			
CH1 Wav	eform Sel	ect Menu			
	S	Sine Wa	aveforn	ı	
Sine	Square	Ramp	Pulse	Noise	Arb

• Premere il soft-key etichettato Sine

Sine Off	Sine Off		# <b>##</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	1enu		
Freq 🚽	10.000 0 Ampl Offset	00 000kHz	Output

Configurazione di un segnale a onda sinusoidale

#### Impostazione della frequenza

Il soft-key etichettato **Freq** viene evidenziato; la frequenza corrente viene mostrata nella casella di modifica.

Tenere presente che premendo più volte il soft-key la funzione cambia tra Frequency e Period.

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire una nuova frequenza. Premere i numeri 4 0

Sine Off	Sine Off		.: <b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	1enu		
		40	
uHz	mHz Hz	kHz MHz	Cancel

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di frequenza.

• Premere il soft-key etichettato MHz per confermare una frequenza di 40MHz.

Sine Off	Sine Off		# <b>==</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main	Menu		
	40.000 000	000 000MHz	
Freq 🚽	Ampl Offset		Output

Configurazione di un segnale a onda sinusoidale

#### Impostazione dell'ampiezza

• Premere il soft-key etichettato Ampl

Sine Off	Sine Off		0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50Ω +0.000° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	1enu		
	1.000	) Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

Le successive pressioni del soft-key Ampl cambiano le etichette dei tasti Ampl e Offset in HiLvl (livello alto) e LoLvl (livello basso) e viceversa.

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire una nuova ampiezza. Premere il numero 6

Sine Off	Sine Off		i.	.: <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Load: Phase: Range: Output:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω +0.000 ° Attn Auto			
CH1 Main M	enu	·		
		6		
		m∨pp	Vpp	Cancel

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di tensione.

Configurazione di un segnale a onda sinusoidale

• Premere il soft-key etichettato **Vpp** per confermare un'ampiezza picco-picco di 6,0 volt.

Sine Off	Sine Off		
Frequency Amplitude: Offset:	: 40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	ý	
CH1 Main	Menu		
	6.000	) Vpp	
Freq	Ampl 🧹 Offset		Output

#### Attivazione dell'uscita

• Premere il tasto **Output 1** per attivare l'uscita del canale 1.

Sine On	Sine Off		<b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	: 40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	w.	
CH1 Main	Menu		
	<u>6</u> .000	) Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

Il tasto di uscita 1 si illumina in arancione per indicare lo stato attivo

Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

# Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

### Requisito

Emettere un segnale continuo di clock a onda quadrata con una frequenza di 20MHz, 50% ciclo di funzionamento, un livello elevato di 3,3V e un livello basso di 0,0 volt da MAIN OUT 1.

### Condizioni di avvio

Prima dell'avvio, ripristinare lo strumento alle impostazioni predefinite, come descritto nella Condizioni iniziali

#### Apertura del menu della forma d'onda - Quadrata

• Premere il tasto fisso contrassegnato con Waves

Sine Off	Sine Off		
Frequency Amplitude: Offset:	/: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Wav	veform Select Menu		
	Sine Wa	aveform	
Sine	Square Ramp	Pulse Nois	se Arb

• Premere il soft-key etichettato Square.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	
CH1 Main I	Menu		
- Frank		00 000kHz	<b>A</b> udau d
Freq 🚽	Ampi Offset	Duty	Output

Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

#### Impostazione della frequenza

Il soft-key etichettato **Freq** viene evidenziato; la frequenza corrente viene mostrata nella casella di modifica.

Tenere presente che premendo più volte il soft-key la funzione cambia tra Frequency e Period.

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire una nuova frequenza. Premere i numeri 20.

Square Of	f Sine	Off		2	0
Frequency Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 10.0000 1.000 \ +0.000 50.000 50 Ω +0.000 Attn At Normal	kHz /pp Vdc %	4		4
CH1 Main	Menu				
			20		
uHz	mHz	Hz	kHz	MHz	Cancel

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di frequenza.

• Premere il soft-key etichettato MHz per confermare una frequenza di 20MHz.

Square Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		<u>+</u>
CH1 Main	Menu		
	20.000 000	000 000MHz	
Freq 🚽	Ampl Offset	Duty	Output

Tenere presente che la casella grafica cambia e mostra il tempo di salita ai fronti, che adesso è un valore significativo.

Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

### Conferma del ciclo di funzionamento

• Premere il soft-key etichettato **Duty**; il ciclo di funzionamento corrente viene mostrato nella casella di modifica.

Square Of	f <mark>Sin</mark>	e Off		
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.000 1.000 +0.000 50.000 50 Ω +0.000 Attn A Norma	IOMHz Vpp Vdc % % Noto		
CH1 Main	Menu			
		<b>5</b> 0.0	00 %	
Freq	Ampl	Offset	Duty	Output

Tenere presente che il ciclo di funzionamento è già impostato sul 50%, ma può essere modificato se necessario.

#### Impostazione del livello alto e del livello basso

• Premere il soft-key etichettato **Ampl**; l'etichetta del tasto cambia in **HiLvl** e la tensione del livello alto corrente viene mostrata nella casella di modifica

Square Of	f Sine Off			
Frequency High Leve Low Leve Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 20.0000MHz : +500.0mV : -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main	Menu			
+ <b>5</b> 00.0mV				
Freq	HiLVI 🚽 LoLVI	Duty	Output	

Le successive pressioni del soft-key Ampl cambiano le etichette dei tasti Ampl e Offset in HiLvl (livello alto) e LoLvl (livello basso) e viceversa.

Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

Quando il soft-key è etichettato **HiLvl**, la tensione del livello alto corrente viene mostrata nella casella di modifica.

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nuovo livello. Premere i numeri 3.3

Square Off	Sine Off			# <b>==</b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +500.0mV -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			
CH1 Main M	lenu			
		3.3		
		mV	V	Cancel

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di tensione.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main M	enu		
	+3.30	000V	
Freq	HILVI 🚽 LOLVI	Duty	Output

• Premere il soft-key etichettato V per confermare un livello alto di 3.3 volt.

Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

• Premere il soft-key etichettato LoLvI; la tensione del livello basso corrente viene mostrata nella casella di modifica.

Square Of	f Sine Off				
Frequency	20.0000MH	z /			
High Level	: +3.3000 V				
Low Level	500.0mV 50.000 %				
Load:	50 Ω				
Phase:	+0.000 *				
Range:	Attn Auto				
Output:	Normal	/ +	1		
CH1 Main Menu					
- <mark>5</mark> 00.0mV					
Freq	HiLvi LoL	vl 🚽 Duty	Output		

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nuovo livello. Premere **0**.

Square Off	Sine Off		2.	.: <b>==</b> 0
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 Attn Auto Normal			
CH1 Main M	1enu			
		0		
		mV	V	Cancel

• Premere il soft-key etichettato V per confermare un livello basso di 0,0 volt.

### Attivazione dell'uscita

• Premere il tasto **Output1** per attivare l'uscita del canale 1.

Il tasto di uscita 1 si illumina in arancione per indicare lo stato attivo

Configurazione di un segnale di clock di onda quadrata

#### Modifiche in tempo reale a un parametro numerico (es. frequenza)

I parametri numerici possono essere modificati utilizzando i tasti cursore e la rotellina in alternativa al tastierino numerico.

- Premere il tasto fisso contrassegnato con Waves
- Premere il soft-key etichettato Square.
- Premere il soft-key etichettato **Freq;** viene visualizzato il valore corrente della frequenza di 20,0MHz.
- Premere i tasti fissi Cursor per spostare la selezione della modifica alla seconda cifra.
- Usare la rotellina per modificare il valore; la frequenza viene immediatamente modificata.

### NOTA:



Premere per attivare / disattivare la rotellina.

Configurazione di una forma d'onda a impulso

# Configurazione di una forma d'onda a impulso

### Requisito

Emettere un segnale continuo a impulsi con un periodo di 100ns, ampiezza di 30ns, durata dei fronti di 20ns e un livello alto di 2,7V e un livello basso di-0,6 volt da MAIN OUT 1.

### Condizioni di avvio

Prima dell'avvio, ripristinare lo strumento alle impostazioni predefinite, come descritto nella Condizioni iniziali

### Apertura del menu della forma d'onda - Impulso

• Premere il tasto fisso contrassegnato con Waves

Sine Off	Sine Off					
Frequency Amplitude: Offset:	r: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc					
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	/				
CH1 Waveform Select Menu						
Sine Waveform						
Sine	Square Ramp	Pulse No	oise Arb			

• Premere il soft-key etichettato Pulse.

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	4	
CH1 Main	Menu		
PlsFrq 🗸	10.000 Ampl Offset	000kHz Duty M	ore Output

Configurazione di una forma d'onda a impulso

#### Impostazione del periodo

• Premere il soft-key etichettato **PIsFrq** in modo che cambi in **PIsPer;** viene visualizzato il periodo corrente nella casella di modifica.

Pulse Off	Si	ne Off			.: <b>==</b> 0	
Period:	100.0	000us			1	
Amplitude:	1.000 Vpp					
Offset:	+0.00	0 Vdc				
Duty:	50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s				. 6	
Rise:			4			
Fall:						
Delay:						
Output:	Norm	nal				
CH1 Main Menu						
100.000 Ous						
PlsPer 🚽	Ampl	Offset	Duty	More	Output	

Tenere presente che premendo più volte il soft-key la funzione cambia tra Frequency e Period.

- Pulse Off Sine Off Period: 100.0000us 1.000 Vpp Amplitude: +0.000 Vdc Offset: 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal put: CH1 Main Menu 100 us ms Cancel ns S
- Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nuovo periodo. Premere i numeri 100

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di tempo.

Configurazione di una forma d'onda a impulso

- Pulse Off Sine Off Period: 100.0ns Amplitude: 1.000 Vpp Offset: +0.000 Vdc 50.000 % Duty: 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal Output CH1 Main Menu 100.0ns PlsPer -Ampl Offset Duty More Output
- Premere il soft-key etichettato **ns** per confermare un periodo di 100ns.

Notare che la casella grafica cambia per mostrare una rappresentazione della durata dell'impulso e dei fronti.

### Impostazione dell'ampiezza dell'impulso

• Premere il soft-key etichettato **Duty;** l'etichetta cambia in **Width** e mostra la larghezza come unità di tempo

Pulse Off	Sine Off				.: <b>==</b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal					
CH1 Main Menu						
<b>5</b> 0.0ns						
PlsPer	Ampl	Offset	Width 🚽	More	Output	

Configurazione di una forma d'onda a impulso

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire una nuova ampiezza. Premere i numeri 3 0

Pulse Off	Si	ne Off			.: <b></b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal					
CH1 Main Menu						
30						
	ns	us	ms	S	Cancel	

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di tempo.

- Sine Off Pulse Off eriod: 100.0ns 1.000 V mplitude: Offset: +0.000 Vdc 30.0ns /idth: 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Dutput: Normal CH1 Main Menu 30.0ns Ampl Offset Output PlsPer Width 🚽 More
- Premere il soft-key etichettato **ns** per confermare un'ampiezza di 30ns.
### 4 - Esempi di configurazione di base

Configurazione di una forma d'onda a impulso

#### Impostazione della durata dei fronti dell'impulso

- Premere il soft-key etichettato More
- Premere il soft-key etichettato Edge

Pulse Off	Sine Off		<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal	<b>q</b> / ₽ <b>q</b> / ₽	
CH1			
	10	.Ons	
Mode	Edge	Delay	Done

- Usare i tasti cursore per selezionare la cifra che rappresenta unità di 10ns
- Usare la rotellina per cambiare il valore in 20,0ns

Pulse Off	Si	ne Off		i.	<b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0 1.000 +0.00 30.0n 20.0n 20.0n 0.000 Norm	Ins Vpp 00 Vdc 1s 1s 1s 1000 s 1al			
CH1					
		<u>2</u> 0	l.Ons		
Mode	Edge		Delay		Done

Se si preferisce, il valore può essere inserito con il tastierino numerico.

• Premere il soft-key etichettato Done.

Configurazione di una forma d'onda a impulso

#### Impostazione del livello alto e del livello basso

• Premere il soft-key etichettato **Ampl;** l'etichetta del tasto cambia in **HiLvl** e la tensione del livello alto corrente viene mostrata nella casella di modifica

Pulse Off	Sine Off			# <b>@</b> 0
Frequency: High Level Low Level: Duty:	10.0000kHz : +500.0mV : -500.0mV 50.000 %	<b>*</b>		
Rise: Fall: Delay: Output:	10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main	Menu			
	+ <b>5</b> 00	.0mV		
PlsFrq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	More	Output

Le successive pressioni del soft-key Ampl cambiano le etichette dei tasti Ampl e Offset in HiLvl (livello alto) e LoLvl (livello basso) e viceversa.

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nuovo livello. Premere i numeri 2.7.

Pulse Off	Sine Off		2	# <b>=</b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +500.0mV -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main M	lenu			
		2.7		
		m∨	V	Cancel

Non appena viene inserito il numero, i soft-key cambiano per mostrare le unità di tensione.

### 4 - Esempi di configurazione di base

Configurazione di una forma d'onda a impulso

- Pulse Off Sine Off ...... 100.0ns Period: +2.7000 V h Level: ow Level: -500.0mV 30.0ns vidth: 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal Dutput: CH1 Main Menu +2.700 0 V PlsPer Width HiLVI 🚽 LoLVI More Output
- Premere il soft-key etichettato V per confermare un livello alto di 2,7 volt.

• Premere il soft-key etichettato **LoLvl**; la tensione del livello basso corrente viene mostrata nella casella di modifica.

Pulse Off	Sine Off		1	<b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main I	Menu			
PlsPer	-50 Hilvi Lolvi	0.0mV	More	Output

### 4 - Esempi di configurazione di base

Configurazione di una forma d'onda a impulso

• Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nuovo livello. Premere - . 6

Pulse Off	Sine Off			<b>==</b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main M	lenu			
		6		
		m∨	V	Cancel

• Premere il soft-key etichettato V per confermare un livello basso di-600 mV.

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -600.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main I	Menu			
PlsPer		).0mV Width	More	Output

#### Attivazione dell'uscita

• Premere il tasto **Output1** per attivare l'uscita del canale 1.

Il tasto di uscita 1 si illumina in arancione per indicare lo stato attivo

Configurazione di altre opzioni di uscita

#### Requisito

Nei precedenti esempi di configurazione si è mostrato come usare il menu Output per impostare il livello di uscita (ampiezza più offset o livello alto più livello basso) e attivare o disattivare l'uscita. Questo esempio mostra l'impostazione della fase di uscita, la polarità dell'uscita, l'impedenza di carico e la calibrazione automatica della tensione.

#### Condizioni di avvio

Prima dell'avvio, ripristinare lo strumento alle impostazioni predefinite, come descritto nella Condizioni iniziali

#### Aprire il menu Output

- Sine Off Sine Off .... 10.0000kHz requency: 1.000 Vpp Amplitude: +0.000 Vdc Offset: 50 Ω oad +0.000 \* Attn Auto Normal Output: CH1 Output Menu +0.0000 Phase Type Range Load Align Done
- Premere il soft-key contrassegnato con Output

### 4 - Esempi di configurazione di base

Configurazione di altre opzioni di uscita

#### Modifica della fase di uscita

Il soft-key etichettato come Phase viene selezionato per impostazione predefinita.

• Inserire una fase di -45 gradi.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0	
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50Ω -45.000° Attn Auto Normal			
CH1 Output	Menu			
-4 <b>5.000</b> ° Phase Type Range Load Align Done				

L'angolo di fase impostato è il punto nel periodo della forma d'onda che coincide con il fronte di sincronizzazione o di generazione, ovvero il punto in cui si origina la forma d'onda. Quindi, un'impostazione negativa della fase anticipa la forma d'onda in relazione alla sincronizzazione o alla generazione, mentre un'impostazione positiva la ritarda. La forma d'onda nella casella grafica cambia per riflettere questo fenomeno.

Il soft-key Align serve per riallineare la fase quando si modifica la frequenza.

#### Modifica della polarità dell'uscita

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outpu	ut Menu		
	Output Ty	pe: Inverse	2
Phase	Type 🚽 Range	Load A	ign Done

• Premere il soft-key etichettato **Type** per invertire la polarità dell'uscita.

Le successive pressioni del tasto Type alternano tra polarità normale e invertita.

Configurazione di altre opzioni di uscita

#### Modifica dell'impedenza di carico

- Premere il soft-key etichettato Load
- Premere nuovamente il soft-key etichettato **Load** per cambiare l'impedenza di carico in High-z (alta impedenza).

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 2.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	High-z -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Output	Menu		
Phase	Load Imped	ance: High-	<b>Z</b> jn Done

L'impedenza di carico predefinita è 50 Ohm, ma può essere modificata in qualsiasi valore compreso tra 50 e 10.000 Ohm. I livelli sono calcolati in base a questa impedenza.

Le successive pressioni del tasto Load alternano tra un valore numerico e High-z.

Tenere presente che il valore dell'ampiezza aumenta a 2 volt picco-picco.

• Premere il soft-key etichettato **Load** per tornare all'impedenza di carico di 50 Omh.

Sine Off	Sine Off			
Frequency: Amplitude: Offset: Load: Phase:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω -45.000 °			
Range: Output:	Attn Auto Inverted			
CH1 Outp	ut Menu			
<b>5</b> 0 Ω				
Phase	Type Range	Load 🚽 Al	ign Done	

### 4 - Esempi di configurazione di base

Configurazione di altre opzioni di uscita

#### Modifica dell'intervallo

- Sine Off -2e Sine Off a ín 10.0000kHz requency: mplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: oad. 50 Ω -45.000 Attn Auto Dutput: Inverted CH1 Output Menu Range: Auto Load Align Phase Type Range Done
- Premere il soft-key etichettato **Range**

• Premere nuovamente il soft-key etichettato **Range** per cambiare l'intervallo da Auto a Hold.

Range: Hold Phase Type Range Load Align Done				
CH1 Outpu	t Menu			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Hold Inverted			
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Sine Off	Sine Off		<b></b> 0	

La modalità Auto esegue automaticamente la calibrazione in incrementi dell'attenuatore da 6dB (ovvero, valori massimi dell'intervallo di 10Vpp, 5Vpp, 2,5Vpp ecc. in 50Ω), con l'intervallo Vernier dell'ampiezza limitato a 6dB per mantenere la qualità della forma d'onda.

Selezionando la modalità Hold viene disattivata la calibrazione automatica; l'impostazione dell'attenuatore è fissa e l'intervallo Vernier dell'ampiezza non è più limitato.

Con l'intervallo impostato su Auto l'ampiezza e gli attenuatori vengono cambiati automaticamente e si ottiene la performance ottimale. Con l'intervallo impostato su Hold viene utilizzata un'impostazione fissa dell'attenuatore per tutte le impostazioni dell'ampiezza. Configurazione di un segnale d'onda arbitrario

## 5. ANALISI DELLE FUNZIONALITÀ DEL GENERATORE

Nei seguenti esempi vengono descritte solo le impostazioni dei parametri, insieme ai nomi dei tasti correlati. Vengono mostrate le forme d'onda dell'uscita risultanti, insieme alla forma d'onda di sincronizzazione o generazione, dove pertinente. Le impostazioni di ampiezza dell'uscita e offset sono solo esempi, che non è obbligatorio applicare.

### Configurazione di un segnale d'onda arbitrario

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Forma d'onda arbitraria	Waves	
MENU	Nome del soft-key	
Forma d'onda arbitraria	Arb	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Selezione onda	Waves	Sinc
Frequenza	-	10kHz
Ampiezza	Ampl	2V
Offset	Offset	5mV
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On



Configurazione di una forma d'onda sinusoidale modulata AM

### Configurazione di una forma d'onda sinusoidale modulata AM

Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Frequenza	-	10MHz
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Modulazione	Mod	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Frequenza	-	100kHz
Profondità	Depth	100%
Sorgente	Source	Internal
Forma	Shape	Sine
Stato modulazione	On/Off	On
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.



#### Cambio della modulazione in AM-SC

Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Тіро	Type > AM	AM-SC



### PRBS

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Forma d'onda arbitraria	Waves	
MENU	Nome del soft-key	Impostazione
Rumore/PRBS	Noise	
Sorgente	Source	PBRS
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Velocità di trasmissione	BitRate	1Mbps
Ampiezza	Ampl	3,3V
Offset	Offset	1,65V
Tipo PRBS	Туре	PN7
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On

ТΒ: 5μ:	s T: 3	3.8 µ s		CH2: 2	.16 V /DC		創100	MSa
					Ŧ			
					- -			
		-		÷				
					+	1.11		
					Ŧ	8	5 S S	
			***		<b>i</b> t	-		
					-			
					-			5 5.55
Сн1: 1 \	<u> </u>	<u> </u>			▲ †			

Modulazione di frequenza di una forma d'onda sinusoidale

### Modulazione di frequenza di una forma d'onda sinusoidale

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Modulazione	Mod	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Stato modulazione	On/Off	On
Tipo modulazione	Туре	FM
Frequenza di modulazione	-	1kHz
Deviazione	Deviatn	9kHz
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Sinusoide	Params	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Ampiezza	Ampl	1,0V
Offset	Offset	0,0V
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On



Forma d'onda modulata ad ampiezza di impulso (PWM)

### Forma d'onda modulata ad ampiezza di impulso (PWM)

MENU NOME DEL TASTO FISSO		
Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.		

IVIENU	NOIVIE DEL TASTO FISSO	
Forma d'onda arbitraria	Waves	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Impulso	Pulse	
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Modulazione	Mod	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Stato modulazione	On/Off	On
Tipo modulazione	Туре	PWM
Frequenza di modulazione	-	1kHz
Deviazione	Dev %	40%
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Impulso	Params	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Ampiezza	Ampl	1,0V
Offset	Offset	0,0V
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On



Amplitude Shift Keying (ASK) (Modulazione a spostamento di ampiezza)

# Amplitude Shift Keying (ASK) (Modulazione a spostamento di ampiezza)

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Modulazione	Mod	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Stato modulazione	On/Off	On
Tipo modulazione	Туре	ASK
Sorgente di modulazione	Source	Internal
Ampiezza Hop	HpAmpl	100mV
Velocità di commutazione	Rate	1kHz
Polarità Hop	НорРоІ	Positive
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Sinusoide	Params	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Ampiezza	Ampl	1,0V
Offset	Offset	0,0V
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On



Notare che la seconda traccia è l'uscita dal socket principale dell'uscita 2 quando il canale 2 è sincronizzato, che segue il segnale di forma d'onda di modulazione.

Frequenza di scansione di un'onda sinusoidale

### Frequenza di scansione di un'onda sinusoidale

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Scansione	Sweep	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Stato scansione	On/Off	On
Frequenza arresto	Freq > Stop	100kHz
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Sinusoide	Params	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Ampiezza	Ampl	1,0V
Offset	Offset	0,0V
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.



Generazione di un burst triggered

### Generazione di un burst triggered

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Frequenza	-	6MHz
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Burst	Burst	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Stato burst	On/Off	On
Conteggio dei burst	Count	3
Origine trigger	SetTrg > Source > Int	Internal Trigger
Periodo trigger	SetTrg > Period	5ms
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Sinusoide	Params	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Ampiezza	Ampl	1,0V
Offset	Offset	0,0V
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On



Notare che la seconda traccia è l'uscita dal socket principale dell'uscita 2 quando il canale 2 è sincronizzato, che segue il segnale di forma di ingresso trigger.

Accoppiamento della frequenza di entrambi i canali

### Accoppiamento della frequenza di entrambi i canali

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Utility	Utility	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Frequenze	Dual Ch > Freq	Coupled
Parametro	NOME DEL TASTO FISSO	Impostazione
Stato uscita	Output1	On
Stato uscita	Output2	On
MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Sinusoide	Parmas	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Spostamento di fase	Output > Phase > Done	90 gradi
Frequenza	Freq	1MHz



Se il canale 1 è impostato su 1MHz, anche il canale 2 è impostato su 1MHz. Si può vedere lo spostamento di fase di 90 gradi tra i canali.

Contatore di frequenza

### Contatore di frequenza

Iniziare con lo strumento configurato con le impostazioni predefinite.

MENU	NOME DEL TASTO FISSO	
Utility	Utility	
Parametro	Nome del soft-key	Impostazione
Contatore	Instr > FrCntr > On/Off	Counter Enabled
Sorgente	Source	TRIG IN- DC coupled
Тіро	Freq	Frequency
Misurazione	Count	

Sine On	Sine On		
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
Frequency	Counter Menu		
Freq	1.	100000MHz	
On/Off	Source Type	Count	Done

La casella di modifica mostra la misurazione corrente. Se non è presente alcun segnale in entrata all'ingresso selezionato, il contatore segna 'No signal' finché non viene applicato un segnale in entrata adeguato.

Quando viene applicato un segnale di ingresso adeguato, il contatore misura costantemente e visualizza il valore nella casella di modifica.

## **6. MANUTENZIONE**

I Produttori o i loro agenti all'estero faranno le riparazioni necessarie in caso di guasto. The Manufacturers or their agents overseas will provide a repair service for any unit developing a fault. Nel caso in cui i proprietari desiderano effettuare da sé i lavori di manutenzione, questi devono essere svolti esclusivamente da personale qualificato in conformità con il manuale di servizio, che può essere ottenuto direttamente dai produttori o dai propri agenti distaccati.

### Pulizia

Se si deve pulire il dispositivo di alimentazione, usare uno strofinaccio appena bagnato con acqua o con un detergente neutro. Pulire la finestrella di visualizzazione con un panno asciutto e morbido. ATTENZIONE! PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE ED EVENTUALI DANNI AL DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE, NON PERMETTERE MAI ALL'ACQUA DI ENTRARE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIAMENTO. PER EVITARE DANNI ALL'ALLOGGIAMENTO E ALLA FINESTRELLA DI VISUALIZZAZIONE, NON PULIRE MAI CON SOLVENTI.

### 0 - Índice

## ÍNDICE

1. Seguridad	
Símbolos	
2. Principios de funcionamiento	
Distribución del panel frontal	
Distribución del panel posterior	
Distribución de la pantalla	
3. Primeros pasos	
Estado inicial	
4. Ejemplos básicos de configuración	
Configurar una señal de onda senoidal	
Configurar una señal de reloj de onda cuadrada	
Configurar una forma de onda de pulso	
Configurar más opciones de salida	
5. Repaso de las capacidades del generador	
Configurar una señal de onda arbitraria	
Configurar una forma de onda senoidal con modulación AM	
SBSA	
Modulación de frecuencia de una forma de onda de senoidal	
Forma de onda modulada por anchura de pulso (PWM)	
Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)	
Barrido de frecuencia de onda senoidal	
Generación de una ráfaga activada	
Emparejamiento de la frecuencia de ambos canales	
Contador de frecuencia	
6. Mantenimiento	
Limpieza	
7. Specification	

Las últimas revisiones de este manual, controladores de dispositivos y herramientas de software se pueden descargar desde: <u>www.aimtti.com</u>

## **1. SEGURIDAD**

El presente generador constituye un instrumento que pertenece a la Clase de Seguridad I de la clasificación CEI y ha sido diseñada para cumplir las prescripciones de la norma EN 61010–1 (Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio). Se trata de un instrumento de la Categoría de Instalación II que se debe alimentar con un suministro monofásico normal.

Este instrumento se ha sometido a pruebas con arreglo a la norma EN 61010–1 y se proporciona en condiciones de funcionamiento seguro. El presente manual de instrucciones contiene información y advertencias que el usuario debe seguir, con el fin de garantizar y perpetuar la seguridad de funcionamiento.

Este instrumento ha sido diseñado para su uso en interiores, en entornos con una polución de grado 2 y dentro de un intervalo de temperaturas comprendido entre 5 °C y 40 °C, con una humedad relativa comprendida entre el 20 % y el 80 % (sin condensación). Se puede someter ocasionalmente a temperaturas comprendidas entre +5 °C y -10 °C, sin que su seguridad se vea reducida. No se debe utilizar cuando haya condensación.

El uso de este instrumento de forma distinta a la especificada en estas instrucciones puede afectar a sus mecanismos de seguridad. No utilice el instrumento con tensiones ni en entornos que se encuentren fuera del intervalo especificado.

#### ¡ADVERTENCIA! ESTE INSTRUMENTO DEBE CONECTARSE A TIERRA

Cualquier interrupción del conductor de puesta a tierra, dentro o fuera del instrumento, hará que este resulte peligroso. Está prohibida la interrupción intencionada. No se debe inhibir este mecanismo de protección mediante un alargador que no tenga conductor de toma de tierra.

Cuando el instrumento esté conectado a la fuente de alimentación puede haber terminales con tensión y es probable que, si se abre la carcasa o se retiran piezas a las que no sea posible acceder manualmente en condiciones normales, queden al descubierto componentes con tensión. Es necesario desconectar el instrumento de cualquier fuente de alimentación antes de abrirlo para realizar tareas de ajuste, sustitución, mantenimiento o reparación.

Se debe evitar en la medida de lo posible la realización de cualquier tarea de ajuste, mantenimiento o reparación del instrumento abierto con tensión y, si fuera inevitable, solo la realizará una persona con la preparación suficiente y que conozca los peligros inherentes.Si el instrumento resultara estar claramente defectuoso, hubiera sido sometido a un daño mecánico, a humedad excesiva o a corrosión química, su protección de seguridad podría fallar, por lo que será necesario dejar de utilizar el aparato y devolverlo para su comprobación y reparación.

Asegúrese de que, cuando sea necesaria una sustitución, se utilicen únicamente fusibles de la corriente nominal y el tipo especificados. Está prohibido utilizar fusibles artesanales o cortocircuitar los portafusibles.

Este instrumento usa una pila de botón de litio como batería–de respaldo para la memoria no volátil–; su duración típica es de 5 años. De ser necesario, sustitúyala solo por otra del tipo correcto: una pila de botón de Li/MnO<sub>2</sub> de 3 V, tipo 2032 (20 mm). Las pilas agotadas deben eliminarse de forma respetuosa y de acuerdo con la legislación local; no las abra, incinere ni exponga a temperaturas por encima de 60 °C, y no intente recargarlas.

No se debe humedecer el instrumento durante la limpieza; en particular, la pantalla LCD se debe limpiar únicamente con un paño suave y seco.

### Símbolos

En el instrumento y en este manual se utilizan los siguientes símbolos:-



Distribución del panel frontal

## 2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

### Distribución del panel frontal



Ref.	Descripción breve	Función
1	Interruptor de alimentación	Enciende y apaga el instrumento. <i>Nota de seguridad:</i> Para desconectarlo completamente de la corriente alterna, desenchufe el cable de alimentación en la parte posterior del instrumento o en el punto de la toma de red; asegúrese de tener siempre accesible un medio de desconexión.
2	Teclas variables	Ejecutan la función indicada en la etiqueta situada en la pantalla LCD sobre ella.
3	Menús de forma de onda	Seleccionan el tipo principal de forma de onda activa, es decir, la forma de onda portadora (senoidal, cuadrada, rampa, pulso, ruido/SBSA o arbitraria).
4	Menús de modificación de forma de onda	Abre los menús de configuración de los parámetros de modulación, barrido y ráfaga.
5	Otros menús	Selecciona los menús de almacenamiento interno y externo de archivos, utilidades del instrumento y condiciones de activación.
6	Tomas principales	Tomas principales de salida. El canal 2 también puede configurarse para transportar la sincronía del canal 1 desde su toma MAIN OUT 2.
7	Teclas de salida	Activan o desactivan la salida principal MAIN OUT seleccionada.
8	Teclas de cursor y mando giratorio.	Usadas para cambiar los valores de los parámetros numéricos dígito a dígito. Usadas para seleccionar elementos en algunos menús.
9	Teclado numérico	Usado para introducir valores numéricos directamente.
10	Almacenamiento USB	Conector host USB para unidad de memoria USB.

Distribución del panel posterior

### Distribución del panel posterior



Ref.	Descripción breve	Función
1	Entrada de modulación	Entrada externa para modulación de las formas de onda principales.
2	Entrada de referencia/Contador de frecuencia con acoplamiento de CA	Entrada para reloj de referencia a 10 MHz y medición externa de frecuencia con acoplamiento de CA.
3	Salida de referencia	Salida para reloj de referencia interna a 10 MHz.
4	Entrada de activación/Contador de frecuencia con acoplamiento de CC	Entrada externa para activar las formas de onda principales y medición externa de frecuencia con acoplamiento de CC.
5	LAN (red de área local)	La interfaz LAN está diseñada para ser compatible con el estándar LXI Core 2011. El control remoto a través de la interfaz LAN es posible mediante el protocolo de sockets de TCP/IP.
6	USB	El puerto USB, que acepta un cable USB estándar.
7	GPIB (IEEE–488): opcional	La dirección GPIB por defecto es 5.

Distribución de la pantalla

### Distribución de la pantalla



Ref.	Descripción breve	Función
1	Indicador de canal	Muestra el canal actualmente seleccionado
2	Tipo de forma de onda principal	Muestra la forma de onda portadora actual
3	Estado de salida	Muestra si la salida principal está encendida o apagada.
4	Indicador de señal de reloj externa	Muestra el estado de la señal de reloj externa (si la hubiera).
5	Indicador del estado de la LAN	Muestra el estado de la conexión de área local (Ethernet).
6	Caja de parámetros	Muestra los principales parámetros de la forma de onda.
7	Descripción del menú	Muestra el menú de edición actualmente seleccionado.
8	Caja de gráficas	Muestra una representación gráfica de la forma de onda seleccionada.
9	Caja de edición	Muestra el parámetro actual que puede ser editado.
10	Etiquetas de teclas variables	Muestra las funciones actuales de las seis teclas situadas debajo.

## **3. PRIMEROS PASOS**

A fin de que el usuario se familiarice con algunas de las funcionalidades básicas del instrumento, esta guía presenta una serie de ejemplos de configuración.

Se recomienda a todos los usuarios proceder con los tres primeros ejemplos:

- Configurar una señal de onda senoidal
- Configurar una señal de reloj de onda cuadrada
- Configurar una forma de onda de pulso
- Configurar más opciones de salida

Se incluyen una serie de ejemplos de configuración adicionales que asumen cierta familiarización con el instrumento.

- Configurar una señal de onda arbitraria
- Configurar una forma de onda senoidal con modulación AM
- SBSA (TGF4162 & TGF4242)
- Modulación de frecuencia de una forma de onda de senoidal
- Forma de onda modulada por anchura de pulso (PWM)
- Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)
- Barrido de frecuencia de onda senoidal
- Generación de una ráfaga activada
- Emparejamiento de la frecuencia de ambos canales
- Contador de frecuencia

### Estado inicial

Antes de configurar el instrumento para cualquiera de los ejemplos, deberá restablecerse su estado por defecto.

Para ello, lleve a cabo los siguientes pasos:

- Pulse la tecla física **Utility** (utilidad).
- Pulse la tecla variable **System** (sistema).
- Pulse la tecla variable **Default** (por defecto): la pantalla mostrará **Restore Factory Default?** (¿restaurar valores de fábrica por defecto?).
- Pulse la tecla variable Yes (sí).

Estas acciones establecen el seno como forma de onda principal (10 kHz, 1 Vpp) y cancelan cualquier modulación, barrido o activación/conmutación de ráfaga.

#### NOTA:

Es posible configurar el instrumento para que recuerde sus últimos valores al apagarlo y los restaure al encenderse. Esto se realiza desde el menú **Utility**, con la tecla variable **PwrOn** (encendido). Esta configuración se perderá cuando se restablezca el estado por defecto del instrumento según lo anteriormente descrito.

Configurar una señal de onda senoidal

## 4. EJEMPLOS BÁSICOS DE CONFIGURACIÓN

### Configurar una señal de onda senoidal

#### Requisito

Emitir una señal de onda senoidal con una frecuencia de 40 MHz y amplitud de 6 Vpp en la salida MAIN OUT 1.

#### Estado inicial

Antes de empezar, restaure los valores por defecto del instrumento según lo descrito en la secciónEstado inicial

#### Abrir menú de forma de onda senoidal

• Pulse la tecla física **Waves** 

Sine Off	Sine	Off		1	0
Frequency Amplitude: Offset:	/: 10.000 1.000 ' +0.000	0kHz Vpp Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 Attn A Norma	uto I	/		
CH1 Wav	eform Sele	ct Menu			
	Si	ine Wa	aveforn	n	
Sine	Square	Ramp	Pulse	Noise	Arb

• Pulse la tecla variable **Sine** 

Sine Off	Sine Off	₽ kep	.: <b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main I	Menu		
	10.000 0	00 000kHz	
Freq 🚽	Ampl Offset	T T	Output

Configurar una señal de onda senoidal

#### Configurar la frecuencia

Se resaltará la tecla variable **Freq:** en la caja de edición se mostrará la frecuencia actual.

Tenga en cuenta que, al pulsar repetidamente esta tecla variable, su función alterna entre Frequency y Period.

• Use el teclado numérico para introducir una nueva frecuencia. Pulse los números 4 0

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Load: Phase: Range:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50 Ω +0.000 ° Attn Auto		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Output:	Normal		
CH1 Main I	Menu		
		40	
uHz	mHz Hz	kHz MH	z Cancel

Advierta cómo, tan pronto como los introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de frecuencia.

• Pulse la tecla variable MHz para confirmar una frecuencia de 40 MHz.

Sine Off	Sine Off		# <b>=</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50Ω +0.000° Attn Auto Normal		
CH1 Main	Menu		
Freq 🗸	40.000 000 Ampl Offset	000 000MHz	Output

Configurar una señal de onda senoidal

#### Configurar la amplitud

• Pulse la tecla variable Ampl.

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main I	Menu		
1.000 Vpp			
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

Advierta cómo las sucesivas pulsaciones de la tecla variable Ampl alternan las etiquetas Ampl y Offset (desplazamiento) con HiLvl (nivel alto) y LoLvl (nivel bajo) y viceversa.

• Use el teclado numérico para introducir una nueva amplitud. Pulse el número 6

Sine Off	Sine Off			.: <b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc			
Load: Phase: Range: Output:	50Ω +0.000° Attn Auto Normal			
CH1 Main M	enu			
		6		
		m∨pp	Vpp	Cancel

Advierta cómo, tan pronto como lo introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de tensión.

Configurar una señal de onda senoidal

• Pulse la tecla variable **Vpp** para confirmar una amplitud pico a pico de 6,0 voltios.

Sine Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0		
Frequency: Amplitude: Offset:	40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc				
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal				
CH1 Main Menu					
	6.000	) Vpp			
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output		

#### Encender la salida

• Pulse la tecla **Output 1** para encender la salida del canal 1.

Sine On	Sine Off		O
Frequency Amplitude: Offset:	: 40.0000MHz 6.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	,	
CH1 Main	Menu		
	<u>6</u> .000	) Vpp	
Freq	Ampl 🚽 Offset		Output

La tecla de salida 1 se ilumina en naranja para indicar el estado de encendido

Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

### Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

#### Requisito

Emitir una señal de reloj de onda cuadrada continua con una frecuencia de 20 MHz, ciclo de trabajo del 50 %, nivel alto de 3,3 V y nivel bajo de 0,0 V desde MAIN OUT 1.

#### Estado inicial

Antes de empezar, restaure los valores por defecto del instrumento según lo descrito en la sección Estado inicial

#### Abrir menú de forma de onda cuadrada

• Pulse la tecla física Waves

Sine Off	Sine Off		.: <b>=</b> 0		
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc				
Load: Phase: Range: Output:	50Ω +0.000° Attn Auto Normal				
CH1 Wav	eform Select Menu				
Sine Waveform					
Sine	Square Ramp	Pulse Noise	Arb		

• Pulse la tecla variable Square

Square Off	Sine Off		.: <b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	4	A
CH1 Main	Menu		
	10.000 0	00 000kHz	
Fred _	Ampl Offset	Duty	Output

Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

#### Configurar la frecuencia

Se resaltará la tecla variable **Freq**: en la caja de edición se mostrará la frecuencia actual.

Tenga en cuenta que, al pulsar repetidamente esta tecla variable, su función alterna entre Frequency y Period.

• Use el teclado numérico para introducir una nueva frecuencia. Pulse los números 20

Square Off	Sine	e Off		2	# <b>==</b> 0
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	10.000 1.000 +0.000 50.000 50 Ω +0.000 Attn A Norma	0kHz Vpp )Vdc  % )° Auto	4		**************************************
CH1 Main I	Menu				
20					
uHz	mHz	Hz	kHz	MHz	Cancel

Advierta cómo, tan pronto como los introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de frecuencia.

• Pulse la tecla variable MHz para confirmar una frecuencia de 20 MHz.

Square Off	Sine Off		
Frequency: Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		4
CH1 Main	Menu		
Freq 🗸	20.000 000 Ampl Offset	000 000MHz	Output

Advierta cómo la caja de gráficas cambia para mostrar el tiempo de ascenso en los flancos, por ser ahora un aspecto significativo.

Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

#### Confirmar el ciclo de trabajo

• Pulse la tecla variable **Duty** (ciclo de trabajo): en la caja de edición se mostrará el ciclo de trabajo actual.

Square Of	f <mark>Si</mark> i	ne Off		<b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset: Duty: Load: Phase: Range: Output:	: 20.00 1.000 +0.00 50.00 50 Ω +0.00 Attn Norm	20.0000MHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Main	Menu			
		<b>5</b> 0.0	00 %	
Freq	Ampl	Offset	Duty	Output

Observe que el ciclo de trabajo ya está configurado al 50 %, pero puede cambiarse desde aquí si lo desea.

#### Configurar el nivel alto y bajo

• Pulse la tecla variable **Ampl**; su etiqueta cambia a **HiLvl** y en la caja de edición se muestra la tensión actual del nivel alto.

Square Of	f Sine Off		.: <b></b> 0
Frequency:         20.0000MHz           High Level:         +500.0mV           Low Level:         -500.0mV           Duty:         50.000 %           Load:         50 Ω           Phase:         +0.000 °           Range:         Attn Auto           Output:         Normal			
CH1 Main	Menu		
	+500	).0mV	
Freq	HiLVI 🚽 LoLVI	Duty	Output

Advierta cómo las sucesivas pulsaciones de la tecla variable Ampl alternan las etiquetas Ampl y Offset (desplazamiento) con HiLvl (nivel alto) y LoLvl (nivel bajo) y viceversa.

Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

Cuando la tecla variable indica **HiLvI**, en la caja de edición se muestra la tensión actual del nivel alto.

- Square Off Sine Off 20.0000MHz equency: +500.0mV h Level: -500.0mV ow Level: 50.000 % 50 Ω +0.000 \* Attn Auto Normal Output: CH1 Main Menu 3.3 mV Cancel v
- Use el teclado numérico para introducir un nivel distinto. Pulse los números 3.3

Advierta cómo, tan pronto como lo introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de tensión.

Square Off	Sine Off		<b></b> 0			
Frequency: High Level:	20.0000MHz +3.3000 V					
Duty: Load:	-500.0mV 50.000 % 50 Ω	<u> </u>				
Phase: Range:	+0.000 ° Attn Auto					
Output: CH1 Main M	Normal		I			
+3.300 0 V						
Freq	HiLVI 🚽 LoLVI	Duty	Output			

• Pulse la tecla variable V para confirmar un nivel alto de 3,3 voltios.

Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

• Pulse la tecla variable LoLvI - en la caja de edición se muestra la tensión actual del nivel bajo.

<mark>Square Of</mark>	f Sine Off		<b></b> 0			
Frequency: High Level Low Level: Duty: Load: Phase: Banga:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 °					
Output:	Normal	↓ ↓				
CH1 Main	CH1 Main Menu					
- <b>3</b> 00.0mV						
Freq	HiLvi LoLvi	Duty	Output			

• Use el teclado numérico para introducir un nivel distinto. Pulse 0

Square Off	Sine Off			
Frequency: High Level: Low Level: Duty: Load: Phase: Range: Output:	20.0000MHz +3.3000 V -500.0mV 50.000 % 50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal			***************************************
CH1 Main Me	enu			
		0		
		mV	V	Cancel

• Pulse la tecla variable V para confirmar un nivel bajo de 0,0 voltios.

#### Encender la salida

• Pulse la tecla **Output1** para encender la salida del canal 1.

La tecla de salida 1 se ilumina en naranja para indicar el estado de encendido.

Configurar una señal de reloj de onda cuadrada

#### Cambio de cualquier parámetro numérico en tiempo real (p. ej. la frecuencia)

Los parámetros numéricos pueden cambiarse usando las teclas de cursor y el mando giratorio como alternativa al teclado numérico.

- Pulse la tecla física Waves
- Pulse la tecla variable **Square**
- Pulse la tecla variable **Freq:** se mostrará la frecuencia actual de 20,0 MHz.
- Pulse las teclas físicas del cursor para mover el foco de edición al segundo dígito.
- Use el mando giratorio para modificar el valor: la frecuencia se cambia de inmediato.

#### NOTA:

Presione para activar / desactivar la rueda de giro.
Configurar una forma de onda de pulso

### Configurar una forma de onda de pulso

#### Requisito

Emitir una señal de pulso continua con un periodo de 100 ns, anchura de pulso de 30 ns, tiempos de flanco de 20 ns, nivel alto de 2,7 V y nivel bajo de-0,6 V desde MAIN OUT 1.

#### Estado inicial

Antes de empezar, restaure los valores por defecto del instrumento según lo descrito en la sección Estado inicial

#### Abrir menú de forma de onda de pulso

- Sine Off Sine Off 10.0000kHz requency: Amplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 50 Ω oad +0.000 \* Attn Auto Normal Dutput: CH1 Waveform Select Menu Sine Waveform Ramp Pulse Square Noise Arb Sine
- Pulse la tecla física **Waves**

• Pulse la tecla variable **Pulse**.

Pulse Off	Sir	ne Off			.: <b>=</b> 0
Frequency:	10.00	00kHz			1
Amplitude:	1.000	Vpp			
Offset:	+0.00	0 Vdc			
Duty:	50.00	0%			
Rise:	10.0ns		4		
Fall:	10.0ns				
Delay:	0.000	000 s			
Output:	Norm	al			
CH1 Main	Menu				
	1	0.000	000kH;	Z	
PlsFrq 🗸	Ampl	Offset	Duty	More	Output

Configurar una forma de onda de pulso

#### Configurar el periodo

• Pulse la tecla variable **PIsFreq** (frecuencia de pulso) de modo que cambie a **PIsPer** (periodo de pulso): la caja de edición pasará a mostrar el periodo actual.

Pulse Off	Si	ne Off			<b></b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0000us 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s		4		**************************************	
CH1 Main	Menu					
100.000 Ous						
PlsPer 🚽	Ampl	Offset	Duty	More	Output	

Tenga en cuenta que, al pulsar repetidamente esta tecla, su función alterna entre Frequency y Period.

• Use el teclado numérico para introducir un periodo distinto. Pulse los números  $1 \ 0 \ 0$ 

Pulse Off	Si	ne Off			.: <b>=</b> 0		
Period:	100.0	000us					
Amplitude:	1.000	Vpp					
Offset:	+0.00	0 Vdc					
Duty:	50.00	0%			. 8		
Rise:	10.0ns		•				
Fall:	10.0n	S					
Delay:	0.000	000 s					
Output:	Norm	nal			1		
CH1 Mair	CH1 Main Menu						
100							
	ns	us	ms	S	Cancel		

Advierta cómo, tan pronto como los introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de tiempo.

Configurar una forma de onda de pulso

Pulse Off	Sir	ne Off			# <b>==</b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Duty: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.000 % 10.0ns 10.0ns 0.000000 s		•			
CH1 Main	Menu					
100.0ns						
PlsPer 🚽	Ampl	Offset	Duty	More	Output	

• Pulse la tecla variable **ns** para confirmar un periodo de 100 ns.

Observe cómo la caja de gráficas pasa a mostrar una representación de los tiempos de pulso y flanco.

#### Configurar la anchura del pulso

• Pulse la tecla variable **Duty (**ciclo de trabajo); su etiqueta cambia a **Width** (anchura) y se muestra la anchura en unidades de tiempo.

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0			
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns 1.000 Vpp +0.000 Vdc 50.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal						
CH1 Main	Menu						
<b>5</b> 0.0ns							
PlsPer	Ampl Offset	Width -	More	Output			

Configurar una forma de onda de pulso

- Use el teclado numérico para introducir una nueva anchura. Pulse los números  $\begin{array}{c} 3 \end{array}$  0

Pulse Off	Si	ne Off		e	.: <b></b> 0
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0 1.000 +0.00 50.0n 10.0n 10.0n 0.000 Norm	ins Vpp 00 Vdc is is is is 000 s nal			······
CH1 Main	Menu				
30					
	ns	us	ms	S	Cancel

Advierta cómo, tan pronto como los introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de tiempo.

- Pulse Off Sine Off Period: 100.0ns Amplitude: 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 'idth: 30.0ns 10.0ns 10.0ns 0.000000 s Normal Dutput CH1 Main Menu 30.0ns Output PlsPer Offset Width More Ampl
- Pulse la tecla variable **ns** para confirmar una anchura de 30 ns.

Configurar una forma de onda de pulso

#### Configurar los tiempos de flanco del pulso

- Pulse la tecla variable More .
- Pulse la tecla variable Edge •

Pulse Off	Sir	ne Off			<b></b> 0	
Period: Amplitude: Offset: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0 1.000 +0.00 30.0n 10.0n 10.0n 0.000 Norm	ns Vpp 0 Vdc s s s 000 s al	4			
CH1						
10.0ns						
Mode	Edge		Delay		Done	

- Use las teclas de cursor para seleccionar el valor que representa las unidades de 10 ns. •
  - Pulse Off Sine Off 100.0ns eriod: mplitude: 1.000 V 1.000 Vpp +0.000 Vdc Offset: 30.0ns √idth: 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal Dutput: CH1 20.0ns Mode Delay Done Edge
- Use el mando giratorio para cambiar el valor a 20,0 ns. •

Pulse la tecla variable **Done**.

Observe cómo el valor podría haberse introducido utilizando el teclado numérico si así lo desea.

Configurar una forma de onda de pulso

#### Configurar el nivel alto y bajo

• Pulse la tecla variable **Ampl**; su etiqueta cambia a **HiLvl** y en la caja de edición se muestra la tensión actual del nivel alto.

Pulse Off	Sine Off			<b></b> 0		
Frequency: High Level:	10.0000kHz +500.0mV	<b>^</b>				
Low Level:	-500.0mV					
Duty: Rise:	10.000 %					
Fall: Delay:	10.0ns					
Output:	Normal					
CH1 Main	Menu					
+ <mark>5</mark> 00.0mV						
PlsFrq	HiLvl 🚽 LoLvl	Duty	More	Output		

Advierta cómo las sucesivas pulsaciones de la tecla variable Ampl alternan las etiquetas Ampl y Offset (desplazamiento) con HiLvl (nivel alto) y LoLvl (nivel bajo) y viceversa.

• Use el teclado numérico para introducir un nivel distinto. Pulse los números 2.7.

Pulse Off	Sine Off			.: <b>=</b> 0
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +500.0mV -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal			
CH1 Main M	enu			
		2.7		
	T T	m∨	V	Cancel

Advierta cómo, tan pronto como lo introduce, las teclas variables pasan a mostrar las unidades de tensión.

Configurar una forma de onda de pulso

Pulse Off	Sine Off			.: <b></b> 0		
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns					
Delay: Output:	0.000000 s Normal	/				
CH1 Main	Menu					
+2.700 0 V						
PlsPer	HiLvl 🚽 LoLvl	Width	More	Output		

• Pulse la tecla variable V para confirmar un nivel alto de 2,7 voltios.

• Pulse la tecla variable LoLvI: en la caja de edición se muestra la tensión actual del nivel bajo.

Pulse Off	Sine Off					
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0ns +2.7000 V -500.0mV 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal		······································			
CH1 Main Menu						
- <b>500.0mV</b> PlsPer HiLvl LoLvl Width More Output						

Configurar una forma de onda de pulso

- Pulse Off Sine Off eriod: 100.0ns h Level: +2.7000 V -500.0mV low Level: 30.0ns width: 20.0ns 20.0ns 0.000000 s Normal Dutput: CH1 Main Menu -.6 m٧ Cancel v
- Use el teclado numérico para introducir un nivel distinto. Pulse . 6

• Pulse la tecla variable V para confirmar un nivel bajo de-600 mV.

Pulse Off	Sine Off				# <b>##</b> 0	
Period: High Level: Low Level: Width: Rise: Fall: Delay: Output:	100.0r +2.700 -600.0 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.0000 Norma	100.0ns +2.7000 ∨ -600.0m∨ 30.0ns 20.0ns 20.0ns 0.000000 s			······································	
CH1 Main	Menu					
- <mark>6</mark> 00.0mV PlsPer HiLvl LoLvl Width More Output						

#### Encender la salida

• Pulse la tecla **Output1** para encender la salida del canal 1.

La tecla de salida 1 se ilumina en naranja para indicar el estado de encendido

Configurar más opciones de salida

### Configurar más opciones de salida

#### Requisito

En los ejemplos de configuración previos se ha mostrado cómo usar el menú de salida para configurar el nivel de la salida (amplitud más desplazamiento, o nivel alto más nivel bajo) y encenderla o apagarla. Este ejemplo demuestra la configuración de la fase de salida, la polaridad de salida, la impedancia de la carga y el intervalo automático de la tensión.

#### Estado inicial

Antes de empezar, restaure los valores por defecto del instrumento según lo descrito en la sección Estado inicial

#### Abrir el menú de salida

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω +0.000 ° Attn Auto Normal	,	
CH1 Output	Menu		
	+0.0	00 °	
Phase	Type Range	Load Al	ign Done

• Pulse la tecla variable **Output**.

Configurar más opciones de salida

#### Cambiar la fase de salida

Se seleccionará por defecto la tecla variable Phase.

• Introduzca una fase de - 45°

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Normal		
CH1 Outpu	it Menu		
	45	000 °	
Phase	Type Range	Load	Align Done

El ángulo de fase configurado es el punto del periodo de la forma de onda que coincide con el flanco de activación o sincronismo; es decir, el punto del periodo en el que comienza la forma de onda. Consecuentemente, al configurarse una fase negativa, la forma de onda se adelanta, mientras que con una fase negativa se retrasa, con respecto a la activación o el sincronismo; la forma de onda de la caja de gráficas se actualiza para mostrar este cambio.

La tecla variable Align (alinear) se emplea para realinear la fase al realizar cambios en la frecuencia.

#### Cambiar la polaridad de salida

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency Amplitude: Offset:	: 10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outp	ut Menu		
Dhaco		pe: Invers	e lian Dono

• Pulse la tecla variable **Type** (tipo) para invertir la polaridad de la salida.

Tenga en cuenta que, pulsando sucesivamente la tecla Type, se alterna entre polaridad normal e invertida.

Configurar más opciones de salida

#### Cambiar la impedancia de carga

- Pulse la tecla variable Load (carga).
- Vuelva a pulsar la tecla variable **Load** para modificar la impedancia a High-z (alta impedancia).

Sine Off	Sine Off		<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 2.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	High-z -45.000 ° Attn Auto Inverted		
CH1 Outpu	t Menu		
Phase	Load Imped	ance: High	<b>−Z</b> lign Done

Advierta que, aunque el valor por defecto de la impedancia de carga es 50 ohmios, puede cambiarse a cualquier otro entre 50 y 10.000 ohmios. Los niveles se calculan en función de esta impedancia.

Al pulsar sucesivamente la tecla Load, su función alterna entre un valor numérico y High-z. Observe cómo la lectura de la amplitud aumenta hasta 2 voltios pico a pico.

• Pulse la tecla variable **Load** para devolver la impedancia de la carga a 50 ohmios.

Sine Off	Sine Off		
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000° Attn Auto Inverted		
CH1 Output Menu			
	<u>5</u> 0	Ω	
Phase	Type Range	Load 🚽 Aligr	n Done

Configurar más opciones de salida

#### Cambiar el intervalo

- ..**....**0 Sine Off Sine Off 10.0000kHz requency: Amplitude: 1.000 Vpp Offset: +0.000 Vdc 50 Ω oad: 45.000 Attn Auto lande Dutput: Inverted CH1 Output Menu Range: Auto Type Range Load Align Phase Done
- Pulse la tecla variable **Range** (intervalo).

• Vuelva a pulsar la tecla variable **Range** para modificar el intervalo de Auto (automático) a Hold (fijo).

Sine Off	Sine Off			<b></b> 0
Frequency: Amplitude: Offset:	10.0000kHz 1.000 Vpp +0.000 Vdc		/	
Load: Phase: Range: Output:	50 Ω -45.000 ° Attn Hold Inverted			
CH1 Outpu	it Menu			
Phase	Type Range	e: Hold	Align	Done

El modo Auto varía automáticamente el intervalo en pasos de 6 dB de atenuación (es decir, máximos de intervalo de 10 Vpp, 5 Vpp, 2,5 Vpp, etc., en 50  $\Omega$ ), con el intervalo de calibrado de la amplitud limitado a 6 dB para mantener la calidad de la forma de onda.

Al seleccionar el modo Hold se deshabilita el intervalo automático; el valor de atenuación pasa a ser fijo y el intervalo de calibrado de la amplitud deja de estar limitado.

Con el intervalo configurado en Auto, la amplitud y los atenuadores cambian automáticamente para lograr un rendimiento óptimo. Con el intervalo configurado en Hold, se utiliza un valor de atenuación fijo para todos los valores de amplitud.

Configurar una señal de onda arbitraria

# 5. REPASO DE LAS CAPACIDADES DEL GENERADOR

En los siguientes ejemplos se indica únicamente la configuración de los parámetros, así como los nombres de las teclas relacionadas. Se presentan las formas de onda de salida resultantes junto a la forma de onda de sincronismo o activación cuando proceda. La amplitud de la salida y la configuración del desplazamiento son tan solo ejemplos que no es necesario observar.

### Configurar una señal de onda arbitraria

MENÚ	Tecla variable	
Forma de onda arbitraria	Waves	
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Forma de onda arbitraria	Arb	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Selección de onda	Waves	Sinc
Frecuencia	-	10kHz
Amplitud	Ampl	2V
Desviación	Offset	5mV
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Configurar una forma de onda senoidal con modulación AM

### Configurar una forma de onda senoidal con modulación AM

Parámetro	Tecla variable	Configuración
Frecuencia	-	10MHz
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Modulación	Mod	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Frecuencia	-	100kHz
Profundidad	Depth	100%
Fuente	Source	Internal
Forma	Shape	Sine
Estado de modulación	On/Off	On
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On

Comience con el instrumento de nuevo en la configuración por defecto.



#### Cambiar la modulación a AM-SC

Parámetro	Tecla variable	Configuración
Тіро	Type > AM	AM-SC



SBSA

### SBSA

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Forma de onda arbitraria	Waves	
MENÚ	Tecla variable	Configuración
Ruido/SBSA	Noise	
Fuente	Source	PRBS
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Tasa de bits	BitRate	1Mbps
Amplitud	Ampl	3.3V
Desviación	Offset	1.65V
Tipo de SBSA	Туре	PN7
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Modulación de frecuencia de una forma de onda de senoidal

### Modulación de frecuencia de una forma de onda de senoidal

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Modulación	Mod	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Estado de modulación	On/Off	On
Tipo de modulación	Туре	FM
Frecuencia de modulación	-	1kHz
Desviación	Deviatn	9kHz
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Senoidal	Params	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Amplitud	Ampl	1.0V
Desviación	Offset	0.0V
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Forma de onda modulada por anchura de pulso (PWM)

### Forma de onda modulada por anchura de pulso (PWM)

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Forma de onda arbitraria	Waves	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Pulso	Pulse	
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Modulación	Mod	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Estado de modulación	On/Off	On
Tipo de modulación	Туре	PWM
Frecuencia de modulación	-	1kHz
Desviación	Dev %	40%
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Pulso	Params	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Amplitud	Ampl	1.0V
Desviación	Offset	0.0V
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)

### Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)

Comience con el instrumento de nuevo en la configuración por defecto.

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Modulación	Mod	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Estado de modulación	On/Off	On
Tipo de modulación	Туре	ASK
Fuente de modulación	Source	Internal
Amplitud de salto	HpAmpl	100mV
Tasa de conmutación	Rate	1kHz
Polaridad del salto	НорРоІ	Positive
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Senoidal	Params	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Amplitud	Ampl	1.0V
Desviación	Offset	0.0V
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Advierta que la segunda traza representa la salida de la toma Main Output 2 cuando el canal 2 está sincronizado: dicha salida sigue la señal de la onda moduladora.

Barrido de frecuencia de onda senoidal

### Barrido de frecuencia de onda senoidal

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Barrido	Sweep	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Estado de barrido	On/Off	On
Frecuencia de paro	Freq > Stop	100kHz
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Senoidal	Params	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Amplitud	Ampl	1.0V
Desviación	Offset	0.0V
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Generación de una ráfaga activada

### Generación de una ráfaga activada

Comience con el instrumento de nuevo en la configuración por defecto.

Parámetro	Tecla variable	Configuración
Frecuencia	-	6MHz
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Ráfaga	Burst	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Estado de ráfaga	On/Off	On
Recuento de ráfaga	Count	3
Fuente de activación	SetTrg > Source > Int	Internal Trigger
Periodo de activación	SetTrg > Period	5ms
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Senoidal	Params	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Amplitud	Ampl	1.0V
Desviación	Offset	0.0V
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output 1	On



Advierta que la segunda traza representa la salida de la toma Main Output 2 cuando el canal 2 está sincronizado: dicha salida sigue la señal de entrada de activación.

Emparejamiento de la frecuencia de ambos canales

### Emparejamiento de la frecuencia de ambos canales

Comience con el instrumento de nuevo en la configuración por defecto.

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Utilidad	Utility	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Frecuencias	Dual Ch >Freq	Coupled
Parámetro	TECLA FÍSICA	Configuración
Estado de salida	Output1	On
Estado de salida	Output2	On
MENÚ	TECLA FÍSICA	
Senoidal	Params	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Desplazamiento de fase	Output > Phase > Done	90°
Frecuencia	Freq	1MHz



Observe cómo, al configurar el canal 1 a 1MHz, el canal 2 también se configura a 1mHz. Puede verse el desplazamiento de fase de 90 grados entre canales.

Contador de frecuencia

### Contador de frecuencia

Comience con el instrumento de nuevo en la configuración por defecto.

MENÚ	TECLA FÍSICA	
Utilidad	Utility	
Parámetro	Tecla variable	Configuración
Contador	Instr > FrCntr > On/Off	Counter enabled
Fuente	Source	TRIG IN- DC coupled
Тіро	Freq	Frequency
Medición	Count	



La caja de edición muestra la medición actual. Cuando no existe ninguna señal presente en la entrada seleccionada, el contador indica No signal (sin señal) hasta que se aplique la señal adecuada.

Cuando se aplica la señal adecuada, el contador mide y muestra de forma continua su lectura en la caja de edición.

# **6. MANTENIMIENTO**

Los fabricantes o sus agentes en el extranjero ofrecen un servicio de reparación para toda unidad que desarrolle un defecto. Si los propietarios desearan establecer su propio servicio, esto sólo debe realizarse por personas cualificadas en conjunto con el manual de servicio que puede adquirirse directamente del Fabricante o de sus agentes en el extranjero.

### Limpieza

Si la unidad de suministro de fuerza necesita ser limpiada, utilizar un paño brevemente humedecido en agua o en un detergente suave. La ventana de visualización debe lustrarse con un paño suave y seco.

# 7. SPECIFICATION

MODEL:		TGF4042 TGF4082 TGF4162 TGF4242			TGF4242	
Waveforms						
Standard waveforms:		Sine, Square, Ramp (Variable Symmetry), Triangle (50% Ramp symmetry), Positive Ramp (100% Ramp symmetry), Negative Ramp (0% Ramp symmetry), Pulse, Noise (Gaussian), DC, Sin(x)/x, Exponential Rise, Exponential Fall, Logarithmic Rise, Logarithmic Fall, Haversine, Cardiac, Gaussian, Lorentz, D-Lorentz and 4 User Defined Arbitrary Waveforms. Dozens of useful pre-built arbitrary waveforms are also supplied on the website: www.aimtti.com				
		PRBS				
Sine		Т	Γ	Т		
Frequency range:		1µHz to 40MHz	1µHz to 80MHz	1µHz to 160MHz	1µHz to 240MHz	
Frequency resolution:		1µHz, 14 digits		1µHz, 15 digits		
		10mVp-p to 10Vp	10.14.101			
Output level	≤50MHz		10mVp-p to 10Vp-p	10. 1/ 1. 101/	10. 1/ 1. 10/	
(into 50Ω):	≤80MHz		10mVp-p to 5Vp-p	10mVp-p to 10Vp-p	10mVp-p to 10Vp-p	
				10mvp-p to 5vp-p	10mvp-p to 5vp-p	
		+0.1 dp		10mvp-p to 2.5vp-p	10mvp-p to 2.5vp-p	
Amplitude flatness		±0.10B				
(1Vp-p relative to	<160MHz	±0.20B				
10 kHz):	<2/0MHz	±0.00B				
	<10MHz	-65dBc				
	<50MHz	-50dBc				
Harmonic distortion	<80MHz	-JodBc				
(1Vp-p)	<130MHz	-35dBc				
	<240MHz	-350BC				
Total harmonic distort	ion					
DC to 20kHz (typical):		0.05%				
Non-harmonic spurii:		-65dBc				
Phase noise						
(10MHz, 1Vp-p, 10kHz	offset):	-113dBc/Hz	-1130BC/HZ			
Square						
Erequency range:		1µHz to 25MHz		1uHz to 100MHz		
Frequency resolution:		1uHz. 14 digits		1µHz, 15 digits		
,	≤50MHz	-F)		10mVp-p to 10Vp-p		
Output level (into 50Ω	): ≤100MHz	10mVp-p to 10Vp-p		10mVp-p to 4Vp-p		
Duty cycle:		0.001% to 99.999%, 0.00	01% resolution			
Rise and fall times	≤ 4p-p	10 0 1		3ns, fixed		
(typical):	≥ 4p-p	10hs, fixed		5ns, fixed		
Aberrations (typical):		±5% of amplitude				
Jitter (RMS):		<30ps (cycle to cycle)				
Ramp						
Frequency range:		1µHz to 5MHz				
Frequency resolution:		1µHz, 13 digits				
Output level (into 50Ω	):	10mVp-p to 10Vp-p				
Linearity error:		<0.1% to 100kHz <0.1% to 200kHz				
Variable symmetry:	0.00% to 100.00%, 0.01% resolution					
Pulse						
Frequency range:		1mHz to 25MHz 1mHz to 100MHz				
Frequency Resolution:		1mHz, 11 digits		1mHz, 12 digits		
	s ≤ 50MHz			10mVp-p to 10Vp-p		
Output level (into 50Ω	): ≤ 100MHz	10mVp-p to 10Vp–p		10mVp-p to 4Vp-p		
	I	±5% of amplitude (for tr	ansition time 10ns)	±5% of amplitude (for tra	nsition time 5ns)	
Aberrations (Typical):		±3% of amplitude (for tr	ansition time 20ns)	±3% of amplitude (for tra	nsition time 10ns)	
		$<\pm 2\%$ of amplitude (for transition time > 40ns) $<\pm 2\%$ of amplitude (for transition time > 20ns)				

MODEL: TGF4042 TGF4082 TGF4162 TG		TGF4242					
Jitter RMS:		<30ps (cycle to cycle)					
	Range: ≤ 4Vp-p	9nc to 700 00000094c/	$10\% \pm 00\%$	3ns to 799.999999989s (	10% to 90%)		
	Range: > 4Vp-p	8115 10 799.99999999845 (	10% (0 90%)	5ns to 799.999999989s (	10% to 90%)		
Rise and Fall Times:	Resolution:	100ps					
	Accuracy:	±500ps ±0.01% of period					
	Rise and Fall times ca	in be independently varied	or can be varied togethe	r simultaneously.			
	Range: ≤ 4Vp-p	20ns to 999 999999995s					
Width	Range: > 4Vp-p	20113 10 333.333333333333		10ns to 999.999999990s			
width.	Resolution:	100ps	100ps				
	Accuracy:	±200ps ±0.01% of period					
Duty:	1	0.001% to 99.999%, 0.01	% resolution				
	Range:	Ons to 999.99999996s		Ons to 999.9999998s			
Delay:	Resolution:	100ps					
Delay.	Accuracy:	±200ps ±0.01% of period	l				
	Delay can be entered	l as absolute delay or phase	2.				
Arbitrary							
In built arbitrary wavefor	ms (Sin(x)/x, Exponenti	al Rise, Exponential Fall, Lo	garithmic Rise, Logarithm	ic Fall, Haversine, Cardiac, G	Gaussian, Lorentz and D-		
Lorentz). Up to 4 user-de	fined waveforms may b	e stored in non-volatile me	emory. Waveforms can b	e defined by downloading o	f waveform data via		
remote interfaces or fron	n the instrument's front	t panel.		, 0			
Waveform Memory Size:		8192 points					
Vertical Resolution:		14 bits		16 bits			
<b>FD</b>	In built	1µHz to 2MHz		1µHz to 4MHz			
Frequency Range:	User defined	1µHz to 40MHz		1µHz to 80MHz			
	In built	1µHz, 13 digits		II.			
Frequency Resolution:	User defined	1µHz, 14 digits					
Output Level (into 50Ω):	ł	10mVp-p to 10Vp-p					
Sampling rate:		400Msa/s		800MSa/s			
Point to Point Jitter (Typic	cal):	2.5ns 1.25ns					
Disc and Fall Times		< <b>9</b> mc	< 9nc				
Rise and Fall Times.		<0115		<8ns for 62.5MHz filter			
Effective Analogue Bandv	vidth (-3dB):	50MHz		62.5MHz, 100MHz, User	Selectable		
Noise							
Gaussian White Noise: No	oise can also be used as	modulating waveform.					
Bandwidth (-3dB):		50MHz		100MHz			
Noise crest factor (Vp/Vr	ms):	6.4		5 16			
Output Level (into 50Ω):		10mVp-p to 10Vpp					
DDBC /TCEA162	2 TCE4242 only	A					
PRDS (IGF4102 C	x 1974242 0111y	)		4 has to 4000 Alters 4 has	a secolar d'a c		
Bit Rate		-			s resolution		
Sequence Length:	< 01	-		2m – 1, where m = 7, 9, 1	.1, 15, 20, 23, 29 or 31		
Rise and Fall Times	≤ 4∨p-p	-		3ns, Fixed			
(Typical):	> 4vp-p	-		5hs, Fixed			
Output Level:		-		10mvp-p to 10vpp into 5	.002		
Harmonic Output (TGF4162 & TGF4242 only)							
Harmonic waveforms can	be defined and stored	in user-defined arbitrary v	vaveform locations.				
Frequency Range:		-		1µHz to 80MHz			
Frequency Resolution:	Jency Resolution: - 1µHz, 14 digits						
Harmonic Order:		-		1 to 50, Up to 16 differen	t harmonics order can		
				be defined			
Harmonic Amplitude		-		0.0% to 100.0% of output	t amplitude, 0.1%		
				resolution			
Harmonic Phase:		-		-360.0 to +360.0 degrees	, 0.1 degree resolution		
Output level (into 50Ω):		-		10mVp-p to 10Vp-p			

Internal frequency reference			
Internal Modulating Frequency:	<± 1ppm		
Amplitude Depth:	<± 1ppm first year		
Internal Modulating Frequency: <1ppm over the specified temperature range			

MODEL:	TGF4042	TGF4082	TGF4162	TGF4242
Modulation				
AM (Amplitude Modulation) No	ormal & Suppress	ed Carrier		
Carrier Wayeforms:	Sine, Square, Ramp, Puls	e, Noise, Arb		
	- PRBS			
Maximum Carrier Frequency:	25MHz, subject to carrie	r waveform	50MHz, subject to carrier v	vaveform.
Internal Modulating Waveforms:	Internal/External Sine, Square, Positive Ramp, Negative Ramp, Triangle, Gaussian Noise, DC, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, Logarithmic Rise, Logarithmic Fall, Haversine, Gaussian, Lorentz, D-Lorentz, Cardiac and User Defined Arbs			
	-		PRBS-PN7, PN9, PN11, PN1 PN31	.5, PN20, PN23, PN29,
Internal Modulating Frequency:	1μHz to 10MHz, 1μHz re	solution		
Amplitude Depth:	0.00% to 100.00%, 0.019	6 resolution		
FM (frequency modulation)	ſ			
Carrier Waveforms:	Sine, Square, Ramp, Arb			
Modulation Source:	Internal/External	www. Nanatina Dawa Trian	ala Caussian Naisa DC Cina	- Fundamential Disa
Internal Modulating Waveforms:	Sine, Square, Positive Ra Exponential Fall, Logarith and User Defined Arbs.	mp, Negative Ramp, Trian nmic Rise, Logarithmic Fal	igie, Gaussian Noise, DC, Sinc I, Haversine, Gaussian, Loren	, Exponential Rise, tz, D-Lorentz, Cardiac
	-		PRBS-PN7, PN9, PN11, PN1 PN31	L5, PN20, PN23, PN29,
Internal Modulating Frequency:	1μHz to 10MHz, 1μHz re	solution	I	
Frequency Deviation:	DC to Fmax/2, 1µHz resolution			
PM (phase modulation)	PM (phase modulation)			
Carrier Waveforms:	Sine, Square, Ramp, Arb			
Modulation Source:	Internal/External			
Internal Modulating Waveforms:	Sine, Square, Positive Ramp, Negative Ramp, Triangle, Gaussian Noise, DC, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, Logarithmic Rise, Logarithmic Fall, Haversine, Gaussian, Lorentz, D-Lorentz, Cardiac and User Defined Arbs.			
	-		PRBS-PN7, PN9, PN11, PN1 PN31	L5, PN20, PN23, PN29,
Internal Modulating Frequency:	1μHz to 10MHz, 1μHz resolution			
Phase Deviation:	-360.000 to +360.000 degrees, 0.001 degree resolution			
ASK (Amplitude Shift Keying)				
Carrier Waveforms:	Sine, Square, Ramp, Puls	e, Noise, Arb		
	-		PRBS	
Maximum Carrier Frequency:	25MHz, subject to carrie	r waveform. IG IN)	50MHz, subject to carrier v	vaveform.
Internal Modulation:	2mHz to 10MHz (50% du	ity cycle square)		
FSK (Frequency Shift Keying)	<u> </u>	· · · · ·		
Carrier Waveforms:	Sine, Square, Ramp, Arb			
Source:	Internal/External (via TR	IG IN)		
Internal Modulation:	2mHz to 10MHz (50% du	ity cycle square)		
BPSK (Binary Phase Shift Keying				
Carrier Waveforms:	Sine, Square, Ramp, Arb			
Modulation Source:	Internal/External (via TR	IG IN)		
Internal Modulation:	2mHz to 10MHz (50% duty cycle square)			
PWM (Pulse Width Modulation)				
Carrier Waveforms:	Pulse			
Modulation Source:	Internal/External			
Internal Modulating Waveforms:	Sine, Square, Positive Ramp, Negative Ramp, Triangle, Gaussian Noise, DC, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, Logarithmic Rise, Logarithmic Fall, Haversine, Gaussian, Lorentz, D-Lorentz, Cardiac, and User Defined Arbs			
	-		PRBS-PN7, PN9, PN11, PN1 PN31	L5, PN20, PN23, PN29,
Internal Modulating Frequency: Pulse Width Deviation:	1μHz to 10MHz, 1μHz resolution 0% to 100% of pulse width, 0.01% resolution			

MODEL:	TGF4042	TGF4082	TGF4162	TGF4242	
SUM (Additive Modulation) (TGF4162 & TGF4242 only)					
Carrier Waveforms:	-		Sine, Square, Ramp, Pulse,	Noise, PRBS, Arb	
Maximum Carrier Frequency:	-		50MHz, subject to carrier v	waveform.	
Modulation Source:	-		Internal/External		
Internal Modulating Waveforms:	-		Sine, Square, Positive Ram Triangle, Gaussian Noise, E Rise, Exponential Fall, Loga Logarithmic Fall, Haversine Lorentz, Cardiac, PRBS-PN PN20, PN23, PN29, PN31 a	p, Negative Ramp, DC, Sinc, Exponential arithmic Rise, e, Gaussian, Lorentz, D- 7, PN9, PN11, PN15, nd User Defined Arbs.	
Internal Modulating Frequency:	-		1µHz to 10MHz, 1µHz reso	olution	
Ratio:	- 0% to 100%, 0.01% resolution		ion		

Triggered Burst				
Each active edge of th	e trigger signal will produc	e one burst of the waveform.		
		Sine, Square, Ramp, Pulse, Arb: A fixed number of cycles, specified as number of cycles are general		
		at every trigger event.		
		Noise: Noise is reset to its start condition at every trigger event. Allows generating same random		
Carrier Waveforms:		noise sequence.		
			PRBS: A fixed number of bits, specified as	
		-	number of cycles are generated at every trigger	
			event	
Maximum Carrier Fraguenau		25MHz (finite cycles), Fmax(infinite), subject to	50MHz (finite cycles), Fmax(infinite), subject to	
Waximum camerine	quency.	carrier waveform.	carrier waveform.	
Number of Cycles:		1 to 2147483647 and infinite.		
Trigger Repetition	Internal	2mHz to 25MHz	2mHz to 50MHz	
Rate:	External	DC to 1MHz		
Trigger Signal	Internal	from keyboard or trigger generator.		
Source:	External	from TRIG IN or remote interface.		
Triggor Start/Stop Dh	200	-360.000 to +360.000 degrees, 0.001 degree resolu	ition. Phase off-set cannot be set for Noise and	
ingger start/stop mase:		PRBS waveforms.		

### Gated

Waveform will run while the Gate signal is true and stop while false.					
Carrier Waveforms:		Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Arb	Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Arb		
		-	PRBS		
Maximum Carrier Free	quency:	25MHz, subject to carrier waveform. 50MHz, subject to carrier waveform			
Trigger Repetition	Internal	2mHz to 25MHz	2mHz to 50MHz		
Rate:	External	DC to 1MHz			
Gate Signal Source: Internal fr External fr		from keyboard or trigger generator.			
		from TRIG IN or remote interface.			
Gate Start/Stop Phase:		-360.000 to +360.000 degrees, 0.001 degree resolution. Phase offset cannot be set for Noise and			
		PRBS waveforms			

Sweep	
Frequency sweep capability is provided for both	standard and arbitrary waveforms
Carrier Waveforms:	Sine, Square, Ramp, Arb
Sweep Mode:	Linear or logarithmic, triggered or continuous.
Sweep Direction:	Up or Down
Sweep Range:	From 1µHz to Fmax. Phase continuous. Independent setting of the start and stop frequency.
Sweep Time:	1µs to 500s (9 digit resolution).
	The sweep may be free run or triggered from the following sources: Internal from keyboard or trigger
Sweep Trigger Source:	generator.
	Externally from TRIG IN input or remote interface. External trigger repetition rate: DC to 1MHz

MODEL:	TGF4042	TGF4082	TGF4162	TGF4242
Trigger Generator				
Internal Source Rate or Frequency:	20ns to 500s or 2mHz to 50MHz square waves adjustable in 10ns steps.40ns to 500s or 2mHz to 25MHz square waves adjustable in 10ns steps.		to 25MHz square waves os.	
Resolution:	10ns, 11 digits			
Each channel has its own trigger generator. Channel 1 trigger is available for external use from the MAIN OUT 2 socket when Channel 2 is configured to				

output Channel 1 sync waveform and sync source is set to trigger.

# **Dual-channel operations**

Tracking	
Independent (Off):	The channels are independent of each other.
Equal:	The two channels are identical and behave identically.
Coupling	
Frequency coupling:	The frequencies of the two channels can be coupled. Changing the frequency of one channel changes
	the frequencies of both channels.
Amplitude (and DC Offset) coupling:	Amplitude (and DC offset) of the two channels can be coupled. Changing the amplitude and offset on
	one channel changes the amplitude and offset of both channels.
Output coupling:	Output On/Off can be coupled. Switching the output On/Off on one channel switches the output
	On/Off of both channels.
Characteristics	
Relative phase:	-360.000 to 360.000 degrees, 0.001 degree resolution (Phase offset cannot be set for Noise)
Channel to channel Skew (typical):	<1ns (when performing identical operations)
Crosstalk (typical):	<-80db

External Frequency Measurement				
Function:		Frequency, Period, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle		
	AC coupled	3Hz to >125MHz		
Frequency Range.	DC coupled	100mHz to >125MHz		
Courses	AC coupled	REF / COUNT (AC) IN		
source.	DC coupled	RIG / COUNT (DC) IN		
Frequency Resolution: Up to 7 digits displayed.		Up to 7 digits displayed.		
Measurement Time:		Automatic		
		≤50MHz 100mVpp - 5Vpp		
	AC coupled	>50MHz 250mVpp - 5Vpp		
Input Range and		Maximum input ±10V		
Sensitivity:		Threshold typically 1.2V;		
	DC coupled	Sensitivity 100mVpp (≤50MHz), 250mVpp (<50MHz)		
		maximum input +5V, -1V		
Hysteresis:	Input hysteresis voltage	10mV		
Accuracy:		±1 digit ± time base accuracy.		
Time base Accuracy:		<± 1ppm initial settling error, <± 1ppm oscillator ageing rate in the first year, <1ppm over the		
		specified temperature range		

MODEL:		TGF4042 TGF4082		TGF4162	TGF4242	
Outputs						
Main Outputs						
Output Impedance:		50Ω				
Amplitude (Sine):		20mVp-p to 20Vp-p open circuit, 10mVp-p to 10Vp-p into 50Ω				
	≤ 50MHz		20mVp-p to 20Vp-p open circuit, 10mVp-p to 10Vp-p into 50Ω			
	≤ 80MHz		20mVp-p to 10Vp-p open circuit, 10mVp-p to 5Vp-p into 50Ω	20mVp-p to 20Vp-p open circuit, 10mVp-p to 10Vp-p into 50Ω		
	≤ 120MHz	20mVp-p to 10Vp-p open circuit, 10mVp-p   5Vp-p into 50Ω			n circuit, 10mVp-p to	
	≤ 240MHz				20mVp-p to 5Vp-p open circuit, 10mVp-p to 2.5Vp-p into 50Ω	
Amplitude		20mVp-p to 20Vp-p open circuit, 10mVp-p to 10Vp-p into 50Ω				
(Pulse):	≤ 50MHz			20mVp-p to 20Vp-p oper 10Vp-p into 50Ω	n circuit, 10mVp-p to	
	≤ 100MHz			20mVp-p to 8Vp-p open p into 50Ω	circuit, 10mVp-p to 4Vp-	
Amplitude can be spe	cified open circuit (hi Z) or	into an assumed load of 1	Ω to 10kΩ in Vpp			
Amplitude Accuracy:		1.5% ±5mV at 1kHz into	$50\Omega$	om F0O		
DC Offset Accuracy:		Typically 1% +50mV	±10V. DC offset plus signal peak limited to ±10V from 50Ω.			
Resolution:		3 digits or 1mV for both	Amplitude and DC Offset.			
Sync Output						
Channel 2 can be con any of the following.	figured to output Channel 3 Alternatively, the user can o	L sync from its MAIN OUT choose Sync to always be o	2 socket. Sync is a multi-fu carrier referenced, to outp	nction output which is auto ut the currently used trigge	omatically selected to be er signal or turn it off.	
		≤ 28.125MHz ≤ 62		≤ 62.5MHz	0	
		A square wave with 50% duty cycle at the		A square wave with 50%	duty cycle at the	
Consider Manueloure	Sine / Square / Ramp /	waveform frequency.		waveform frequency.		
Sync:	Fuise / Albs	≤ 80MHz		≤ 240MHz		
o y noi		A sine wave at the wave	form frequency.	A sine wave at the wavef	orm frequency.	
	Pattern	A positive pulse which is 1 bit rate wide at the beginning of the sequence				
	Noise	No sync associated with	noise.			
		A square wave with 50% duty cycle referenced to the internal modulation waveform when				
	PWM	modulation source is external. No sync is associated with Noise and DC waveforms as the modulation source.				
		A square wave referenced to the trigger rate. The sync is a TTL high when hop amplitude is the				
Modulation Sync:	ASK	output amplitude and TTL low when carrier amplitude is the output amplitude for positive slope and vice versa for negative slope.				
	FSK	A square wave referenced to the trigger rate. The sync is a TTL high when hop frequency is the output frequency and TTL low when carrier frequency is the output frequency for positive slope and vice versa for negative slope.				
	ВРЅК	A square wave referenced to the trigger rate. The sync is a TTL high when the hop phase is the output phase and TTL low when carrier phase is the output phase for positive slope and vice versa for predative slope.				
Sweep Sync:		A square wave that is a TTL high from the beginning of the sweep and a TTL low from the midpoint of the sweep		ow from the midpoint of		
Burst Super	Internal Trigger	A square wave with 50%	duty cycle at the trigger f	requency.		
Burst Sync.	External Trigger	A square wave with sam	e duty cycle and frequenc	y as the external source.		
Triccore	Manual Trigger	A positive pulse which is approximately 18us wide at the beginning of the event.		ent.		
Trigger:		Selects the current trigger signal				
Output Signal Level		Logic level nominally 3V				

MODEL:	TGF4042	TGF4082	TGF4162	TGF4242
Ref Clock Output				
Buffered version of the 10MHz clock currently in use (internal or external)				
Output Level:	Nominally 3V logic level from $50\Omega$ .			

Inputs				
Trigger / Coun	t (DC) Input			
For ASK, FSK, BPSK, tr	iggered sweep, gated burst	t, triggered burst and DC coupled external frequency measurement.		
	Trigger Input	DC – 1MHz		
Frequency Range.	Counter Input	100mHz to >125MHz		
		Threshold typically 1.2V;		
Signal Range:		Sensitivity 100mVpp (≤50MHz), 250mVpp (>50MHz)		
		Maximum input +5V / -1V.		
Minimum Pulse Width	n (Trigger Input):	50ns		
Polarity (Trigger Input):		Selectable as high/rising edge or low/falling edge.		
Input Impedance:		10kΩ		
External Modulation Input				
For AM, FM, PM, SUN	1 and PWM			
Voltage Range: ± 2.5V full scale		± 2.5V full scale		
Input Impedance: 5kΩ typical		5kΩ typical		
Bandwidth: DC to 5MHz		DC to 5MHz		
Ref Clock / Count (AC) Input				
Input for an external 10MHz reference clock and AC coupled external frequency measurement.				
Voltage Range:	≤50MHz 100mVpp – 5Vpp			
	>50MHz 250mVpp – 5Vpp			
Maximum Voltage:		+10V		
Minimum Voltage: -10V				

Interfaces	
Full digital remote control facilities are available	through LAN, USB and optional GPIB interfaces.
LAN Interface	Ethernet 100/10base – T hardware connection. 1.5 LXI Device Specification 2016
USB Interface	Standard USB 2.0 hardware connection. Implemented as virtual-COM port.
USB Flash Drive	For waveform and set-up storage/recall.
GPIB (optional)	Conforming with IEEE488.1 and IEEE488.2

General	
Display:	4.3 inch (10.9 cm) transflective backlit TFT LCD, 480 x 272 pixels, 262144 colours, adjustable
	brightness and contrast.
Data Entry:	Keyboard selection of mode, waveform etc.; value entry direct by numeric keys or by rotary control.
Stored Settings:	Up to 9 complete instrument set-ups may be stored and recalled from
Stored Settings.	internal memory.
Circu	Bench Top: 97mm height; 250mm width; 295mm depth
5128.	Rack mount: 86.5mm (2U) height; 213.5mm (½–rack) width; 269mm depth
Weight:	3.2kg
Power:	100-240VAC ±10% 50/60Hz ; 100-120VAC ±10% 400Hz ; 60VA max. Installation Category II.
Operating Range:	+5°C to 40°C, 20–80% RH.
Storage Range:	-20°C to + 60°C.
Environmental:	Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2.
Options:	19 inch rack mounting kit.
Safety & EMC:	Complies with EN61010–1 & EN61326-1.
	For details, request the EU Declaration of Conformity for this instrument via
	http://www.aimtti.com/support (serial no. needed).

For details, request the EU Declaration of Conformity for this instrument via http://www.aimtti.com/support (serial no. needed). General specifications apply for the temperature range 5°C to 40°C.

Accuracy specifications apply for the temperature range 18°C to 28°C after 30 minutes warm-up, at maximum output into 50Ω. Typical specifications are determined by design and are not guaranteed.

#### **EXCELLENCE THROUGH EXPERIENCE**

Aim-TTi is the trading name of Thurlby Thandar Instruments Ltd. (TTi), one of Europe's leading manufacturers of test and measurement instruments.

The company has wide experience in the design and manufacture of advanced test instruments and power supplies built up over more than thirty years.

The company is based in the United Kingdom, and all products are built at the main facility in Huntingdon, close to the famous university city of Cambridge.

#### TRACEABLE QUALITY SYSTEMS

TTi is an ISO9001 registered company operating fully traceable quality systems for all processes from design through to final calibration.



ISO9001:2015

Certificate number FM 20695

#### WHERE TO BUY AIM-TTI PRODUCTS

Aim-TTi products are widely available from a network of distributors and agents in more than sixty countries across the world.

To find your local distributor, please visit our website which provides full contact details.



Designed and built in Europe by:



#### Thurlby Thandar Instruments Ltd.

Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire. PE29 7DR United Kingdom Tel: +44 (0)1480 412451 Fax: +44 (0)1480 450409 Email: sales@aimtti.com Web: www.aimtti.com

