

Beispiele

Modus

Datum und Uhrzeit eingeben oder ändern

Beispiel: 01.02.2000 Uhrzeit 14:00
nach Reset




Taste O.K. 3x
Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 2x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 4x
Taste O.K. 3x
drücken



Die Programmierung verzweigt in den Modus AUTO, Datum und Uhrzeit sind programmiert.

Modus PR

Programmieren des Wochenprogramms

Es sind mehrere Programmierungen möglich

- Schaltzeit für einen Tag und einen Kanal
- Schaltzeit für mehrere Tage und einen Kanal
- Schaltzeit für einen Tag und zwei Kanäle
- Schaltzeit für mehrere Tage und zwei Kanäle

Beispiel: Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7)

Schaltzeit 19:00 Uhr


Kanal A EIN; Kanal B IMPULS (05 Sekunden)

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 1x

Taste O.K. 1x

drücken



Taste \blacklozenge 1x

Taste O.K. 2x


drücken



Taste \blacklozenge 1x

Taste O.K. 1x

drücken



Taste O.K. 4x

Taste \blacklozenge 1x

drücken



Taste O.K. 1x

Taste \blacklozenge 9x

drücken



Taste O.K. 3x

Taste \blacklozenge 1x


drücken



Taste O.K. 1x

Taste \blacklozenge 3x


drücken



Taste O.K. 2x


Taste \blacklozenge 5x

drücken



Taste O.K. 1x

drücken



Weitere Schaltzeiten eingeben oder \curvearrowright Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln

ROT: Blinkende Stelle im Display

Modus PR

Dauer EIN oder Dauer AUS (Ferienschaltung) Start und Ende nach Datum

Es kann auch nur für einen Kanal programmiert werden, der andere Kanal führt dann das Schaltprogramm aus.


Beispiel: START 20. April ENDE 24. April
Kanal B AUS

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 1x

Taste O.K. 1x

drücken



Taste \blacktriangleleft 1x

drücken



Taste \blacklozenge 2x

drücken



Taste O.K. 3x

Taste \blacklozenge 4x


drücken



Taste O.K. 1x

Taste \blacklozenge 2x

drücken



Taste O.K. 1x

Taste \blacklozenge 4x

drücken



Taste O.K. 2x

Taste \blacklozenge 4x

drücken



Taste O.K. 2x


Taste \blacklozenge 2x

drücken



Taste O.K. 1x

drücken



Weitere Schaltzeiten eingeben oder \curvearrowright Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln.

Das Ferienprogramm belegt keinen Speicherplatz.

Es kann nur ein Ferienprogramm eingegeben werden.

Neueingabe überschreibt das alte Ferienprogramm.

Das Ferienprogramm löscht sich am Ende der Ferienschaltung und die Ausgangsrelais nehmen den Schaltzustand ein, der nach dem Schaltprogramm gültig ist. (Programmrückschau)

Beispiel: 2 Kanal Uhr

Modus S/W

Automatische Sommerzeit-Umstellung unterdrücken

Auslieferungszustand Sommerzeitumschaltung aktiviert.

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 4x

Taste O.K. 1x

drücken



Taste \blacklozenge 1x

drücken



Taste O.K. 1x

drücken



Die Sommerzeitumstellung erfolgt nach der seit dem 30.05.1994 gültigen Regelung.

Beginn: Letzter Sonntag im März
Ende: Letzter Sonntag im Oktober

Modus ?

Auslesen und Ändern von Schaltzeiten

Beispiel: Schaltzeit Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7) 19:00 Uhr;
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS
ändern in Mittwoch (3) bis Sonntag (7) 19:30 Uhr; Kanal A EIN; Kanal B EIN

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 2x

Taste O.K. 1x

drücken



Taste O.K. 3x

drücken



Taste \blacklozenge 1x

drücken



Taste O.K. 1x

Taste \blacklozenge 1x

drücken



Taste O.K. 1x

Taste \blacklozenge 1x

drücken



Taste O.K. 7x

Taste \blacklozenge 3x

drücken



Taste O.K. 3x

drücken



Taste \blacklozenge 2x

drücken



Taste O.K. 1x

drücken



Taste \curvearrowright 1x

drücken



Modus ?

Schaltzeit löschen

Beispiel: Ferienschaltung
START 20. April ENDE 24. April löschen

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 2x


Taste O.K. 1x

drücken




Taste O.K. 1x

drücken



Taste CL 1x

drücken



Taste \curvearrowright 1x

drücken



Löschen aller Schaltzeiten:

Bei der Anzeige der freien Speicherplätze die Taste CL 2x drücken.

Examples

mode

Current date and real time input or change

Example: Date 01.02.2000; time 14:00 after Reset




O.K. 3x
◆ 1x




O.K. 2x




O.K. 1x
◆ 1x



O.K. 1x
◆ 4x



O.K. 3x



Mode PR

Programming day or week programme

Several possibilities:


- 5. Single day, one channel
- 6. Several days, one channel.
- 7. Single day, several channels
- 8. Several days, several channels.

Example: Tuesday (2) and Thursday (4) to Sunday (7); Switching time 19:00; Channel A ON; Channel B IMPULSE 05 sec.

Start from: AUTO mode


○ 1x

O.K. 1x




◆ 1x

O.K. 2x




◆ 1x

O.K. 1x




O.K. 4x

◆ 1x



O.K. 1x

◆ 9x



O.K. 3x

◆ 1x



O.K. 1x

◆ 3x




Example 2 channel clock

O.K. 2x

◆ 5x



O.K. 1x



Continue with input of further dates / functions or press key ○ 1x to return to mode AUTO.

Red: Flashing symbol in display

PR mode

Holiday programming
Start and End programming by date


Programming for certain channels (permanently ON / OFF), while others carry out the week programme.

Example: Start 20.04; End 24.04
Channel B OFF (permanent)


Start from: AUTO mode

○ 1x


O.K. 1x



◀ 1x



◆ 2x



O.K. 3x

◆ 4x



O.K. 1x

◆ 2x



O.K. 1x

◆ 4x



O.K. 2x

◆ 4x




O.K. 2x

◆ 2x



Example 2 channel clock

O.K. 1x



Continue with input of further dates / functions or press ○ key 1x to return to AUTO mode.

The holiday programme does not occupy a storage location.

By input a new holiday programme the old holiday programme is overwrite.

The holiday programme is clear at the end of the holiday programme and the outputrelais goes into the state of the switching programme. (Programme review)

SW mode

Deactivate automatic summertime changes (daylight saving)

The default setting on delivery, SW time change is activated.

Initial form: AUTO mode

○ 4x

O.K. 1x



◆ 1x



O.K. 1x



The SW - time change is deactivated

The time changeover is executed automatically according to the „European Regulation“.

Start: Last Sunday in March
End: Last Sunday in October

? mode

Display or alter switching times

Example: Alter Tuesday and Thursday to Sunday 19:00;
Channel A ON; Channel B IMPULSE
into : Wednesday to Sunday 19:30;
Channel A ON; Channel B ON

Start from: AUTO mode

○ 2x

O.K. 1x



Number of free storage locations available

O.K. 3x



◆ 1x



O.K. 1x

◆ 1x



O.K. 1x

◆ 1x



O.K. 7x

◆ 3x



O.K. 3x



◆ 2x




O.K. 1x



Number of storage locations available

○ 1x



? mode

Cancel function

Example: Cancelling holiday programme
Start: 20.04 End: 24.04

Sart from: AUTO mode

○ 2x

O.K. 1x




Number of storage locations available

O.K. 1x



CL 1x



○ 1x



If CL key is pressed twice while free storage locations available are displayed, all inputs are cancelled. (Clear all)