

## USB Interface chronometer Interface USB Chronometre Interface USB Cronometro Display 4 digits USB.CD-70.4

## **Technical Characteristics**

Power: 12 VDC - 160 mA Relay: 3 Amp 250V Consumption: 180 mA Size: 107 x 100 x 15 mm Din Rail: C-7587 Display: 4" Input: Star/Stop, Preselection, reset Scale display: HH : MM or MM : SS

Important! Before connecting the USB interface cable to your computer, you must install the FTDI driver supplied in the kit installation.

The chronometer 4 digit Cebek USB interface is an electronic circuit designed to be connected to a USB port on your computer, allowing you to remotely control functions, reset and set poing tenperature. The interface has inputs for manual control circuit. **Power :** 12VDC, we recommend CEBEK power supply FE-113, which is perfectly suited to the circuit.

Install a fuse and a switch for the safety and security as reflected CE standard.

Connect a plug and a cable to the corresponding terminal.

Important! Avant de brancher le câble d'interface USB à votre ordinateur, vous devez installer le driver FTDI fourni dans le kit installation.

L'interface USB Cebek chronometre 4 chiffres est un circuit électronique destiné à être connecté à un port USB de votre ordinateur, vous permettant de contrôler à distance fonctions, reset et tenperature de consigne. L'interface a comporte des entrees pour le circuit de commande manuelle.

**Alimentation :** 12VDC, nous recommandons CEBEK alimentation FE-113, qui est parfaitement adapté au circuit. Installez un fusible et un interrupteur pour la sûreté et la sécurité que la norme CE réfléchie. Connectez une fiche et un câble à la borne correspondante.

Importante ! Antes de conectar el interface con el cable USB al ordenador, es necesario instalar el driver FTDI suministrado en el kit de instalación.

El interface USB cronometro de 4 dígitos de Cebek es un circuito electrónico diseñado para ser conectado a un puerto USB de su ordenador, que le permitirá controlar remotamente las funciones, reset y consigna de temperatura. El interface dispone de entradas para el control manual del circuito.

**Alimentación :** De 12 VCC, les recomendamos fuente de alimentación Cebek FE-113, que se adapta perfectamente al circuito. Instale un fusible y un interruptor para la protección y seguridad tal y como se refleja la norma CE. Conecte un enchufe y un cable a la entrada del correspondiente borne.

## **Circuit connection**

STAR / STOP: Pressing activates or desactiva the timer SCALE: Open indicates HH: MM, closed indicates MM: SS RESET: Resets the timer PRESET: Closed contact activates relay in the cifra preselected

STAR / STOP: Appuyez sur ou active ou desactiva la minuterie SCALE: Open indique HH: MM, fermé indique MM: SS RESET: réinitialise la minuterie PRESET: contact fermé active relais dans le chiffre présélectionné

STAR / STOP : Al pulsar se activa o para el cronometro ESCALE : Abierto indica HH : MM, cerrado indica MM : SS

RESET : Pone a cero el cronometro

PRESET : Contacto cerrado activa el relé en la cifra preseleccionada





Installation Download option through the web page

Télécharger via la page web

Descarga a través de la web

www.cebekinterface.com

Download file "PKG Cebek USB.CD70" and double-click to unzip the contents. (Use the WinRar program).

Télécharger le fichier "PKG Cebek USB.CD70" et double-cliquez pour décompresser le contenu. (Utilisez le programme WinRar) Descargar archivo "PKG Cebek USB.CD70" y hacer doble click para descomprimir el contenido. (Emplear el programa WinRar)

PKG Cebek US8.CD70.rar - WinRAR (cop	ia de evaluación)	
Archivo Órdenes Herramientas Favor	itos Opciones Ayuda	
Aňadir Extraer en Comprobar Ver	Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario Proteger	Auto extraible
🗈 🖹 PKG Cebek US8.CD70.rar - arc	thivo RAR, tamaño descomprimido 6.354.035 bytes	•
Nombre	Tamaño Comprimido Tipo Modificado CRC32	
<b>]</b> .	Carpeta de archivos	
PKG Cebek USB.CD70	Carpeta de archivos 10/10/2014 11:43	
<b>⊡ ~</b> 0	Total1 carpeta	.4



Extract all files in a folder to the desktop.

Extraire tous les fichiers dans un dossier sur le bureau.

Extraer todos los archivos en una carpeta al escritorio.

Find the "Setup.exe" file the folder where we have extracted the files and double click.

Trouver le fichier "Setup.exe" ou le dossier où nous avons extrait les fichiers et double-cliquez.

Buscar el archivo "Setup.exe" en la carpeta donde hemos descomprimido los archivos y hacer doble click.

		1.00.000		B BKC C L L 199		x
PRO-		KUSB.CD/U	• • • •	DUSCOTPINO CEDER USD		ر م
Organizar 🔻 Inclu	iir en	biblioteca 👻 Compartir con 👻 Grabar	Nueva carpeta	8:	•	U
🔆 Favoritos	-	Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño	
🗼 Descargas		Application Files	10/10/2014 11:43	Carpeta de archivos		
🧮 Escritorio		📔 Driver	02/10/2014 11:16	Carpeta de archivos		
🔛 Sitios recientes	-	autorun.inf	05/07/2014 11:42	Información sobre	1 KB	
	=	Cebek USB.CD70.application	10/10/2014 11:43	Manifiesto de imp	Z KB	
🥃 Bibliotecas		🔄 setup.exe	10/10/2014 11:43	Aplicación	418 KB	
Documentos						
📔 Imágenes						
🌙 Música						
Vídeos 🗧						
Equips						
I = cdmbo	Ŧ					
5 elemente	os					

The program's installer starts, click Install.

L'installateur de démarrage du programme, cliquez sur Installer.

Se iniciará el instalador del programa, hacer click en instalar.

Instalación de la aplicación - Advertencia de seguridad	×
No se puede comprobar el fabricante. ¿Confirma que desea instalar esta aplicación?	Ŷ
Nombre: Cebek USB.CD70 Desde (mantenga el mouse sobre la cadena siguiente para ver el dominio completo):	
Fabricante: Fabricante desconocido	la factales
Aunque las aplicaciones pueden resultar de gran utilidad, también suponen un riesgo para su PC. Si no tiene confianza en la procedencia del software, no lo instale. Más int	o potencial

When the installation program automatically opens to verify software installation.

Lorsque le programme d'installation se ouvre automatiquement pour vérifier installation du software

Al terminar la instalación se abrirá el programa automáticamente para verificar la instalación del software.

Program functions. Main screen of the software :

Caractéristiques du Programme. Écran principal du logiciel :

Funciones del programa. Pantalla principal del software

Electronic Modules Ready to connect and to be used! Electronic modules to cover all needs.		
	MCO	
SA 🚲 🎲 🖾 🔺		
		Activity:
Connect Disconnect		Port

**Connect :** Connect the communication between the computer and the circuit.

**Disconnect :** Disconnect the communication to stop the system or act with manual input terminals. **Show communication port's viewer :** Open the window to display the communication between the PC and the plate. **Manually select port :** Select the port manually (if you have more than one plate of the same family). **Port :** Select the communications port.

Connexion : Branchez la de communication entre l'ordinateur et le circuit.
Débrancher : Débranchez la communication à arrêter le système ou agir avec bornes d'entrée manuelle.
Voir la visionneuse de port de communication : Ouvrez la fenêtre pour afficher la communication entre le PC et la plaque.
Sélectionner manuellement le port : Sélectionnez le port manuellement (si vous avez plus d'une plaque de la même famille).
Port : Sélectionnez le port de communication.

**Connect**: Conectar la comunicación entre el ordenador y el circuito. **Disconnect**: Desconectar la comunicaciones para parar el sistema o actuar con los bornes de entrada manual. **Show port communication's viewer**: Abrir la ventana para mostrar la comunicaciones entre el PC y la placa. **Manually select port**: Seleccionar el puerto manualmente (en caso de tener más de una placa de la misma familia). **Port**: Selección del puerto de comunicaciones.

When connecting the system will probably show the program functions.

Lors de la connexion du système sera probablement montrer les fonctions du programme.

Al conectar el sistema se nos mostrarán las funciones del programa.



Device : Online Model.

Activity : luminous display of activity in the communications port.

Info device : Information circuit type, characteristics and power supply recommended.

About : Information on the manufacturer and software version installed.

Reset : Key to reset , chronometer to 00 : 00 : 00

Preset : Pressing the reset button allows you to adjust the setpoint for the relay trip.

Appareil : Modèle en ligne.

Activité : l'affichage lumineux d'activité dans le port de communication. Infos dispositif : information de type circuit, les caractéristiques et l'alimentation recommandés. À propos de : Informations sur la version du fabricant et des logiciels installés. Reset : Touche pour réinitialiser, chronometer à 00 : 00 : 00 Preset : Appuyez sur le bouton de préréglage permet de régler la consigne pour le déclenchement du relais.

Device : Modelo conectado.

Activity : Visualizador luminoso de la actividad en el puerto de comunicaciones.

Info device : Información del tipo de circuito, sus características y la fuente de alimentación recomendada.

About : Información del fabricante y la versión de software instalado.

Reset : Pulsador para resetear, cronometro a 00 : 00 : 00

Preset : Al pulsar el botón preset permite ajustar el punto de consigna para el disparo del relé.

STAR/STOP / RESET / SCALE / PRESET : Indicates state of the circuit contacts

STAR/STOP / RESET / SCALE / PRESET : Indique l'état des contacts de circuit

STAR/STOP / RESET / SCALE / PRESET : Indica estado contactos del circuito

Image of the main program screen in full operation, with the pre-selection to 2 min. 30 sec. counts and the main counter to zero. The communications port window shows the frames sent and received between the PCB and the PC.

Image de l'écran principal du programme en pleine activité, avec la pré-sélection pour 2 min. 30 sec. chefs d'accusation et le compteur principal à zéro.

La fenêtre du port de communication montre les cadres envoyés et reçus entre la plaque et le PC.

Imagen de la pantalla principal del programa en pleno funcionamiento, con la pre-selección a2 min. 30 sec. counts y el contador principal a cero.

La ventana del puerto de comunicaciones nos muestra las tramas de envío y recepción entre la placa y el PC.



Information about the version - Informations sur la version - Información acerca de la versión

.NET Framework Supported in: 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0 .NET Framework Client Profile Supported in: 4, 3.5 SP1

Supported Platforms - Plates-formes supportées - Plataformas soportadas

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Server Core Role not supported), Windows Server 2008 R2, (Server Core Role supported with SP1 or later; Itanium not supported)



(R) is a registered Cebek trademark of the Fadisel group