

PicoScope[®] 2000 Series oscilloscopes and MSOs

QUICK START GUIDE KURZANLEITUNG GUÍA DE INICIO RÁPIDO GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 빠른 시작 가이드 GUIDA DI AVVIO RAPIDO クイックスタートガイド 快速入门指南

i

Contents

1	English		1
	1.1	Introduction	1
	1.2	Safety information	1
	1.3	System requirements	4
	1.4	Installing your oscilloscope	5
	1.5	Digital inputs on MSO models	б
	1.6	Useful information	б
2	Deutsch		8
	2.1	Einführung	8
	2.2	Sicherheitsinformationen	8
	2.3	Systemvoraussetzungen	. 11
	2.4	Installation Ihres Oszilloskops	. 12
	2.5	Digitaleingänge an MSO-Modellen	. 13
	2.6	Praktische Hinweise	. 13
3	Español		. 15
	3.1	Introducción	. 15
	3.2	Información de seguridad	. 15
	3.3	Requisitos del sistema	. 18
	3.4	Instalación de su osciloscopio	. 19
	3.5	Entradas digitales de los modelos MSO	. 20
	3.6	Información útil	. 20
4	Français		. 22
	4.1	Introduction	. 22
	4.2	Consignes de sécurité	. 22
	4.3	Configuration système requise	. 25
	4.4	Installation de votre oscilloscope	. 26
	4.5	Entrées numériques sur les modèles MSO	. 27
	4.6	Informations utiles	. 27
5	한국어		. 29
	5.1	소개	29
	5.2	안전성 정보	29
	5.3	시스템 요구 사항	32
	5.4	오실로스코프 설치	33

	5.5	MSO 모델의 디지털 입력	34
	5.6	유용한 정보	34
6	Italiano		
	6.1	Introduzione	
	6.2	Informazioni sulla sicurezza	
	6.3	Requisiti di sistema	
	6.4	Installazione dell'oscilloscopio	
	6.5	Ingressi digitali sui modelli MSO	
	6.6	Informazioni utili	
7	日本語		43
	7.1	はじめに	43
	7.2	安全に関する情報	43
	7.3	システム要件	46
	7.4	オシロスコープのインストール	47
	7.5	MSOモデルのデジタル入力	48
	7.6	お役立ち情報	48
8	简体中文		50
	8.1	简介	50
	8.2	安全信息	50
	8.3	系统要求	53
	8.4	安装您的示波器	54
	8.5	MSO 型号上的数字输入	55
	8.6	有用信息	55

1 English

1.1 Introduction

Thank you for purchasing a Pico Technology PC Oscilloscope. This guide explains how to install the PicoScope software, connect your oscilloscope, and access manuals.

1.2 Safety information

To prevent possible electrical shock, fire, personal injury, or damage to the product, read this safety information carefully before attempting to install or use the product. In addition, follow all generally accepted safety practices and procedures for working with and near electricity.

The product has been designed and tested in accordance with the European standard publication EN 61010-1:2010, and left the factory in a safe condition. The following safety descriptions are found throughout this guide:

A WARNING identifies conditions or practices that could result in injury or death.

A **CAUTION** identifies conditions or practices that could result in damage to the product or equipment to which it is connected.

1.2.1 Symbols

These safety and electrical symbols may appear on the product or in this guide.

Symbols	Description	
A	Possibility of electric shock	
\triangle	Caution	Appearance on the product indicates a need to read this Quick Start Guide.
\rightarrow	Chassis terminal	
X	Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.	



WARNING

To prevent injury or death, use the product only as instructed and use only the accessories that have been supplied or recommended. Protection provided by the product may be impaired if used in a manner not specified by the manufacturer.

1.2.2 Maximum input ranges

Observe all terminal ratings and warnings marked on the product.



WARNING

To prevent electric shock, do not attempt to measure voltages outside of the specified full scale measurement range below. Full scale measurement ranges are the maximum voltages that can be accurately measured by the instrument. Overvoltage protection ranges are the maximum voltages that will not damage the instrument.

Full scale	Overvo	; peak)	
measurement range	Input channels	Digital input channels (MSO)	Signal generator output
±20 V	±100 V	±50 V	±20 V

WARNING

Signals exceeding the voltage limits in the table below are defined as "hazardous live" by EN 61010. To prevent electric shock, take all necessary safety precautions when working on equipment where hazardous live voltages may be present.

Signal voltage limits of EN 61010

	-	-	
±70 V DC	Э	33 V AC RMS	±46.7 V pk max.

WARNING

PicoScope 2000 Series oscilloscopes are not designed to measure hazardous live signals as defined by EN 61010. To prevent electric shock, do not attempt to measure voltages outside of the limits shown in the table above or the specified full scale measurement range, whichever is lower.

WARNING

To prevent injury or death, the oscilloscope must not be directly connected to the mains (line power). To measure mains voltages, use a differential isolating probe specifically rated for mains use, such as the TA041 listed on the Pico website.



CAUTION

Exceeding the overvoltage protection range on any connector can cause permanent damage to the oscilloscope and other connected equipment.

1.2.3 Grounding



WARNING

The scope's ground connection through the USB cable is for measurement purposes only. The oscilloscope does not have a protective safety ground.

WARNING

Never connect the ground input (chassis) to any electrical power source. To prevent personal injury or death, use a voltmeter to check that there is no significant AC or DC voltage between the oscilloscope ground and the point to which you intend to connect it.



CAUTION

Applying a voltage to the ground input is likely to cause permanent damage to the oscilloscope, the attached computer, and other equipment.

CAUTION

To prevent measurement errors caused by poor grounding, always use the high-quality USB cable supplied with the oscilloscope.

1.2.4 Environment

WARNING To prevent injury or death, do not use in wet or damp conditions, or near explosive gas or vapor.



CAUTION

To prevent damage, always use and store your oscilloscope in appropriate environments.

	Storage	Operating	Quoted accuracy
Temperature	−20 °C to +60 °C	0 °C to 50 °C	15 °C to 30 °C
Humidity	5% to 95% RH5% to 80% RH(non-condensing)(non-condensing)		80% RH ndensing)
Altitude	2000 m (maximum)		
Pollution degree 2 (maximum)			
EMC	EN61326:2013 basic immunity. The radiated and conducted RF signals prescribed by this standard may cause interference of up to 4 vertical divisions peak to peak.		conducted RF signals ce of up to 4 vertical

1.2.5 Care of the product

The product contains no user-serviceable parts. Repair, servicing, and calibration require specialized test equipment and must only be performed by Pico Technology or an approved service provider. There may be a charge for these services unless covered by the Pico five-year warranty.



WARNING

To prevent injury or death, do not use the product if it appears to be damaged in any way, and stop use immediately if you are concerned by any abnormal operations.

WARNING

When cleaning the oscilloscope, use a soft cloth and a solution of mild soap or detergent in water. To prevent electric shock, do not allow water to enter the casing, as this will compromise the electronics or insulation inside.



CAUTION

Do not tamper with or disassemble the oscilloscope, connectors or accessories. Internal damage will affect performance.

1.3 System requirements

To ensure that PicoScope operates correctly, you must use a computer with the system requirements shown in the table below. The performance of the oscilloscope will improve with a more powerful PC, and will benefit from a multi-core processor.

Specifications

Operating system	Microsoft Windows 7, 8 and 10. 32-bit and 64-bit versions. Linux and macOS (PicoScope beta software is available from www.picotech.com/downloads).
Processor, Memory, Free disk space	As required by the operating system
Ports	One free USB 2.0 or USB 3.0 port

* Linux and macOS both require PicoScope Beta software, available from www.picotech.com/downloads.

1.4 Installing your oscilloscope

- Go to <u>www.picotech.com</u>, click **Downloads**, select the **PicoScope 2000 Series** and your oscilloscope model, then select the latest **PicoScope** software. Download and run the installer.
- 2. In the PicoScope installer, select the language you wish to use.
- 3. Follow the on-screen instructions to install the PicoScope software. Do not connect the oscilloscope until the installation is complete.
- 4. Connect the oscilloscope to your PC using the USB cable supplied, as shown in the connection diagram below.



- 5. Wait for Windows to install the oscilloscope. While doing so it will display a message or icon in the task bar telling you it has found the device.
- 6. Run the software by clicking the new **PicoScope 6** icon on your Windows desktop.
- 7. If you wish to use a probe, connect one to Channel A. Touching the metal tip of the probe should cause a small 50 or 60 hertz signal to appear in the PicoScope window.

Once you have finished the basic installation, the *PicoScope 6 User's Guide* will provide further information about setting up and using your oscilloscope.

1.5 Digital inputs on MSO models

The digital input pins of the 20-pin IDC header plug are shown below. The diagram is drawn as you look at the front panel of the oscilloscope.



To avoid crosstalk on the digital inputs when probing signals with very fast edges, always take extra care to:

- Keep leads carrying fast signals separate from other input leads.
- Keep leads carrying fast signals as close as possible to the ground leads.
- · Connect all four black ground leads to the ground of the circuit under test.

1.6 Useful information

1.6.1 Installing the PicoScope software for other operating systems

PicoScope software may be available for other operating systems such as Linux and macOS. You will find a list of available software at www.picotech.com/downloads.

1.6.2 Free newsletter

Pico Technology sends out a free monthly newsletter by email. This gives news of product launches, software upgrades and application notes, as well as hints and advice. We treat your email address and other details as confidential and will not pass them on to any third party. To subscribe, visit <u>www.picotech.com/newsletter</u>.

1.6.3 Software updates and replacement

You can download the latest versions of all Pico software free of charge from <u>www.picotech.com/downloads</u>. If you require a software disk, please contact Pico Technology or your distributor.

1.6.4 Documentation

The *PicoScope 2000 Series Data Sheet* contains the latest specifications for your PicoScope PC oscilloscope. We recommend that you print a copy and keep it for easy reference.

You can download PDF copies of all documentation relevant to your oscilloscope, including the User's Guide and Programmer's Guide, from <u>www.picotech.com/downloads</u>.

1.6.5 Writing your own software

PicoSDK®, a software development kit with all the drivers and other files you will need to develop your own custom programs, is available for download from <u>www.picotech.com/downloads</u>. Pico also maintains repositories of examples for various programming languages on GitHub, at <u>github.com/picotech</u>.

1.6.6 Technical support

Regularly updated technical support information can be found on the Pico Technology technical support web page and users' forum at <u>www.picotech.com/tech-support</u>.

1.6.7 Warranty and returns

Your PicoScope 2000 Series oscilloscope is supplied with a five-year return-tomanufacturer warranty. All accessories are guaranteed for one year from the date of purchase. You may also return your oscilloscope for any reason within 14 days of purchase for a refund. For terms and conditions, visit <u>www.picotech.com/about</u>.



2 Deutsch

2.1 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines PC-Oszilloskops von Pico Technology entschieden haben. Diese Anleitung erläutert die Installation der PicoScope-Software und den Anschluss Ihres Oszilloskops, sowie den entsprechenden Zugriff auf die Bedienungsanleitung.

2.2 Sicherheitsinformationen

Um Stromschlaggefahr, Brandgefahr, Verletzungen und Beschädigungen des Produkts zu vermeiden, lesen Sie diese Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Befolgen Sie außerdem alle allgemeinen elektrotechnischen Sicherheitsverfahren und -vorschriften.

Das Produkt wurde gemäß der Europäischen Norm EN 61010-1:2010 entwickelt und geprüft und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. In dieser Anleitung werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet:

Der Begriff **WARNUNG** weist auf Bedingungen oder Vorgehensweisen hin, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

Der Begriff **ACHTUNG** weist auf Bedingungen oder Vorgehensweisen hin, die zu Schäden am Produkt oder der damit verbundenen Ausrüstung führen können.

2.2.1 Symbole

Diese Sicherheits- und Elektrosymbole sind auf dem Produkt oder in dieser Anleitung abgebildet.

Symbole	Beschreibung	
A	Gefahr von elektrischem Schlag	_
\triangle	Achtung	Anzeige auf dem Produkt weist darauf hin, dass diese Kurzanleitung zu lesen ist.



Gehäuseklemme



Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen.



WARNUNG

Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie das Produkt nur wie angewiesen ein, und verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör. Wenn das Produkt nicht gemäß den Herstelleranweisungen verwendet wird, kann dies die integrierten Schutzfunktionen beeinträchtigen.

2.2.2 Maximale Eingangsbereiche

Beachten Sie die Nennleistung sämtlicher Anschlüsse und Warnhinweise, die auf dem Produkt markiert sind.



WARNUNG

Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, messen Sie keine Spannungen außerhalb der unten angegebenen Messspanne. Die Messspannen sind dabei die maximalen Spannungen, die von dem Gerät präzise gemessen werden können. Der Spannungsbereich des Überspannungsschutzes ist die maximale Spannung, die angelegt werden kann, ohne das Gerät zu beschädigen.

	Überspannungsschutz (DC + AC Spitze)			
Messspanne	Eingangskanäle	Digitale Eingangskanäle (MSO)	Signalgeneratorausgang	
± 20 V	± 100 V	± 50 V	± 20 V	

WARNUNG

Signale, die die Spannungsgrenzen in der nachstehenden Tabelle überschreiten, sind gemäß EN 61010 als "berührungsgefährliche Spannung" definiert. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, ergreifen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie an Anlagen arbeiten, an denen berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein können.

Grenzwerte für Signalspannungen gemäß EN 61010

±70 V DC	33 V AC RMS	max. ± 46,7 V Spitze

WARNUNG

Oszilloskopen der PicoScope 2000-Serie sind nicht geeignet, berührungsgefährliche Spannungen nach EN 61010 zu messen. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, messen Sie keine Spannungen außerhalb der Grenzwerte in der obenstehenden Tabelle oder außerhalb der angegebenen Messspanne (der geringere Wert gilt).

WARNUNG

Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, darf das Oszilloskop nicht direkt mit dem Netzstrom verbunden werden. Verwenden Sie zur Messung von Netzspannung eine dafür zugelassene, isolierte Differenzialsonde, wie z. B. die auf der Webseite von Pico aufgeführte TA041.



ACHTUNG

Wenn der Spannungsbereich des Überspannungsschutzes an einem beliebigen Anschluss überschritten wird, kann dies zu dauerhaften Schäden am Oszilloskop oder an anderen angeschlossenen Geräten führen.

2.2.3 Erdung



WARNUNG

Der Erdungsanschluss des Oszilloskops über das USB-Kabel dient nur zu Messzwecken. Das Oszilloskop ist nicht mit einer Schutzerdung ausgestattet.

WARNUNG

Schließen Sie den Erdungseingang (Gehäuse) nicht an eine Stromquelle an. Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie mit einem Voltmeter sicher, dass zwischen der Erdung des Oszilloskops und dem beabsichtigten Anschlusspunkt keine relevante Wechsel- oder Gleichspannung anliegt.



ACHTUNG

Wenn Sie eine Spannung an den Erdungseingang anlegen, besteht die Gefahr einer dauerhaften Beschädigung des Oszilloskops, des angeschlossenen Computers und der weiteren Ausrüstung.

ACHTUNG

Um Messfehler durch eine mangelhafte Erdung zu vermeiden, verwenden Sie stets das mit dem Oszilloskop gelieferte Qualitäts-USB-Kabel.

2.2.4 Umgebung



WARNUNG

Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von explosiven Gasen oder Dämpfen.



ACHTUNG

Um Beschädigungen zu vermeiden, verwenden und lagern Sie das Oszilloskop stets in geeigneten Umgebungen.

	Lagerung	Betrieb	Angegebene Genauigkeit
Temperatur	-20 °C bis +60 °C	0 °C bis 50 °C	15 °C bis 30 °C
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % bis 80 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Höhe über NN		2000 m (maximal)	
Verschmutzungsgrad		2 (maximal)	
EMV	EN61326:2013 Störfestigkeit. Die strahlungsvermittelten/ leitungsgeführten HF-Signale in dieser Norm können Störungen von bis zu 4 vertikalen Divisionen Spitze zu Spitze verursachen.		

2.2.5 Pflege des Produkts

Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Reparatur, Wartung und Kalibrierung des Produkts erfordern spezielle Prüfsysteme und dürfen nur von Pico Technology oder einem zugelassenen Dienstleister durchgeführt werden. Diese Leistungen sind gebührenpflichtig, sofern sie nicht unter die fünfjährige Garantie von Pico fallen.



WARNUNG

Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es jegliche Anzeichen von Beschädigung aufweist und stellen Sie den Gebrauch unverzüglich ein, wenn es sich ungewöhnlich verhält.

WARNUNG

Reinigen Sie das Oszilloskop mit einem weichen Tuch und einer Lösung aus milder Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, darf kein Wasser in das Gehäuse eindringen, da andernfalls die elektronischen Komponenten oder die Isolierung im Inneren des Geräts beschädigt werden.



ACHTUNG

Das Oszilloskop, die Anschlüsse und das Zubehör dürfen nicht manipuliert oder zerlegt werden. Interne Schäden wirken sich auf die Leistung aus.

2.3 Systemvoraussetzungen

Um sicherzustellen, dass Ihr PicoScope ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie einen Computer verwenden, der die in der folgenden Tabelle angegebenen Mindestsystemanforderungen erfüllt. Je höher die Leistung des Computers, desto höher die Leistung des Oszilloskops. Mehrkern-Prozessoren können die Leistung ebenfalls steigern.

	Technische Daten	
Betriebssystem	Microsoft Windows 7, 8 and 10. 32-Bit- und 64-Bit-Versionen. Linux und macOS (PicoScope Beta-Software ist erhältlich unter www.picotech.com/downloads).	
Prozessor, Hauptspeicher, Freier Festplattenspeicher	Wie für das Betriebssystem erforderlich	
Anschlüsse	Ein freier USB 2.0- oder USB 3.0- Anschluss	

*Linux und macOS erfordern PicoScope Beta-Software, erhältlich unter www.picotech.com/downloads.

2.4 Installation Ihres Oszilloskops

- Gehen Sie auf www.picotech.com, klicken Sie auf Downloads, wählen Sie diePicoScope 2000 Series und Ihr Oszilloskopmodell, dann wählen Sie die neueste PicoScope-Software. Laden Sie diese herunter und starten Sie das Installationsprogramm.
- 2. Im PicoScope-Installationsprogramm wählen Sie die von Ihnen benutzte Sprache aus.
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die PicoScope-Software zu installieren. Schließen Sie Ihr Oszilloskop nicht an, bevor die Installation abgeschlossen ist.
- 4. Schließen Sie das Oszilloskop über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an, siehe das nachfolgende Anschlussdiagramm.



- 5. Warten Sie, bis Windows das Oszilloskop installiert. Währenddessen erscheint eine Meldung oder ein Symbol in der Taskleiste, und meldet, dass das Gerät gefunden wurde.
- Starten Sie die Software durch Klicken auf das neue PicoScope 6-Symbol auf Ihrem Windows-Desktop.
- 7. Wenn Sie eine Sonde benutzen möchten, schließen Sie eine an Kanal A an. Berühren der Metallspitze der Sonde löst ein kleines 50 oder 60 Hertz-Signal aus und erscheint im PicoScope-Fenster.

Nachdem Sie die grundlegende Installation abgeschlossen haben, bietet Ihnen die *Bedienungsanleitung PicoScope 6* weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung Ihres Oszilloskops.

2.5 Digitaleingänge an MSO-Modellen

Die Digitaleingangsstifte des 20-poligen IDC-Steckverbinders sind unten abgebildet. Die Abbildung zeigt den Blick von der Vorderseite des Oszilloskops aus.



Um beim Abtasten von Signalen mit sehr schnellen Flanken Kreuzkopplungen an den Digitaleingängen zu vermeiden, achten Sie besonders auf Folgendes:

- Trennen Sie Leitungen, die schnelle Signale übertragen, von den anderen Leitungen.
- Platzieren Sie Leitungen, die schnelle Signale übertragen, so nahe wie möglich an den Erdungsleitungen.
- Schließen Sie alle vier schwarzen Erdungsleitungen an die Erdung des zu prüfenden Schaltkreises an.

2.6 Praktische Hinweise

2.6.1 Installation der PicoScope-Software für andere Betriebssysteme

Die PicoScope-Software kann auch für andere Betriebssysteme erhältlich sein, z.B. für Linux und macOS. Eine Liste der zur Verfügung stehenden Software finden Sie unter www.picotech.com/downloads.

2.6.2 Kostenloser Newsletter

Pico Technology versendet einen kostenlosen monatlichen Newsletter per E-Mail. Der Newsletter enthält Informationen über Produkteinführungen, Softwareaktualisierungen und Anwendungshinweise sowie nützliche Tipps und Ratschläge. Wir behandeln Ihre E-Mail-Adresse vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Sie können den Newsletter unter folgendem Link abonnieren: www.picotech.com/newsletter.

2.6.3 Softwareaktualisierungen und -ersatz

Die neuesten Versionen sämtlicher Pico-Software können Sie kostenlos von unserer Website herunterladen: www.picotech.com/downloads. Wenn Sie eine Software-Diskette benötigen, bitte kontaktieren Sie Pico Technology oder Ihren Händler vor Ort.

2.6.4 Dokumentation

Das Datenblatt zur PicoScope 2000-Serie enthält aktuelle technische Daten zu Ihrem PicoScope PC-Oszilloskop. Wir empfehlen Ihnen, sich ein Exemplar auszudrucken und zum schnellen Nachlesen aufzubewahren.

Sie können PDF-Versionen aller Dokumente zu Ihrem Oszilloskop, einschließlich der Bedienungsanleitung und der Programmieranleitung, unter www.picotech.com/downloads herunterladen.

2.6.5 Programmieren eigener Software

PicoSDK[®], ein Softwareentwicklungssystem mit sämtlichen Treibern und weiteren Dateien. welche zur Entwicklung Ihrer eigenen, maßgeschneiderten Programme notwendig sind, kann unter www.picotech.com/downloads heruntergeladen werden. Pico bietet außerdem Beispieldatenbestände für verschiedene Programmiersprachen auf GitHub, unter aithub.com/picotech.

2.6.6 Technischer Support

Regelmäßig aktualisierte technische Support-Informationen finden Sie auf der Webseite für technischen Support und im Benutzerforum von Pico Technology unter: www.picotech.com/tech-support.

2.6.7Garantie und Rücksendungen

Ihr Oszilloskop der PicoScope 2000-Serie wird mit einer fünfjährigen Herstellergarantie geliefert. Alle Zubehörteile haben eine einjährige Garantie vom Einkaufsdatum an. Sie können das Oszilloskop zudem innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf ohne Angabe von Gründen zur Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.picotech.com/about.



3 Español

3.1 Introducción

Gracias por adquirir un osciloscopio para PC de Pico Technology. En esta guía se le explicará cómo instalar el software PicoScope, conectar su osciloscopio y acceder a los manuales.

3.2 Información de seguridad

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios, daños físicos personales o al producto, lea esta información de seguridad detenidamente antes de intentar instalarlo o utilizarlo. Además, cumpla con todas las prácticas y procedimientos de seguridad habituales para trabajar con la electricidad o cerca de esta.

El producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con la publicación de la norma europea EN 61010-1:2010, y ha salido de fábrica cumpliendo todos los requisitos de seguridad. Las siguientes descripciones de seguridad se encuentran a lo largo de esta guía:

Una **ADVERTENCIA** identifica condiciones o prácticas que pueden provocar lesiones o incluso la muerte.

Una **PRECAUCIÓN** identifica condiciones o prácticas que podrían provocar daños en el producto o en el equipo al que se conecte.

3.2.1 Símbolos

Estos símbolos eléctricos y de seguridad pueden aparecer en el producto o en esta guía.

Símbolos	Descripción	
A	Posibilidad de descarga eléctrica	_
\triangle	Precaución	La aparición en el producto implica la necesidad de leer esta Guía de inicio rápido.
\mathcal{H}	Terminal del chasis	
X	No deseche este producto con la basura	





ADVERTENCIA

Para evitar lesiones o la muerte, utilice únicamente el producto tal y como se indica y emplee solo los accesorios suministrados o recomendados. La protección proporcionada por el producto puede resultar dañada si se utiliza de una forma no especificada por el fabricante.

3.2.2 Rango de entradas máximas

Debe atenerse a los valores nominales de todos los terminales y las advertencias marcadas en el producto.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no realice mediciones de tensión fuera del rango de medición de escala completa que se indica a continuación. Los rangos de medición a escala completa son las tensiones máximas que pueden ser medidas con precisión por el instrumento. Los rangos de protección contra sobretensiones son las tensiones máximas que no dañan el instrumento.

Rango de	Protección contra sobretensión (picos de CC + CA)		
medición de escala completa	Canales de entrada	Canales de entrada digital (MSO)	Salida del generador de señal
±20 V	±100 V	±50 V	±20 V

ADVERTENCIA

Las señales que superen los límites de tensión de la tabla presentada a continuación, se definen como "potencialmente peligrosas" en la EN 61010. Para evitar descargas eléctricas, tome todas las precauciones de seguridad necesarias al trabajar en un equipo que pueda tener tensiones peligrosas.

Limites de tensión en la señal según la norma EN 61010
--

	Ţ	
± 70 V CC	33 V CA RMS	± 46,7 V pk máx.

ADVERTENCIA

Los osciloscopios de la serie 2000 de PicoScope no están diseñados para medir señales potencialmente peligrosas según se definen en la EN 61010. Para evitar descargas eléctricas, no intente medir tensiones fuera de los límites que se muestran en la tabla de más arriba o del rango de medición de escala completa especificado, el que sea más bajo.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones personales o incluso la muerte, el osciloscopio no deberá conectarse directamente a la red principal (línea eléctrica). Para medir las tensiones de red, utilice una sonda aislante diferencial especialmente diseñada para medir tensiones de red como la TA041 que se encuentra en el sitio web de Pico.



PRECAUCIÓN

Si se supera el rango de protección contra sobretensión en cualquier conector, podrían producirse daños permanentes en el osciloscopio y en otros equipos conectados.

3.2.3 Conexión a tierra



ADVERTENCIA

La conexión a tierra del osciloscopio a través del cable USB solo se emplea para fines de medición. El osciloscopio no tiene una conexión a tierra protectora de seguridad.

ADVERTENCIA

Nunca conecte la entrada de tierra (chasis) a una fuente de corriente eléctrica. Para evitar lesiones personales o la muerte, use un voltímetro para comprobar la ausencia de tensión CA o CC significativa entre la conexión a tierra del osciloscopio y el punto al que desee conectarla.



PRECAUCIÓN

Es muy posible que la aplicación de una tensión a la entrada de tierra produzca daños permanentes en el osciloscopio, el ordenador conectado y otros equipos.

PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de errores de medición provocados por una mala conexión a tierra, utilice en todo momento el cable USB de alta calidad suministrado con el osciloscopio.

3.2.4 Entorno



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones o muerte, no utilice el producto en un entorno mojado o húmedo, ni tampoco cerca de gases o vapores explosivos.



PRECAUCIÓN

Para evitar daños, utilice y almacene siempre su osciloscopio en condiciones apropiadas.

	Almacenamiento	Funcionamiento	Precisión indicada
Temperatura	De – 20 °C a + 60 °C	De 0 °C a 50 °C	De 15 °C a 30 °C
Humedad	De 5 % a 95 % de HR (sin condensación)	De 5 % a (sin conc	80 % de HR Iensación)
Altitud	2000 m (máximo)		
Grado de contaminación	2 (máximo)		
EMC	EN61326:2013 inmunidad básica. Las señales RF radiadas y transportadas definidas en esta norma podrían causar interferencias de hasta cuatro divisiones verticales de pico a pico.		

3.2.5 Cuidado del producto

El producto no contiene componentes que el usuario pueda reparar. Las tareas de reparación, mantenimiento o calibración requieren equipos especiales de prueba, y solo deberán ser realizadas por Pico Technology o por un proveedor de servicios autorizado. Estos servicios podrían estar sujetos a un importe específico, a menos que estén cubiertos por la garantía de cinco años de Pico.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones o la muerte, no use el producto si parece estar dañado de alguna manera y deje de usarlo de inmediato si le preocupa cualquier funcionamiento anormal.

ADVERTENCIA

Al limpiar el osciloscopio, utilice un paño suave y una solución de jabón o detergente delicado con agua. Para evitar descargas eléctricas, no permita que el agua entre en la carcasa, ya que esto afectaría a la electrónica o al aislamiento interior.



PRECAUCIÓN

No manipule ni desmonte el osciloscopio, los conectores o los accesorios. Los daños internos afectarán al rendimiento.

3.3 Requisitos del sistema

Para asegurarse de que PicoScope funcione correctamente debe usar un ordenador con los requisitos del sistema que se muestran en la siguiente tabla. El rendimiento del osciloscopio será mejor cuanto más potente sea el ordenador, y se beneficiará de un procesador multinúcleo.

	Especificaciones
Sistema operativo	Microsoft Windows 7, 8 y 10. Versiones de 32-bit y 64-bit. Linux y macOS (el software PicoScope beta está disponible en www.picotech.com/downloads).
Procesador, Memoria, Espacio libre en disco	Según requiera el sistema operativo
Puertos	Un puerto USB 2.0 o USB 3.0 libre

*Tanto Linux como macOS requieren el software PicoScope beta, disponible en www.picotech.com/downloads.

3.4 Instalación de su osciloscopio

- Vaya a www.picotech.com, haga clic en Downloads, seleccione PicoScope 2000 Series y su modelo de osciloscopio, y después el software PicoScope más reciente. Descargue y ejecute el instalador.
- 2. En el instalador de PicoScope, seleccione el idioma que desee usar.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software PicoScope. No conecte el osciloscopio hasta que termine la instalación.
- 4. Conecte el osciloscopio a su equipo con el cable USB suministrado, tal y como se muestra en el siguiente diagrama.



- 5. Espere a que Windows termine de instalar el osciloscopio. Al hacerlo, mostrará un mensaje o un icono en la barra de tareas en el que le comunicará que ha encontrado el dispositivo.
- 6. Ejecute el software haciendo clic en el nuevo icono **PicoScope 6** en su escritorio de Windows.
- 7. Si quiere usar una sonda, conecte una en el canal A. Al tocar la punta de metal de la sonda debería aparecer una pequeña señal de 50 o 60 hercios en la ventana de PicoScope.

Tras acabar con la instalación básica, consulte el *Manual del usuario de PicoScope* 6 para más información sobre la configuración y el uso de su osciloscopio.

3.5 Entradas digitales de los modelos MSO

Los pines de las entradas digitales del conector de cabezal IDC de 20 pines se muestran a continuación. El diagrama está diseñado de la manera que se ve desde el panel frontal del osciloscopio.



Para evitar la interferencia cruzada en las entradas digitales cuando realice pruebas con señales de flancos muy rápidos, preste especial atención a los siguientes procedimientos:

- Mantenga los conductores que transporten señales rápidas separados de otros conductores de entrada.
- Mantenga los conductores que transporten señales rápidas tan cerca como sea posible de los conductores de tierra.
- · Conecte los cuatro conductores de tierra negros a tierra del circuito bajo la prueba.

3.6 Información útil

3.6.1 Instalación del software PicoScope para otros sistemas operativos

El software de PicoScope podría estar disponible para otros sistemas operativos como Linux o macOS. Encontrará una lista del software disponible en www.picotech.com/downloads.

3.6.2 Boletín gratuito

Pico Technology envía un boletín mensual gratuito por correo electrónico. Este boletín ofrece noticias sobre lanzamientos de productos, actualizaciones de software y notas de aplicación, e incluye consejos prácticos y asesoramiento. Tratamos los datos de su correo electrónico y el resto de datos personales como confidenciales, y no los revelamos a terceros bajo ningún concepto. Para suscribirse, visite www.picotech.com/newsletter.

3.6.3 Actualizaciones o sustituciones del software

Las versiones más recientes de los softwares Pico pueden descargarse gratuitamente en **www.picotech.com/downloads**. Si necesita un disco de software, póngase en contacto con Pico Technology o con su distribuidor.

364 Documentación

La Hoja de datos de PicoScope serie 2000 contiene las últimas especificaciones para su osciloscopio de PC PicoScope. Le recomendamos que imprima una copia y que la tenga a mano para facilitar su consulta.

Puede descargar copias en PDF de toda la documentación relevante para su osciloscopio, incluido el Manual del usuario y el Manual del programador, desde www.picotech.com/downloads.

3.6.5 Escribir su propio software

PicoSDK[®], un kit de desarrollo de software con todos los controladores v archivos necesarios para desarrollar sus propios programas personalizados, está disponible para su descarga en www.picotech.com/downloads. Pico también tiene una biblioteca de ejemplos para varios lenguajes de programación en GitHub: github.com/picotech.

3.6.6 Asistencia técnica

Se puede encontrar información regularmente actualizada sobre asistencia técnica en el sitio web de asistencia técnica de Pico Technology y en el foro de usuarios en www.picotech.com/tech-support.

3.6.7 Garantía y devoluciones

Su osciloscopio PicoScope serie 2000 se suministra con una garantía de 5 años de devolución al fabricante. Todos los accesorios están cubiertos por un año de garantía a partir de la fecha de compra. También puede devolver su osciloscopio por cualquier motivo en un plazo de 14 días a partir de la compra para recibir un reembolso. Para ver los términos y condiciones, consulte www.picotech.com/about.



4 Français

4.1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un oscilloscope PC Pico Technology. Ce guide explique comment installer le logiciel PicoScope, connecter votre oscilloscope et accéder aux manuels.

4.2 Consignes de sécurité

Afin d'éviter un éventuel choc électrique, un incendie, une blessure ou l'endommagement du produit, lisez attentivement ces consignes de sécurité avant de tenter d'installer ou d'utiliser le produit. Par ailleurs, suivez toutes les procédures et pratiques de sécurité généralement reconnues pour les travaux réalisés en lien et avec l'électricité.

Ce produit a été conçu et testé conformément à la norme européenne EN 61010-1:2010 et a quitté nos usines en parfait état. Les descriptions suivantes, relatives à la sécurité, apparaissent dans ce guide :

Une mention **AVERTISSEMENT** identifie des conditions ou pratiques pouvant entraîner des blessures, voire la mort.

Une mention **ATTENTION** identifie des conditions ou pratiques pouvant entraîner un endommagement du produit ou de l'équipement auquel il est connecté.

4.2.1 Symboles

Ces symboles de sécurité et électriques peuvent figurer sur le produit ou dans ce guide.

Symboles	Description	_
A	Possibilité de choc électrique	
\triangle	Attention	Cette mention sur le produit indique le besoin de lire le présent guide de démarrage rapide.
\mathcal{H}	Borne du châssis	
X	Ne pas mettre le produit au rebut avec les déchets municipaux non triés.	-



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute blessure, voire la mort, utilisez uniquement le produit comme recommandé et n'employez que les accessoires fournis ou recommandés. La protection offerte par le produit pourra être compromise si celui-ci n'est pas utilisé de la façon indiquée par le fabricant.

4.2.2 Plages d'entrée maximum

Respectez tous les avertissements et toutes les valeurs nominales aux bornes figurant sur le produit.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout choc électrique, n'essayez pas de mesurer des tensions hors des plages de mesures intégrales indiquées ci-dessous. Les plages de mesures intégrales indiquent les tensions maximum pouvant être mesurées avec précision par l'instrument. Les plages de protection contre les surtensions indiquent les tensions maximum pouvant être appliquées sans risque d'endommager l'instrument.

Plage de	Protection contre les surtensions (crête CC + CA)		
mesures intégrales	Canaux d'entrée	Canaux d'entrée numériques (MSO)	Sortie du générateur de signaux
±20 V	±100 V	±50 V	±20 V

AVERTISSEMENT

Les signaux dépassant les limites de tension du tableau ci-dessous sont définis comme « dangereux » par la norme EN 61010. Afin d'éviter tout choc électrique, prenez les précautions de sécurité nécessaires en cas d'intervention sur un équipement pouvant présenter des tensions dangereuses.

Limites de tension du signal pour la norme EN 61010				
±70 V CC	33 V CA RMS	±46,7 V crête max.		

AVERTISSEMENT

Les oscilloscopes de la gamme 2000 PicoScope ne sont pas conçus pour mesurer des signaux sous tension dangereux, comme il est défini par la norme EN 61010. Afin d'éviter tout choc électrique, n'essayez pas de mesurer des tensions hors des limites indiquées dans le tableau ci-dessus ou hors de la plage de mesures intégrales indiquée, selon la valeur la plus faible.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute blessure, voire la mort, l'oscilloscope ne doit pas être raccordé directement au secteur (réseau électrique). Pour mesurer les tensions secteur, utilisez une sonde isolante différentielle de valeur nominale appropriée, spécialement conçue pour une utilisation sur le secteur, par exemple le modèle TA041 répertorié sur le site Web de Pico.



ATTENTION

Le dépassement de la plage de protection contre les surtensions sur n'importe quel connecteur peut causer des dommages permanents à l'oscilloscope et à tout autre accessoire connecté.

4.2.3 Mise à la terre



AVERTISSEMENT

La liaison à la terre de l'oscilloscope via le câble USB est destinée exclusivement à des fins de mesure. L'oscilloscope ne possède pas de terre de protection/sécurité.

AVERTISSEMENT

Ne raccordez jamais l'entrée de terre (châssis) à une source d'alimentation électrique. Afin d'éviter toute blessure, voire la mort, utilisez un voltmètre pour vérifier l'absence de tension continue ou alternative significative entre la terre de l'oscilloscope et le point auquel vous avez l'intention de la raccorder.



ATTENTION

L'application d'une tension à l'entrée de terre peut causer des dommages permanents à l'oscilloscope, à l'ordinateur connecté et à d'autres équipements.

ATTENTION

Afin d'éviter les erreurs de mesure dues à une mauvaise mise à la terre, utilisez toujours le câble USB haute qualité fourni avec l'oscilloscope.

4.2.4 Environnement



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute blessure, voire la mort, n'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides, ou à proximité de gaz explosif ou de vapeur explosive.



ATTENTION

Afin d'éviter tout endommagement, utilisez et entreposez toujours votre oscilloscope dans des environnements appropriés.

	Entreposage	Fonctionnement	Précision indiquée
Température	– 20 °C à + 60 °C	0 °C à 50 °C	15 °C à 30 °C
Humidité	Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)	Humidité relat (sans con	tive de 5 à 80 % densation)
Altitude	2 000 m (maximum)		
Degré de pollution	2 (maximum)		
CEM	EN61326:2013 immunité de base. Les signaux RF rayonnés et conduits prescrits par cette norme peuvent causer des perturbations allant jusqu'à 4 divisions verticales de crête à crête.		

4.2.5 Entretien du produit

Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations, interventions ou étalonnages nécessitent un matériel d'essai spécialisé et doivent être réalisés par Pico Technology ou un prestataire de services agréé. Ces services peuvent être facturés à moins qu'ils ne soient couverts par la garantie Pico de cinq ans.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute blessure, voire la mort, n'utilisez pas le produit s'il semble endommagé d'une quelconque façon, et cessez immédiatement de l'utiliser si vous constatez tout fonctionnement anormal.

AVERTISSEMENT

Lors du nettoyage de l'oscilloscope, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution d'eau et de savon ou détergent doux. Afin d'éviter tout choc électrique, ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur du boîtier, car cela endommagerait les composants électroniques ou l'isolation.



ATTENTION

Ne modifiez pas et ne démontez pas l'oscilloscope, les connecteurs ou les accessoires. Des dommages internes affecteront les performances.

4.3 Configuration système requise

Pour vous assurer que le PicoScope fonctionne correctement, vous devez disposer d'un ordinateur possédant la configuration système requise indiquée dans le tableau ci-dessous. Les performances de l'oscilloscope seront meilleures avec un ordinateur plus puissant et un processeur multicœur.

Caractéristiques

Système d'exploitation	Microsoft Windows 7, 8 et 10. Versions 32 bits et 64 bits. Linux et macOS (le logiciel beta PicoScope est disponible à partir du lien www.picotech.com/downloads).	
Processeur, Mémoire, Espace disque disponible	Selon la configuration requise par le système d'exploitation	
Ports	Un port libre USB 2.0 ou USB 3.0	

*Linux et macOS nécessitent tous deux le logiciel beta PicoScope disponible à partir du lien www.picotech.com/downloads.

4.4 Installation de votre oscilloscope

- Accédez à www.picotech.com, cliquez sur Downloads (téléchargements), sélectionnez PicoScope 2000 Series et votre modèle d'oscilloscope, puis sélectionnez le dernier logiciel PicoScope. Téléchargez et exécutez l'installateur.
- 2. Dans l'installateur PicoScope, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel PicoScope. Ne connectez pas l'oscilloscope tant que l'installation n'est pas terminée.
- 4. Connectez l'oscilloscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, comme indiqué dans le schéma de connexion ci-dessous.



- 5. Attendez que Windows installe l'oscilloscope. Au cours de cette attente, un message ou une icône va s'afficher dans la barre des tâches, vous indiquant que le périphérique a été trouvé.
- 6. Exécutez le logiciel en cliquant sur la nouvelle icône **PicoScope 6** sur votre bureau Windows.
- 7. Si vous souhaitez utiliser une sonde, connectez-la au canal A. Le fait de toucher la pointe en métal de la sonde devrait déclencher l'affichage d'un petit signal de 50 ou 60 Hz dans la fenêtre PicoScope.

Une fois que vous aurez terminé l'installation de base, le *Manuel d'utilisation PicoScope* 6 vous fournira plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de votre oscilloscope.

4.5 Entrées numériques sur les modèles MSO

Les broches d'entrées numériques du connecteur IDC 20 broches sont illustrées ci-dessous. Le schéma présenté correspond à la situation dans laquelle vous faites face au panneau avant de l'oscilloscope.



Afin d'éviter toute diaphonie sur les entrées numériques lors des essais de signaux à fronts très rapides, faites preuve d'une extrême prudence :

- · Séparez toujours les fils conduisant des signaux rapides des autres fils d'entrée.
- Gardez les fils conduisant des signaux rapides aussi près que possible des fils de terre.
- Raccordez les quatre fils de terre noirs à la masse du circuit en test.

4.6 Informations utiles

4.6.1 Installation du logiciel PicoScope pour d'autres systèmes d'exploitation

Il est possible que le logiciel PicoScope soit disponible pour d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux et macOS. Reportez-vous au lien www.picotech.com/downloads pour une liste des logiciels disponibles.

4.6.2 Lettre d'information gratuite

Pico Technology envoie tous les mois une lettre d'information gratuite par e-mail. Celle-ci fournit des informations sur les nouveaux produits sortis et les mises à niveau logicielles, ainsi que des notes sur les applications, des astuces et des conseils. Nous traitons vos coordonnées e-mail de manière confidentielle et ne les transmettons à aucun tiers. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.picotech.com/newsletter.

4.6.3 Mises à jour logicielles et remplacement

Les dernières versions de tous les logiciels Pico peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site www.picotech.com/downloads. Si vous avez besoin d'un disque du logiciel, veuillez contacter Pico Technology ou votre distributeur.

4.6.4 Documentation

La Fiche technique de la gamme 2000 PicoScope contient les caractéristiques les plus récentes de votre oscilloscope PC PicoScope. Nous vous recommandons d'en imprimer une copie et de la conserver pour pouvoir vous y référer à tout moment.

Vous pouvez télécharger des copies PDF de toute la documentation se rapportant à votre oscilloscope, y compris le *Manuel d'utilisation* et le *Manuel de programmation*, à partir du lien www.picotech.com/downloads.

4.6.5 Écriture de votre propre logiciel

PicoSDK[®], un kit de développement de logiciel doté de tous les pilotes et autres fichiers dont vous avez besoin pour développer vos propres programmes personnalisés, peut être téléchargé à partir du lien www.picotech.com/downloads. Pico conserve également des recueils d'exemples pour divers langages de programmation sur GitHub, à partir du lien github.com/picotech.

4.6.6 Assistance technique

Des informations d'assistance technique régulièrement mises à jour sont disponibles sur la page Web d'assistance technique de Pico Technology et dans le forum des utilisateurs à l'adresse www.picotech.com/tech-support.

4.6.7 Garantie et retours

Votre oscilloscope PicoScope de la gamme 2000 fait l'objet d'une garantie de 5 ans avec retour au fabricant. Tous les accessoires sont couverts par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Vous pourrez également nous retourner votre oscilloscope, pour quelque raison que ce soit, sous 14 jours à compter de sa date d'achat et demander son remboursement. Pour les conditions complètes, cliquez sur le lien www.picotech.com/about.



5 한국어

5.1 소개

Pico Technology PC 오실로스코프를 구매해 주셔서 감사합니다. 이 가이드는 PicoScope 소프트웨어 설치 및 오실로스코프 연결 방법과 설명서 이용 방법을 설명합니다.

5.2 안전성 정보

감전, 화재, 부상 또는 제품 손상을 방지하기 위해 제품을 설치 또는 사용하기 전에 이 안전성 정보를 숙지하십시오. 또한, 전기 근처에서 작업할 때 일반적으로 적용되는 안전 수칙과 절차를 준수하십시오.

본 제품은 유럽 표준 발행물 EN 61010-1:2010에 따라 설계된 후 테스트를 거쳐 안전한 상태로 출고되었습니다. 다음은 이 가이드 전반에서 사용된 안전성 설명입니다.

경고 부상 또는 사망을 초래할 수 있는 조건이나 사용 방법을 나타냅니다.

주의 연결된 제품 또는 장비의 손상을 초래할 수 있는 조건이나 사용 방법을 나타냅니다.

5.2.1 기호

제품 또는 이 가이드에 사용된 안전성 및 전기 기호는 다음과 같습니다.

기호	설명	_
A	감전 위험	_
\triangle	주의	제품에 표시된 경우 이 빠른 시작 가이드를 읽어보아야 합니다.
\mathcal{H}	섀시 단자	
X	이 제품은 미분류 일반 폐기물로 폐기하지 마십시오.	-



부상 또는 사망 사고를 방지하기 위해 지시 사항에 따라서만 제품을 사용하고 제공 또는 권장되는 액세서리만 사용하십시오. 제조업체가 명시하지 않은 방식으로 사용하면 제품이 제공하는 보호 기능이 저하될 수 있습니다.

5.2.2 최대 입력 범위

제품에 표시된 경고와 모든 단자 정격을 준수하십시오.



경고

감전 사고를 방지하기 위해 지정된 최대 측정 범위를 벗어나는 전압을 측정하지 마십시오. 최대 • 측정 범위는 계측기가 정확하게 측정할 수 있는 최대 전압입니다. 과전압 보호 범위는 계측기가 손상되지 않는 최대 전압입니다.

과전압 보호(DC + AC 피크)

최대 측정 범위	입력 채널	디지털 입력 채널 (MSO)	신호 생성기 출력
±20 V	$\pm 100 V$	±50 V	±20 V

경고

아래 표의 전압 한계를 초과하는 신호는 EN 61010에 따라 "위험한 통전"으로 정의됩니다. 위험한 통전 조건 전압이 흐를 수 있는 장비에서 작업할 때, 감전 사고를 방지하기 위해 필요한 모든 안전 예방조치를 취하십시오.

EN 610109	신호	전압	한계
-----------	----	----	----

±70 V DC	33 V AC RMS	±46.7 V 피크 최대

경고

PicoScope 2000 시리즈 오실로스코프는 EN 61010에 따라 정의된 위험한 통전 신호를 측정하는 데 사용해서는 안 됩니다. 감전 사고를 방지하기 위해 위 표에 나온 한계와 지정된 최대 측정 범위 중 낮은 값을 벗어나는 전압을 측정하지 마십시오.

경고

부상 또는 사망 사고를 방지하기 위해 오실로스코프를 주 전원(상용 전원)에 직접 연결하지 마십시오. 주 전원 전압을 측정하려면 Pico 웹사이트에 나와 있는 TA041과 같은 주 전원용 정격의 차동 절연 프로브를 사용하십시오.

주의

커넥터에서 과전압 보호 범위가 초과되면 오실로스코프 및 연결된 장비에 영구적인 손상을 아말할 수 있습니다.

5.2.3 접지 연결



USB 케이블을 통한 접지 연결은 측정 목적으로만 사용해야 합니다. 오실로스코프에는 보호용 안전 접지가 없습니다.

경고

접지 입력(섀시)을 절대 전원에 연결하지 마십시오. 부상 또는 사망 사고를 방지하기 위해 전압계를 사용하여 오실로스코프 접지와 연결하려는 지점 사이에 유의미한 AC 또는 DC가 흐르지 않는지 확인하십시오.

주의

🔽 접지 입력에 전압을 가하면 오실로스코프, 연결된 컴퓨터 및 기타 장비에 영구적인 손상을 유발할 수 있습니다.

주의

불량한 접지로 인한 측정 오류를 방지하기 위해 반드시 오실로스코프와 함께 제공된 고품질 USB 케이블만 사용하십시오.

5.2.4 환경

경고

부상 또는 사망 사고를 방지하기 위해 습하거나 물기가 있는 환경 또는 폭발성 기체나 증기 - 근처에서 사용하지 마십시오.



주의

손상을 방지하기 위해 항상 적절한 환경에서 오실로스코프를 사용 및 보관하십시오.

	보관	작동	추정 정확도
온도	−20 °C ~ +60 °C	0 °C ~ 50 °C	15 °C ~ 30 °C
습도	5% ~ 95% 상대습도 (비응축)	5% ~ 80% (비용	상대습도 '축)
고도	2000 m(최대)		
오염도	2(최대)		
ЕМС	EN61326:2013 기본 내성. 이 표준에 언급된 방사성 및 전도성 RF 신호는 최대 4 개의 수직 구간(피크-피크)에서 간섭을 유발할 수 있습니다.		

5.2.5 제품 관리

제품에는 사용자가 정비 가능한 부품이 없습니다. 수리, 정비 및 교정에는 특수 시험 장비가 필요하며 Pico Technology 또는 승인된 서비스 공급자만 수행할 수 있습니다. Pico 5년 품질보증으로 보장되는 경우를 제외하고 이러한 서비스에 요금이 부과될 수 있습니다.

A 경고

부상 또는 사망 사고를 방지하기 위해 손상된 것으로 보이는 제품은 사용하지 말고 비정상적인 작동이 우려되면 사용을 즉시 중단하십시오.

경고

오실로스코프 청소 시 부드러운 천과 약한 비누액 또는 세제액을 사용하십시오. 내부 전자 장치 또는 절연체가 손상될 수 있으므로 케이스 내부에 물이 유입되지 않도록 주의하여 감전 사고를 방지하십시오.

사양

주의 오실

오실로스코프, 커넥터 또는 액세서리를 개조하거나 분해하지 마십시오. 내부 손상은 성능에 영향을 미칩니다.

5.3 시스템 요구 사항

PicoScope가 올바르게 작동하려면 아래 표에 제시된 시스템 사양의 컴퓨터를 사용해야 합니다. 오실로스코프의 성능은 더 강력한 PC를 사용할 때 개선되며 멀티 코어 프로세서가 유용합니다.

운영 체제	Microsoft Windows 7, 8 및 10. 32비트 및 64비트 버전. Linux 및 macOS(PicoScope 베타 소프트웨어는 <u>www.picotech.com/downloads</u> 에서 다운로드할 수 있습니다).
프로세서, 메모리, 여유 디스크 공간	운영 체제 요구 사항을 따름
포트	여유 USB 2.0 또는 USB 3.0 포트 1개
Linux와 macOS에서	네 사용하려면 www.picotech.com/downloads에서 다운로드할 수 있는

* Linux와 macOS에서 사용하려면 <u>www.picotech.com/downloads</u>에서 다운로드할 수 있는 PicoScope Beta 소프트웨어가 필요합니다.

5.4 오실로스코프 설치

- <u>www.picotech.com</u>으로 이동하여, Downloads(다운로드)를 클릭한 다음, PicoScope 2000 Series와 사용 중인 모델을 차례로 선택하고 최신 PicoScope 소프트웨어를 선택합니다. 설치 관리자를 다운로드하고 실행합니다.
- 2. PicoScope 설치 관리자에서 사용할 언어를 선택합니다.
- 화면의 지시 사항에 따라 PicoScope 소프트웨어를 설치합니다. 설치가 완료될 때까지 오실로스코프를 연결하지 마십시오.
- 4. 제공된 USB 케이블을 사용하여 아래 연결도에 나온 대로 오실로스코프를 PC에 연결합니다.



- 5. Windows가 오실로스코프를 설치할 때까지 기다립니다. 오실로스코프가 설치되면 작업 표시줄에 장치가 발견되었다는 메시지가 표시됩니다.
- 6. Windows 바탕화면에 새로 생성된PicoScope 6 아이콘을 클릭해서 소프트웨어를 실행합니다.
- 7. 오실로스코프에 외부 프로브를 사용하려면 채널 A에 1개를 연결합니다. 프로브의 금속 팁이 접촉되면 50 또는 60 hertz의 작은 신호가 PicoScope 창에 나타납니다.

기본 설치가 끝나면 PicoScope 6 사용자 가이드 에서 오실로스코프 설정 및 사용에 관한 자세한 내용을 제공합니다.

5.5 MSO 모델의 디지털 입력

20핀 IDC 헤더 플러그의 디지털 입력 핀은 아래 그림과 같습니다. 오실로스코프 정면 패널에서 바라본 그림입니다.



매우 빠른 엣지의 신호를 프로빙할 때 디지털 입력 혼선을 방지하려면 항상 다음 사항에 특히 주의하십시오.

- 빠른 신호를 전달하는 리드는 다른 입력 리드에서 분리해 둡니다.
- 빠른 신호를 전달하는 리드는 최대한 접지 리드에 가깝게 둡니다.
- 4개의 검정색 접지 리드를 테스트 중인 회로 접지에 연결합니다.

5.6 유용한 정보

5.6.1 다른 운영 체제용 PicoScope 소프트웨어 설치

PicoScope 소프트웨어는 Linux나 macOS와 같은 다른 운영 체제에서도 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 소프트웨어 목록은 <u>www.picotech.com/downloads</u>에서 확인하십시오.

5.6.2 무료 뉴스레터

Pico Technology는 매월 이메일로 무료 뉴스레터를 발송해 드립니다. 이 뉴스레터에는 제품 출시에 관한 새 소식, 소프트웨어 업그레이드 및 응용 정보, 힌트, 자문이 포함되어 있습니다. 이메일 주소와 기타 세부 정보는 기밀 정보로 보호되며 제3자에게 제공되지 않습니다. 구독 신청은 www.picotech.com/newsletter에서 할 수 있습니다.

5.6.3 소프트웨어 업그레이드 및 교체

모든 Pico 소프트웨어의 최신 버전을 <u>www.picotech.com/downloads</u>에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 소프트웨어 디스크가 필요하면 Pico Technology나 가까운 대리점에 문의하십시오.

5.6.4 문서

PicoScope 2000 시리즈 데이터시트에 PicoScope PC 오실로스코프에 대한 최신 사양이 안내되어 있습니다. 편리하게 참조할 수 있도록 사본을 인쇄하여 보관할 것을 권장합니다.

사용자 가이드와 프로그래머 가이드를 포함하여 사용 중인 오실로스코프에 관한 모든 문서의 PDF 사본을 www.picotech.com/downloads에서 다운로드할 수 있습니다.

5.6.5 자체 소프트웨어 작성

사용자 정의 프로그램을 개발하는 데 필요한 모든 드라이버와 다양한 파일을 포함하고 있는 소프트웨어 개발 키트인 PicoSDK[®]를 <u>www.picotech.com/downloads</u>에서 다운로드할 수 있습니다. Pico에서는 GitHub(<u>github.com/picotech</u>)를 통해 다양한 프로그래밍 언어를 사용한 예제 저장소도 운영하고 있습니다.

5.6.6 기술 지원

Pico Technology 기술 지원 웹 페이지와 사용자 포럼(<u>www.picotech.com/support</u>)에서 정기적으로 업데이트되는 기술 지원 정보를 확인할 수 있습니다.

5.6.7 품질보증 및 반품

PicoScope 2000 시리즈 오실로스코프에는 "제조사로 반품" 보증기간 5년이 지원됩니다. 모든 액세서리의 품질보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 구매 후 14일 내에는 사유에 관계없이 오실로스코프를 반품하고 환불받을 수 있습니다. 이용 약관은 <u>www.picotech.com/about</u>에서 확인할 수 있습니다.



6 Italiano

6.1 Introduzione

Grazie per aver acquistato un oscilloscopio per PC Pico Technology. La presente guida spiega come installare il software PicoScope, collegare l'oscilloscopio e accedere ai manuali.

6.2 Informazioni sulla sicurezza

Per evitare possibili scosse elettriche, incendi, lesioni personali o danni al prodotto, leggere attentamente le presenti informazioni sulla sicurezza prima di cercare di installare o utilizzare il prodotto. Seguire inoltre tutte le pratiche e le procedure per la sicurezza generalmente accettate per il lavoro in presenza o in prossimità di tensioni elettriche.

Il prodotto è stato progettato e collaudato conformemente alla pubblicazione standard europea EN-61010-1:2010 e ha lasciato la fabbrica in condizioni di sicurezza. Nella presente guida si trovano le seguenti descrizioni relative alla sicurezza:

AVVERTENZA identifica condizioni o pratiche che possono causare lesioni anche mortali.

ATTENZIONE identifica condizioni o pratiche che possono causare danni al prodotto o alle apparecchiature a cui è collegato.

6.2.1 Simboli

Sul prodotto o in questa guida sono presenti i simboli per la sicurezza ed elettrici mostrati di seguito.

Simboli	Descrizione	
A	Possibilità di scossa elettrica	_
\triangle	Attenzione	La comparizione sul prodotto indica la necessità di leggere questa Guida di avvio rapido.
\mathcal{H}	Terminale di massa sul telaio	
X	Non smaltire il prodotto come rifiuto indifferenziato	



AVVERTENZA

Per prevenire lesioni gravi o mortali, usare il prodotto solo come indicato e utilizzare solo gli accessori forniti o raccomandati. La protezione fornita dal prodotto potrebbe risultare compromessa se tale prodotto viene utilizzato in un modo non specificato dal produttore.

6.2.2 Intervalli di ingresso massimi

Rispettare i dati nominali e le avvertenze riportati sul prodotto.



AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche, non cercare di misurare tensioni superiori all'intervallo di misurazione sulla scala completa specificato di seguito. Gli intervalli di misurazione sulla scala completa rappresentano le tensioni massime che possono essere misurate con precisione dallo strumento. Gli intervalli di protezione da sovratensione rappresentano le tensioni massime che non danneggiano lo strumento.

Intervallo di	Protezione	co CC + CA)	
misurazione sulla scala completa	Canali di ingresso	Canali di ingresso digitale (MSO)	Uscita generatore di segnale
±20 V	±100 V	±50 V	±20 V

AVVERTENZA

I segnali che superano i limiti di tensione nella tabella sottostante sono definiti "tensioni pericolose" dalle Norme EN 61010. Per evitare scosse elettriche, prendere tutte le precauzioni di sicurezza necessarie quando si lavora su apparecchiature dove potrebbero essere presenti tensioni pericolose.

Limiti per la tensione del segnale secondo EN 61010

	•	-	
± 70 V CC		33 V CA RMS	±46,7 V picco max.

AVVERTENZA

Gli oscilloscopi PicoScope serie 2000 non sono progettati per misurare i segnali pericolosi in tempo reale cosi come definiti da EN 61010. Per evitare scosse elettriche, non cercare di misurare tensioni superiori ai limiti indicati nella tabella precedente o all'intervallo di misurazione sulla scala completa specificato, tenendo in considerazione il minore dei due.

AVVERTENZA

Per evitare lesioni anche mortali, l'oscilloscopio non deve essere collegato direttamente alla rete elettrica (principale). Per misurare le tensioni della rete elettrica, utilizzare una sonda differenziale isolante tarata specificatamente per l'uso sulla tensione di rete, quale la sonda TA041 indicata nel sito web di Pico.



ATTENZIONE

Il superamento dell'intervallo di protezione da sovratensione su un connettore può causare danni permanenti all'oscilloscopio e ad altre apparecchiature collegate.

6.2.3 Messa a terra



AVVERTENZA

Il collegamento a terra dell'oscilloscopio attraverso il cavo USB ha finalità unica di misurazione. L'oscilloscopio non è dotato di una massa di sicurezza protettiva.

AVVERTENZA

Non collegare mai l'ingresso di terra (telaio) ad alcuna fonte di energia elettrica. Per evitare lesioni anche mortali, utilizzare un voltmetro per verificare che non sia presente una tensione CA o CC significativa tra l'ingresso della messa a terra dell'oscilloscopio e il punto in cui si desidera collegare lo strumento.



ATTENZIONE

L'applicazione di una tensione all'ingresso di terra può causare danni permanenti all'oscilloscopio, al computer collegato e ad altre apparecchiature.

ATTENZIONE

Per evitare errori di misura causati da una messa a terra errata, utilizzare sempre il cavo USB ad alta qualità fornito in dotazione con l'oscilloscopio.

6.2.4 Ambiente



AVVERTENZA

Per evitare lesioni anche mortali, non utilizzare in ambienti bagnati o umidi né in prossimità di gas o vapori esplosivi.



ATTENZIONE

Per evitare danni, utilizzare e conservare l'oscilloscopio in ambienti adatti.

	Conservazione	Funzionamento	Precisione indicata
Temperatura	Da – 20°C a + 60°C	Da 0°C a 50°C	Da 15°C a 30°C
Umidità	da 5% a 95% UR (senza condensa)	da 5% ; (senza d	a 80% UR condensa)
Altitudine	2000 m (massimo)		
Grado di inquinamento	2 (massimo)		
EMC	EN61326:2013 immunità di base. I segnali RF irradiati e condotti prescritti da questo standard possono causare interferenze fino a 4 divisioni verticali picco a picco.		

6.2.5 Manutenzione del prodotto

Il prodotto contiene componenti non riparabili dall'utente. La riparazione, manutenzione e taratura richiedono apparecchiature di test specializzate e devono essere effettuate soltanto da Pico Technology o da un fornitore di servizi approvato. Tali servizi possono essere a pagamento, se non coperti dalla garanzia di cinque anni Pico.



AVVERTENZA

Per evitare lesioni anche mortali, non utilizzare il prodotto se sembra danneggiato in qualsiasi modo e interrompere immediatamente l'uso se si rileva un funzionamento anomalo.

AVVERTENZA

Pulire l'oscilloscopio con un panno morbido inumidito con una soluzione di sapone o detergente delicato e acqua. Per evitare scosse elettriche, evitare l'ingresso di acqua nell'involucro, che danneggia le parti elettroniche o l'isolamento interno.



ATTENZIONE

Non manomettere né smontare l'oscilloscopio, i connettori o gli accessori. I danni interni influiscono sulle prestazioni.

6.3 Requisiti di sistema

Per assicurarsi che PicoScope funzioni correttamente, è necessario un computer dotato dei requisiti di sistema indicati nella tabella di seguito. Le prestazioni dell'oscilloscopio saranno migliori con un PC più potente e trarranno vantaggio dall'uso di un processore multi-core.

	Specifiche
Sistema operativo	Microsoft Windows 7, 8 e 10. Versioni a 32 bit e 64 bit. Linux e macOS (il software PicoScope Beta è disponibile su www.picotech.com/downloads).
Processore, Memoria, Spazio libero su disco	Come richiesto dal sistema operativo
Porte	Una porta libera USB 2.0 o USB 3.0

*Linux e macOS richiedono entrambi il software PicoScope Beta disponibile su www.picotech.com/downloads.

Installazione dell'oscilloscopio 6.4

- 1. Andare su www.picotech.com, fare clic su Downloads, selezionare PicoScope 2000 Series e il modello dell'oscilloscopio, quindi selezionare il più recente software PicoScope. Scaricare e avviare il programma di installazione.
- 2. Nella finestra di installazione di PicoScope, selezionare la lingua che si desidera utilizzare.
- 3. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo per installare il software PicoScope. Collegare l'oscilloscopio solo al termine dell'installazione.
- Collegare l'oscilloscopio al PC utilizzando il cavo USB in dotazione, come illustrato nello 4. schema di collegamento riportato più avanti.
 - Oscilloscopio PicoScope per PC 1.
 - 2 Porta USB dell'oscilloscopio
 - 3. Uscita AWG BNC
 - 4. Canali di ingresso analogici
 - Canali di ingresso digitale 5.
 - 6 Cavo USB Pico
 - 7 Porta USB del PC
 - 8. PC



- Aspettare che Windows installi l'oscilloscopio. Durante l'installazione l'utente visualizzerà 5 un messaggio o un'icona nella barra delle applicazioni che indica che è stato trovato il dispositivo.
- Avviare il software facendo clic sulla nuova icona PicoScope 6 sul desktop di Windows. 6.
- 7. Se si desidera utilizzare una sonda, collegarne una al Canale A. Toccando la punta metallica della sonda dovrebbe causare l'apparizione di un piccolo segnale da 50 o 60 hertz nella finestra PicoScope.

Al termine dell'installazione di base, consultare la *Guida dell'utente PicoScope 6* per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo dell'oscilloscopio.

6.5 Ingressi digitali sui modelli MSO

I pin degli ingressi digitali del connettore IDC a 20 pin sono illustrati più avanti. Il disegno riproduce il connettore come appare osservando il pannello anteriore dell'oscilloscopio.



Per evitare problemi di diafonia sugli ingressi digitali durante il test di segnali con fronti molto rapidi, prestare particolare attenzione a:

- · Separare i cavi che trasportano segnali rapidi dagli altri cavi di ingresso.
- Tenere i cavi che trasportano segnali rapidi il più vicino possibile ai cavi di terra.
- Collegare tutti e quattro i cavi neri di terra al circuito in prova.

6.6 Informazioni utili

6.6.1 Installazione del software PicoScope per altri sistemi operativi

Il software PicoScope può essere disponibile per altri sistemi operativi come Linux e macOS. Una lista del software disponibile può essere consultata al link www.picotech.com/downloads.

6.6.2 Newsletter gratuita

Pico Technology spedisce mensilmente una newsletter gratuita via e-mail. Questa newsletter contiene informazioni riguardanti nuovi prodotti, aggiornamenti software e note su applicazioni, nonché suggerimenti e consigli. I dati di posta elettronica e altri dettagli dell'utente resteranno confidenziali e non verranno divulgati a terze parti. Per abbonarsi alla newsletter, visitare la pagina www.picotech.com/newsletter.

6.6.3 Aggiornamenti e sostituzione del software

Le ultime versioni di tutti i software Pico possono essere scaricate gratuitamente dall'indirizzo **www.picotech.com/downloads**. Se si richiede un nuovo CD con il software, contattare Pico Technology o il proprio distributore.

6.6.4 Documentazione

La Scheda Tecnica PicoScope Serie 2000 contiene le ultime specifiche per l'oscilloscopio per PC PicoScope. Si consiglia di stampare una copia e conservarla come riferimento.

È possibile scaricare copie PDF di tutta la documentazione relativa all'oscilloscopio, incluso il Manuale d'istruzioni e la Guida del programmatore, dal link www.picotech.com/downloads.

6.6.5 Scrittura di software personalizzato

PicoSDK[®], un kit di sviluppo software con tutti i driver e altri file necessari per sviluppare i propri programmi personalizzati, è scaricabile dal link www.picotech.com/downloads. Pico mantiene inoltre depositi di esempi per vari linguaggi di programmazione su GitHub, al link github.com/picotech.

6.6.6 Assistenza tecnica

Informazioni sull'assistenza tecnica regolarmente aggiornate sono disponibili nel sito web di assistenza tecnica di Pico Technology e nel forum degli utenti all'indirizzo www.picotech.com/tech-support.

6.6.7 Garanzia e restituzioni

Gli oscilloscopi PicoScope Serie 2000 includono una garanzia di cinque anni con restituzione al produttore. Tutti gli accessori sono forniti con una garanzia di un anno dalla data dell'acquisto. In alternativa è possibile restituire il prodotto, per qualsiasi ragione, entro 14 giorni dall'acquisto per ottenere un rimborso. Per termini e condizioni consultare il link www.picotech.com/about.



7 日本語

7.1 はじめに

Pico TechnologyのPCオシロスコープをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このガイドでは、PicoScopeソフトウェアのインストール方法、およびオシロスコープの接続方法、マニュアルへのアクセス方法について説明します。

7.2 安全に関する情報

感電、火災、けが、または製品の破損の可能性を防ぐため、本製品を設置、使用する前に安全に関する情報をしっかりとお読みください。また、電気を使う作業や電気の近くで行う作業に関して、一般的に認められている安全な作業方法や手順すべてに従ってください。

本製品は欧州規格EN 61010-1:2010版に従って設計、試験されており、安全な状態で工場より出荷されています。本書には、以下の安全に関する説明が記載されています。

警告:けがや死亡につながる恐れのある状況や慣行を示します。

注意:本製品や本製品に接続する機器の破損につながる恐れのある状況や慣行を示します。

7.2.1 記号

本製品、および本書では、以下の安全および電気に関する記号が使用されています。





けがや死亡を避けるため、説明書の指示通りに本製品を使用してください。また、同梱されたア クセサリ、または推奨アクセサリのみを使用してください。メーカーによって指定されていない 方法で使用した場合、本製品による保護が十分に機能しない場合があります。

7.2.2 最大入力範囲

端末規格および製品に付いている警告すべてに従ってください。



警告 、 成電を避け

感電を避けるため、以下に記載されている指定された最大測定範囲外の電圧を測定しないで ください。最大測定範囲は、本機器によって正確に測定できる最大電圧です。過電圧保護範囲 は、本機器を破損させない最大電圧です。

過電圧保護(DC+ACピーク)

最大測定範囲	入力チャンネル	デジタル入力チャンネル (MSO)	信号ジェネレータの 出力
±20 V	± 100 V	±50 V	±20 V

警告

以下の表の電圧最大値を超える信号は、EN 61010により「危険電位」として指定されています。 感電を避けるため、危険電位電圧が存在する可能性がある場所で本機器の作業を行う場合、 必要な安全対策をすべて取ってください。

EN 61010の信号電圧限度

±70 V DC	33 V AC RMS	最大±46.7 V pk

警告

PicoScope 2000シリーズは、EN 61010で指定されている危険電位信号を測定することを目的 としていません。感電を避けるため、上記の表に記載されている電圧外の電圧、もしくは指定さ れた最大測定範囲外の電圧、いずれか低い方の電圧を測定しないでください。

警告

けがや死亡を避けるため、絶対に本オシロスコープを直接電源(主電源)に接続しないでくだ さい。電源の電圧を測定する場合は、TA041などPicoのウェブサイトに掲載されている電源で の使用向けに特別に定格された絶縁型差動プローブを使用してください。

注意

いずれかのコネクタで過負荷防止範囲を超えると、オシロスコープや接続されている他の機器 が永久に破損する原因となる場合があります。

7.2.3 接地

A 警告 USB

USBケーブル経由でのオシロスコープのアース接続は、測定のみを目的としています。オシロス コープには、安全用保護アースは装備されていません。

警告

アース入力(筐体)は、種類を問わず絶対に電源に接続しないでください。けがや死亡を避けるため、電圧計を使ってオシロスコープのアースとアースを接続しようとしている部分との間に重大なACまたはDC電圧が存在していないことを確認してください。

\bigwedge

注意

アース入力に電圧をかけると、オシロスコープ、接続されているコンピューター、その他の機器 が永久に破損する原因となる可能性があります。

注意

接地の不備による測定エラーを防ぐため、必ずオシロスコープ同梱の高品質USBケーブルを使用してください。

7.2.4 環境

▲ 警告

けがや死亡を避けるため、塗れている場所や湿っている場所、または爆発性ガスや蒸気の付近 では使用しないでください。

入 注意 破塌

破損を防ぐため、オシロスコープは必ず適切な環境で使用・保管してください。

	保管	操作	推定精度
温度	-20°C~+60°C	0°C~50°C	15°C~30°C
湿度	相対湿度5%~95% (結露なきこと)	相対湿度5 (結露な	%~80% きこと)
高度	最大2,000m		
汚染度		最大2	
ЕМС	EN61326:2013基本イミニ 信号は、最高ピークと最低	ュニティ。本規格で規定され ⁻ 〔ピーク間において最大で縦 因となる場合があります。	ている放射および伝導RF 皆に4区画が妨害される原

7.2.5 本製品のお手入れ

本製品には、ユーザーが修理・点検できる部品はありません。修理、点検、キャリブレーションには特別な 試験装置が必要です。修理、点検、キャリブレーションを実行できるのはPico Technologyまたは認定サ ービスプロバイダーのみとなります。Picoの5年間保証の対象でない場合、これらのサービスには料金が かかる場合があります。

▲ 警告

かけがや死亡を避けるため、多少なりとも破損しているように見える場合、本製品を使用しないでください。また、異常な動作に不安がある場合は、直ちに使用を停止してください。

警告

本オシロスコープのお手入れを行う際は、柔らかい布と液体中性洗剤もしくは水に溶かした洗 剤を使用してください。感電を避けるため、ケース内に水が入らないようにしてください。水が 入ると、内部の電子部品や絶縁が破損する可能性があります。

オシロスコープ、コネクタ、またはアクセサリを改ざん、分解しないでください。内部の破損が、 性能に影響します。

7.3 システム要件

PicoScopeを正常に動作させるため、必ず以下の表に記されているシステム要件を満たすコンピューターを使用してください。PCの性能が高いほどオシロスコープの性能が向上し、マルチコアプロセッサからメリットを得られます。

仕様

オペレーティング システム	Microsoft Windows 7、8、10。 32ビットおよび64ビットバージョン。 Linux および macOS (PicoScopeベータソフトウェアは、 <u>www.picotech.com/downloads</u> よりダウンロードいただけます)。
プロセッサ、 メモリ、 ディスク空き容量	オペレーティングシステムによって必要とされている通り
ポート	フリーのUSB 2.0、またはUSB 3.0ポート1個

*LinuxおよびmacOSには、PicoScopeベータソフトウェア(<u>www.picotech.com/downloads</u>から入手可能)が必要になります。

- 7.4 オシロスコープのインストール
- 1. <u>www.picotech.com</u>を開いて[Downloads(ダウンロード)]をクリックし、PicoScope 2000シリー ズおよびお使いのオシロスコープモデルを選択して、最新のPicoScopeソフトウェアを選択します。 インストーラーをダウンロードして実行します。
- 2. PicoScopeインストーラーで、使用したい言語を選択します。
- 画面上の指示に従って、PicoScopeソフトウェアをインストールします。インストールが終了するまで、オシロスコープは接続しないでください。
- 4. 以下の接続を示す図の通り、同梱のUSBケーブルを使用して、お使いのPCにオシロスコープを接続します。
 - 1. PicoScope PCオシロスコープ
 - 2. オシロスコープUSBポート
 - 3. AWG出力BNC
 - 4. アナログ入力チャンネル
 - 5. デジタル入力チャンネル
 - 6. Pico USBケーブル
 - 7. PC USBポート
 - 8. PC



- Windowsがオシロスコープをインストールするのを待ちます。その間、デバイスを検出したことを告 げるメッセージまたはアイコンがタスクバーに表示されます。
- 6. Windowsデスクトップの新しいPicoScope 6アイコンをクリックして、ソフトウェアを起動します。
- プローブを使用したい場合は、プローブをチャンネルAに接続します。プローブの先端に触れる と、50 Hzまたは60 Hzの小さな信号がPicoScopeウィンドウに表示されます。

基本的なインストールを行った後、PicoScope 6 ユーザーガイドからオシロスコープの設定および使用 に関する詳細な情報を入手することができます。

7.5 MSOモデルのデジタル入力

20ピンIDCヘッダープラグのデジタル入力ピンは以下の通りです。これは、オシロスコープを正面から見た図です。



プローブで信号を高速エッジ速度で測定中にデジタル入力でのクロストークを避けるため、常に以下の 点に注意してください。

- ・ 高速信号を伝達するリード線を他の入力用リード線から離してください。
- ・ 高速信号を伝達するリード線をアースリード線にできるだけ近づけてください。
- ・ 試験を実施する際は、4本の黒いアースリード線をすべて回路のアースに接続してください。

7.6 お役立ち情報

7.6.1 他のオペレーティングシステムへのPicoScopeソフトウェアのインストール

LinuxやmacOSなどの他のオペレーティングシステム向けのPicoScopeソフトウェアもご利用いただけ る場合があります。ご利用いただけるソフトウェアのリストは、<u>www.picotech.com/downloads</u>からご覧 ください。

7.6.2 無料のニュースレター

Pico Technologyは、毎月メールで無料のニュースレターをお送りしています。ニュースレターでは、新製品の発表、ソフトウェアの更新、用途に関する情報はもちろん、お役立ち情報やアドバイスも提供しています。当社は、お客様のEメールアドレスや他の情報を機密とし、第三者に譲渡することはありません。購読するには、www.picotech.com/newsletterにアクセスしてください。

7.6.3 ソフトウェアの更新および交換

www.picotech.com/downloadsからすべてのPicoソフトウェア最新版を無料でダウンロードしていただけます。ソフトウェアディスクが必要な場合、Pico Technologyまたは代理店にご連絡ください。

7.6.4 資料

PicoScope 2000シリーズデータシートには、PicoScope PCオシロスコープに関する最新の仕様が記載 されています。データシートを印刷し、すぐに参照できるように保管しておくことを推奨しています。

ユーザーガイドやプログラマーガイドなど、お使いのオシロスコープに関する文書すべては、<u>www.picotech.com/downloads</u>からPDF版をダウンロードしていただくことができます。

7.6.5 オリジナルソフトウェアの作成

ご自身でカスタムプログラムを開発するのに必要なデバイスやファイルすべてが入ったソフトウェア開発 キットであるPicoSDK[®]は、<u>www.picotech.com/downloads</u>からダウンロードしていただけます。Pico は、GitHub(<u>github.com/picotech</u>)に様々なプログラミング言語向けのサンプル集をご用意していま す。

7.6.6 テクニカルサポート

Pico Technologyテクニカルサポートウェブページ、およびユーザーフォーラム (www.picotech.com/tech-support)では、テクニカルサポート情報を定期的に更新しています。

7.6.7 保証および返品

PicoScope 2000シリーズオシロスコープには、5年間の製造業者返品保証がついています。 アクセサリすべての保証期間は、購入の日付から1年間です。また、理由を問わず、ご購入後 14日以内であれば、オシロスコープを返品し、返金を受けることができます。利用規約に関し ては、www.picotech.com/aboutにアクセスしてください。



8 简体中文

8.1 简介

感谢您购买 Pico Technology PC 示波器。本指南介绍如何安装 PicoScope 软件、连接示波器以及访问手册。

8.2 安全信息

为防止可能发生的电击、火灾、人身伤害或产品损坏,请仔细阅读这些安全信息,然后再尝试安装或使用本产品。此外,请遵循普遍公认的所有用电工作安全做法和程序。

本产品根据欧洲标准出版物 EN 61010-1:2010 设计和测试,出厂时状态安全。本指南包含下列安全说明:

警告表示存在可能造成人身伤害或死亡的条件或做法。

小心表示存在可能造成相连产品或设备损坏的条件或做法。

8.2.1 符号

这些安全和电气符号可能出现在产品上或本指南中。





为防止造成人身伤亡,必须按指示使用产品,且仅使用提供或建议的附件。如果未按制造商指定的方式使用产品,则产品所提供的保护会受到影响。

8.2.2 最大输入范围

遵循产品上标注的所有终端额定值和警告。

於

为防止电击,切勿尝试测量位于指定的全量程测量范围以外的电压。全量程测量范围是可由 处器准确测量的最高电压。过压保护范围是不会损坏仪器的最高电压。

人里把测量贫困	过压保护(DC + AC 峰值)		
王里性测里氾固	输入通道	数字输入通道 (MSO)	信号发生器输出
±20 V	$\pm 100 V$	±50 V	±20 V

警告

超过下表中的电压限值的信号在 EN 61010 标准中被定义为"危险带电"。为防止电击,操作可能存在危险电压的设备时,请采取所有必需的安全预防措施。

EN 61010 的信号电压限值

|--|

警告

PicoScope 2000 系列示波器的设计目的不是为了测量 EN 61010 中定义的危险带电信号。 为防止电击,请勿尝试测量超过上表中所示限值或指定的全量程测量范围外的电压(以较低者为准)。

警告

为防止人身伤害或死亡,示波器不得直接与主电源(线路电源)连接。如想测量主电源电压,请 使用主电源专用的差动式隔离探针,如 Pico 网站上列出的 TA041。

小心

超出任何连接器上的过压防护范围,都有可能导致示波器和其它连接设备永久性损坏。



8.2.3 接地



示波器通过 USB 缆线的接地连接仅是为了便于测量。示波器无防护性安全接地装置。

警告

切勿将接地输入(机箱)连接至任何电源。为防止人身伤害或死亡,请使用电压表检查示波器 的接地端与要连接的点之间是否存在明显交流或直流电压。

小心

向接地输入施加电压很可能对示波器、连接的电脑和其他设备造成永久损害。

小心

为防止接地不良引起测量误差,请始终使用示波器随附的高质量 USB 线缆。

8.2.4 环境

警告

为防止人身伤害或死亡,请勿在潮湿的条件下或者附近有爆炸性气体或蒸汽时使用。



为防止损坏,请始终在适当的环境中使用和存储示波器。

	存储	工作	引述的精度
温度	- 20 ℃至+60 ℃	0 °C 至 50 °C	15 ℃ 至 30 ℃
湿度	相对湿度 5% 至 95% (非冷凝)	相对湿度!	5% 至 80% 令凝)
海拔	2000 米(最高)		
污染度	2(最大值)		
EMC	EN61326:2013 基本抗扰性标准。此标准中规定的辐射和传导射频信号可能会 造成高达 4 个垂直档位峰间的干扰。		

8.2.5 产品照管

本产品不含可由用户维修的部件。维修、保养和校准需要专用的测试设备且必须仅由 Pico Technology 或经批准的服务提供商执行。如果不在 Pico 五年质保范围内,这些服务可能需要收费。



警告

清洁示波器时,请使用软布以及温和肥皂溶液或洗涤剂水。为防止电击,切勿让外壳进水,否则会损坏内部的电子元件或绝缘件。



请勿乱动或拆卸示波器、连接器或配件。内部损坏会影响性能。

8.3 系统要求

为了确保 PicoScope 正确运行,您必须使用一台符合下表所示系统要求的计算机。计算机的配置越高 (采用多核处理器),示波器的性能就越好。

	规格		
操作系统	Microsoft Windows 7、8 和 10。32 位和 64 位版本。 *Linux 和 macOS (PicoScope 测试版软件, 可从 <u>www.picotech.com/downloads</u> 下载)。		
处理器、 内存、 可用磁盘空间	如操作系统所需		
端口	一个可用的 USB 2.0 或 USB 3.0 端口		

* Linux 和 macOS 都需要 PicoScope 测试版软件,可从 www.picotech.com/downloads 下载。

8.4 安装您的示波器

转到 <u>www.picotech.com</u>, 单击 **Downloads (下载)**, 选择 **PicoScope 2000 Series** 和您的示波器型 号, 然后选择最新的 **PicoScope** 软件。下载并运行安装程序。

- 1. 在 PicoScope 安装程序中,选择您要使用的语言。
- 2. 按照屏幕上的说明安装 PicoScope 软件。安装完成之前请勿连接示波器。
- 3. 使用提供的 USB 线缆将示波器连接到 PC, 如下面的连接图所示。
- 4. 等待 Windows 安装示波器。安装时,任务栏会显示消息或图标,告知您已找到设备。



- 5. 运行软件,方法是单击 Windows 桌面上新建的 PicoScope 6 图标。
- 6. 如果希望使用探针,将探针连接到通道 A。触摸探针的金属探头会产生一个 50 或 60 赫兹的信号, 出现在 PicoScope 窗口中。

完成基本安装后,请参考《PicoScope 6 用户指南》获取有关设置和使用示波器的更多信息。

8.5 MSO 型号上的数字输入

如下所示为 20 针 IDC 插头的数字输入引脚。该示意图绘制为示波器的前面板正视图。



在探测边缘极快的信号时,为了避免在数字输入上出现串扰,请特别注意:

- · 将载有快速信号的导线与其它输入导线分开。
- · 将载有快速信号的导线尽量靠近接地导线。
- · 如有必要,将所有四根黑色接地导线连接到电路的接地端进行测试。

8.6 有用信息

8.6.1 安装其他操作系统的 PicoScope 软件

还可以提供用于 Linux 和 macOS 等其他操作系统的 PicoScope 软件。您可以在 www.picotech.com/downloads上找到可用的软件列表。

8.6.2 免费通讯期刊

Pico Technology 通过电子邮件发送免费月刊。为您提供有关产品首发、软件升级、应用说明、提示及建议等方面的信息。我们将会对您的电子邮件地址和其他详细信息进行保密,不会将其透露给任何第三方。若要订阅,请访问: www.picotech.com/newsletter。

8.6.3 软件升级和更新

您可以从 <u>www.picotech.com/downloads</u> 免费下载所有 Pico 软件的最新版本。如果需要软件光盘, 请联系 Pico Technology 或您的经销商。

8.6.4 文档

PicoScope 2000 系列数据页包含有您的 PicoScope PC 示波器的最新规格。我们建议您打印并保存 一份,以方便参考。

您可以下载与您的示波器相关的所有文档的 PDF 版本,包括《用户指南》和《程序员指南》,下载地址为:www.picotech.com/downloads。

8.6.5 编写您自己的软件

PicoSDK[®] 是一个软件开发包,内含您开发自己的定制程序所需的所有驱动程序和其他文件,可从以下地址下载:<u>www.picotech.com/downloads</u>。Pico 还在 GitHub 上维护有一个各种编程语言的示例库,地址为:<u>github.com/picotech</u>。

8.6.6 技术支持

Pico Technology 技术支持网站及用户论坛提供定期更新的技术支持信息,地址为 www.picotech.com/tech-support。

8.6.7 质保与退回

您的 PicoScope 2000系列示波器享有 5 年退回制造商的质保。所有配件自购买之日起享 有一年质保。您还可在购买后 14 天内以任何理由退回示波器以获得退款。有关条款和条件, 请访问:www.picotech.com/about。



United Kingdom North America regional office: Asia-Pacific regional office: alobal headquarters: **Pico Technology Pico Technology** Pico Technology 320 N Glenwood Blvd Room 2252, 22/F, Centro James House Colmworth Business Park Tyler 568 Hengfeng Road Texas 75702 St. Neots Zhabei District Shanghai 200070 Cambridgeshire United States **PE19 8YP** PR China United Kingdom *** +44 (0) 1480 396 395 *** +1 800 591 2796 +44 (0) 1480 396 296 **+1 620 272 0981** sales@picotech.com sales@picotech.com pico.china@picotech.com

Pico Technology and *PicoScope* are internationally registered trade marks of Pico Technology Ltd.

Windows is a registered trade mark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

D0231-9. Copyright © 2006-2018 Pico Technology Ltd. All rights reserved.

E =

www.picotech.com