

KROK 1: Před zahájením instalace vyprázdně napájení.
KROK 2: Upevněte montážní drážky ke stropu pomocí šroubů a rozspěrné hmoždinky (součástí dodávky). V tabulce jsou uvedeny distanční body pro montážní drážky.
KROK 3: Namontujte vodotěsnou lampu na montážní drážky.
KROK 4: Ověřte, že bodíky svorky vodotěsné armatury a držák, jsou-li zaznamenané na obrázku.
KROK 5: Připojte 1. vodotěsnou armaturu na obou koncích - Utlátněte vodotěsný konektor ve směru dráhových ručiček na pravém konci a protáhnete kabel vodotěsným konektorem a připojte jeho vodiče ke svorkovnici na jednom konci [1. lžice na 1 (nula)].
KROK 6: Kabinové vodotěsné koncepty na druhém vodotěsné armatury [1. lžice na 2 do svorkovnice. Stejným kabelem upevněte vodotěsný konektor na 2. vodotěsné armaturu a připojte jeho vodiče ke svorkovnici.
KROK 7: Připojte drážku k vodotěsné armaturě a uzavřete svorky.
KROK 8: Připojte vodotěsnou armaturu k hlavnímu napájecímu zdroji. Ujistěte se, že používáte vodotěsnou svorkovnici (nisi součástí dodávky).
KROK 9: Zapněte napájení a testujte lampu.