


| | ▲ WARNING | ▲ AVERTISSEMENT | ▲ WARNUNG | ▲ ADVERTENCIA | ▲ AVVERTENZA | ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  W916390840131 | UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION <ul style="list-style-type: none"> Put the power base LU●B● in "0" position before assembling or disassembling the LUA1●● Put the power base LU●S● in "Reset" position before assembling or disassembling the LUA1●● Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage. | OPÉRATION D'ÉQUIPEMENT NON INTENTIONNELLE <ul style="list-style-type: none"> Mettez la base puissance LU●B● en position "0" avant montage ou démontage du LUA1●● Mettez la base puissance LU●S● en position "Réarmé" avant montage ou démontage du LUA1●● Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels. | UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN <ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie die Spannungsversorgung LU●B● in die "0" Position vor der Montage oder Demontage des LUA1●● Bringen Sie die Spannungsversorgung LU●S● in die "Rückgestellt" Position vor der Montage oder Demontage des LUA1●● Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen wird den Tod, Körperverletzung oder Materialschaden zur Folge haben. | FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> Ponga la base de potencia LU●B● en posición "0" antes de montar o desmontar la LUA1●● Ponga la base de potencia LU●S● en posición "Reset" antes de montar o desmontar la LUA1●● Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo. | FUNZIONAMENTO NON INTENZIONALE DELL' APPARECCHIATURA <ul style="list-style-type: none"> Mettere l'alimentazione LU●B● in posizione "0" prima dello stacco/riattacco del LUA1●● Mettere l'alimentazione LU●S● in posizione "riaccesa" prima dello stacco/riattacco del LUA1●● La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature. | НЕПРЕДУСМОТРЕННАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ <ul style="list-style-type: none"> Переведите базу питания LU●B● в положение «0» перед сборкой или разборкой LUA1●● Переведите базу питания LU●S● в положение «Сброс» перед сборкой или разборкой LUA1●● Невыполнение этих процедур может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования. |
| | | | | | | |

