

JST

Premature Release/**Vorzeitiges Entriegeln:**

In case of incorrect handling the tool can be released prematurely:
Das Werkzeug kann bei falscher Handhabung vorzeitig entriegelt werden:



Close the tool slightly.
Werkzeug leicht schließen.



Turn the release screw in
direction of arrow.
**Entriegelungsschraube in
Pfeilrichtung drehen.**



The tool opens automatically.
Das Werkzeug öffnet selbstständig.

JST

Instruction Manual/**Bedienungsanleitung**

Crimp Tool/**Crimp-Werkzeug** CS 30-WC-203



Application/**Anwendungsbereich:**

For Processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SLM/F-41T-P1.3E 0,5-1,25 mm²

1



1. Profile 0,5 mm²
2. Profile 0,75 mm²
3. Profile 1,25 mm²

2



Remove locking lever from the locator.
Feststeller am Positionierer lösen.

3



7



Lock the flap locator.
Schwenkpositionierer
verriegeln.

8



Pre-close the tool.
Werkzeug vor-
schließen.

9



Insert the wire.
Leiter einlegen.

4



Open the flap locator.
Schwenkpositionierer
öffnen.

5



Insert the contact into the
flap locator.
Kontakt in Schwenk-
positionierer einlegen.

6



Close the flap locator.
Schwenkpositionierer
schließen.

10



Close the tool.
Werkzeug schließen.

11



Open the tool and the flap locator and remove the
crimped contact.
Werkzeug und Schwenkpositionierer öffnen und
gecrimpten Kontakt entnehmen.