


Installation manual

M Deskmount Gas Spring Single

EAN: 735007373 3262, 735007373 3255, 735007373 7079

- en Installation Manual
- ar تثبيت الطايل ليد
- cz Instalační manuál
- da Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- eo Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנקתה לירידה
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- lt Montavimo instrukcija
- lv Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonsnådbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštaláčný manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安装手册



IMPORTANT!
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HIFI equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

أهم
في Plasma، LCD، TV، Projector، Projector Screen أو أي جهاز HIFI-ustutryh يملك قيمة كبيرة.
إذا كانت المسماريات متضمنة، فقد لا تكون مناسبة لمواد جدرانك، سقفك أو الأرضية.
في حالة أنك غير متأكد من أي جوانب من تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة أخصائي.

DŮLEŽITÉ!
Vaš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoké hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu pochyby, obraťte se na zkušeného odborníka.

VIGTIGT!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, tv, projektor, projektorsskärm eller andet HIFI-ustyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

BELANGRIJK!
Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HIFI-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt U, raadpleeg dan een professional.

TÄHTISI!
Teie teler, projektor, projektori ekrann või muu HIFI seade on suure väärtusega. Kui kinnitused on komplektis paljudkordki, siis ei pruugi need sobida Teie seinale, lae või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kindel sobivatele kruvidele.
Kui Te ei ole seadme paigaldamisel detailselt kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

ACHTUNG!
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HIFI-Ausrüstung stellen einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, ο κανονικός τηλεοράτης, οι οθόνες προβολών ή άλλες συσκευές HIFI έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες, ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του τσιμεντοβότου ή του πάτωμας σου. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητηματο σχετικά με την προεργασία του τοίχου, του τσιμεντοβότου συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

IMPORTANT!
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

TÄRKEÄÄ!
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisoiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muitten hifi-laitteiden arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, kattojen tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteyttä asiantuntijaan.

IMPORTANT!
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel HIFI ont une valeur considérable. Le vit en dotazione potrebbero rivelarsi non adatti per le materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

FONTOIS!
Plasma, LCD TV-d, projektorid, vetilöväsnsnag vagy egyéb műszaki berendezések értékteljes értéket képviselnek. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmasak a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítés. Cserélje ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

IMPORTANT!
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi HIFI rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

重要!
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のHIFI装置はかなりの値をします。
ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材料に適していないかもしれません。
必要に応じて適切なものを取り付けます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に不十分な点があるプロに相談してください。

WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty.

• **FIVE (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories**

• **TWO (2) years for gasfills and sit-stand workstations**

• **ONE (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories**

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product part at no charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will assist your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your product requires a repair technician, you must pay any labor charges.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016.
www.multibrackets.com

VIKTIG!
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskärm eller annet HIFI-ustyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggene, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.
Hvis du er usikker når det gjelder monteringen av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

UWAGA!
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HIFI stanowi znaczna wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonano są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

IMPORTANT!
O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projecção ou outro equipamento de HIFI representa um valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos do montagem deste produto, consulte um profissional.

SVARIGI!
Jūsų Plasma, LCD, TV, projektor, projektoro ekrans vėl kita HIFI iekartas veido tvėrojamu vėrtibė.
Ieškantūs skruves var būt nepiemėrotas jūsų sienų, griestų vėl grėdas materiālam.
Nomainiet skruves ar piemėrotoms skruvėms, je nepieciešams.
Gašdūmā, ja jūs nesat pārliecināts par jebkuru šio produkta montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdz konsultēties ar speciālistu.

SVARBU!
Jūs plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektorius ekranas ar kita HIFI įranga turi didelę vertę.
Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms.
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.
Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto-prašome kreiptis į profesionalus.

IMPORTANT!
Plasma ta, LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HIFI reprezintă o valoare considerabilă.
In cazul in care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podda.
Remontaj suruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.
In cazul in care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

ВНИМАНИЕ!
Каким бы оборудованием HIFI вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

VIGTIG!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HIFI-utrustning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet. Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkt.

DŮLEŽITÉ!
Vaš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu pochyby, obráťte sa na skúseného odborníka.






POMEMBINO!
Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko plátno ali drugo HIFI oprema predstavlja pomembno vrednost.
Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material vašega steno, strop ali tla.
Pomorno namestite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno.
V primeru, da ste prepričani o vseh vidkih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjake.

ÖNEMLİ!
Plasma, LCD, TV, Projektor, Projektör Ekranınız veya diğer HIFI cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.
Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olmas halinde bir uzmandan yardım alın.


重要提示!
您的等离子、LCD、TV、投影机、投影机屏幕或其他HIFI设备都有着不菲的价值。如果附带了螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。

如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人士。


The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com

				
A (x1)	B (x1)	C (x1)	D (x1)	E (x1)
				
F (x1)	G (x1)	H (x1)	I (x1)	J (x1)
				
K (x1) M8x25	L (x1) M8x50	M (x1) M8x130	N (x1) 4mm	
				
O (x1) 6mm	M-A (x4) M4x12	M-B (x4) M5x12	M-C (x4) D5	


1a



1b



2



3









Diagram illustrating the removal of the front cover. A screwdriver is used to turn the front cover (D) counter-clockwise (N) to remove it.



7



To properly balance the arm with monitor mounted, adjust the spring tension using the supplied Allen Key as follows:

First, position and firmly hold the arm horizontally as shown. Ask for assistance should you require it.



CAUTION: To avoid damage to monitor or mount, always keep the arm in a horizontal position while making adjustments. Again, ask for assistance if required.



If the arm **drops**, turn the adjustment screw counter-clockwise until it stays in a horizontal position.








If the arm **rises**, turn the adjustment screw clockwise until it stays in a horizontal position.



CAUTION: DO NOT over tighten the screws.

8





Overview

